

Hoe activeert u de Voetbalkrant op uw DJ-Matic toestel?

1. Sla de zipfile op een USB-stick op
2. Sluit de USB-stick aan op uw DJ-Matic muziekcomputer
3. Klik in het DJ-Matic programma op "DynaContent"
4. Klik rechts op de knop "Flash [Manage]"
5. Klik op "Add" in het scherm "Manage Flash Content"
6. Dubbelklik op het gewenste bestand op de USB-stick
7. Klik als u klaar bent met toevoegen op "OK"
8. Klik links op de "+"
9. Klik op "Add" in het scherm "Manage Flash Content"
10. Vink het item aan en klik links op "Save"



DJ-Matic NV

Finlandstraat 11 | 9940 Evergem | Belgium
T +32 (0) 9 220 71 41 | F +32 (0) 9 220 73 33

www.dj-matic.be

Enjoy the music