

**REMINGTON**

*Smooth & Silky<sup>Secret</sup>*  
Always Smooth,  
Always Confident



**Use and Care Guide**  
Congratulations on the purchase of your new Remington<sup>®</sup> Smooth & Silky<sup>Secret</sup>. It is designed to fit into your active lifestyle – use at the gym, at work, & travel.

WSF-100

**Product Features**

Congratulations on your purchase of a Remington<sup>®</sup> Smooth & Silky<sup>®</sup> Secret wet/dry shaver. The model you have purchased can be used in or out of the shower and is designed to hug the curves of a woman's body for a close, fast shave.

**Shaver Parts**

- A. Head release button
- B. Trimmer
- C. ON/OFF button
- D. Head guard
- E. Cleaning brush



**How to Use**

**Operating Your Shaver**

- Remove the protective headguard before shaving.
- Slide the ON/OFF button up to turn the shaver on.
- Hold the shaver so the screen touches your skin. This allows the shaver to work the way it was designed for the closest shave and minimum wear.
- After shaving, slide the ON/OFF button down to turn the shaver off.
- Rinse the shaver head and replace the protective headguard.

**Usage Tips**

- Use a light touch when shaving. Pressing hard only flattens your hair, making it harder for them to enter the cutting chamber. It will also wear out the cutting surface of your shaver more quickly.
- For best results, shave against the direction your hair grows.
- If you've been shaving with a blade, your skin may need up to 3 weeks to adjust to an electric shaver. Once your skin adjusts, you'll get an incredibly close, comfortable shave.
- After shaving, apply a moisturizing lotion to make your skin feel even more silky.

**Wet/Dry Use - Shave In or Out of the Shower**

All Smooth & Silky<sup>®</sup> shavers give you a great, close shave in or out of the shower. Your Smooth & Silky<sup>®</sup> Secret shaver is fully submersible in water, so you can shave with foam or soapy lather in the shower or tub. Shaving "dry" or out of the shower is great for a quick, close shave especially if you're in a hurry - no special preparation is necessary. After shaving, wet or dry, simply run the shaver under cold water to clean it. (See "Cleaning & Maintenance" section for details.)

**Wet/Dry Tips**

- When using soap or foam lather, the shaver will glide smoothly over the skin, cleaning away all residue while leaving skin soft and smooth. Apply the soap or foam generously. Do not use non-lathering shaving cream, rounding cream, or skin lotion, as these can clog the shaver's screens.
- Wait until you've been in the shower or tub a few minutes before you begin shaving, so skin and hair are fully hydrated. This leads to a closer wet shave.

**Wet/Dry Cautions**

- Always use cold or warm water to rinse your shaver. Very hot water, sea water, or chlorine could damage it.
- Do not leave the shaver submerged in water.



**Cleaning & Maintenance**

**Cleaning Your Shaver**

Remington<sup>®</sup> recommends cleaning your shaver after every use for optimal performance.

1. Turn the shaver OFF.
2. Screens do not use the brush to clean the screen. Instead, blow the shavings out or rinse the screen under cold or warm water.
3. Cutters and trimmer-Use the cleaning brush to sweep any loose hairs from the cutters and trimmers, or rinse/dunk them in cold or warm water. Do not use hot water.
4. After cleaning, return the foil and head assembly to their original position on the shaver.
5. If the shaver was rinsed with water, or if you used it in the shower, hold it facing downward into the sink, and turn it on for a few seconds to dispel additional water. A gentle shake will also help.
6. To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do NOT use strong detergents or other chemicals.
7. To dry, wipe the surface of the overall shaver with a dry towel. Do NOT use a hair dryer or heater to dry the shaver.

U.S. residents: To order shaver accessories call 800-736-4648, visit [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

Canadian residents: To order shaver accessories, please call 800-268-0425, visit [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

**To replace a cutter assembly that is removed unintentionally:**

1. Hold the cutter in the middle. The blades will not cut your fingers, so no special handling techniques are necessary.
2. Align the cutter so the little bar on the bottom meets the opening in the clip.
3. Press down on the center of the cutter until it snaps into place. Do not push down on the ends of the cutter, as you may bend the cutter, reducing its ability to cut cleanly.
4. Do not separate the cutter's blades from the plastic pieces they are attached to, as this may damage the assembly.

**Battery Removal**

Squeeze the bottom cap of the shaver on the front and rear while lightly pulling. Insert batteries to correspond with the positive (+) and negative (-) terminals as shown inside the battery compartment. Use only AAA Alkaline batteries, Rayovac<sup>®</sup> Alkaline batteries recommended.



**Performance Guarantee**

**Full Two-Year Warranty**

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse.

If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Spectrum Brands, Inc. Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. For more information call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

**KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.**

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

**SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.**

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

**Spectrum Brands Money-back Offer**

If within 30 days after you have purchased your Remington<sup>®</sup> branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

**Questions or comments:**

Call 800-736-4648 in U.S. Or visit [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

REMINGTON, SPECTRUM BRANDS, SMOOTH & SILKY are trademarks of REMINGTON, INC.

3.0 VOC  
©2006 REMINGTON, INC.  
0206, J461, CS28966  
SPECTRUM BRANDS, INC.  
Madison, WI 53711  
800-736-4648

MADE IN CHINA 722-21463

# REMINGTON

*Smooth & Silky<sup>Secret</sup>*

Toujours douce, toujours sûre de soi



**Guide d'utilisation et d'entretien**  
Félicitations d'avoir fait l'acquisition d'un nouveau rasoir de voyage Remington. Il est conçu pour s'adapter à votre style de vie actif. Utilisez au gymnase, au travail et en voyage.

WSF-100

## Caractéristiques de produit

Félicitations d'avoir fait l'acquisition d'un rasoir avec/sans eau Smooth & Silky<sup>Secret</sup> de Remington. Le modèle que vous venez d'acheter peut s'utiliser sous la douche comme à l'extérieur de la douche et est conçu pour suivre parfaitement les courbes du corps des femmes et ainsi assurer un rasage rapide et de très près.

- Pièces du rasoir**  
A. Bouton de déclenchement de la tête  
B. Tondeuse  
C. Interrupteur de MARCHE/ARRÊT  
D. Protège-tête  
E. Brosse de nettoyage



## Mode d'emploi

**Fonctionnement du rasoir**  
■ Retirez le protège-tête.  
■ Appuyez sur la touche marché/arrêt pour mettre le rasoir en marche.  
■ Tenez le rasoir de manière à ce que la grille touche la peau.  
■ C'est ainsi que le rasoir rasera à produire un rasage de très près avec une rasage minimale.  
■ Après le rasage, appuyez à nouveau sur la touche marché/arrêt pour arrêter le rasoir.  
■ Retirez la tête du rasoir et remplacez le protège-tête.

**Conseils d'utilisation**  
■ N'appuyez pas trop fort en rasant, cela ne fait qu'irriter les poils qui entrent alors plus profondément dans la chambre de coupe. Cela provoque également l'usage prématuré de la surface de coupe du rasoir.  
■ Pour obtenir les meilleurs résultats possible, rasiez-vous dans le sens contraire de la repousse.  
■ Si vous vous rasiez auparavant avec une lame, il ne peut qu'il faille à la peau jusqu'à trois semaines avant de s'habituer au rasoir électrique. Une fois la peau habituée, vous obtiendrez un rasoir incroyablement lisse et confortable.  
■ Après le rasage, appliquez une lotion hydratante pour rendre la peau encore plus saine.

**Utilisation avec ou sans eau - Rasiez-vous sous la douche ou hors de la douche**  
Tous les rasoirs Smooth & Silky<sup>Secret</sup> produisent un rasage exceptionnellement lisse avec ou sans eau. Votre rasoir Smooth & Silky<sup>Secret</sup> est entièrement submersible dans l'eau, dans votre bain ou sous une douche à l'eau chaude ou froide, sous la douche ou dans la baignoire. L'utilisation à sec est parfaite pour un rasage rapide et de très près lorsque vous êtes pressé; aucune préparation spéciale n'est nécessaire. Après le rasage, avec ou sans eau, pressez tout simplement le rasoir pour l'éteindre pour le nettoyer. (Voir les détails dans la section « Nettoyage et entretien ».)

**Conseils de rasage avec ou sans eau**  
■ Si vous utilisez de la mousse ou du savon, le rasoir glissera plus doucement sur la peau, entraînant les résidus d'huile tout en laissant la peau douce et lisse. Appliquez une généreuse quantité de mousse ou de savon. Utilisez par la suite le rasoir en mode moussant, de crème moussante ou de lotion pour la peau car ces produits sont destinés à débarrasser les grilles du rasoir.  
■ Rincez quelques minutes après être entré dans la douche ou la baignoire avant de vous raser de plus près.

**Précautions concernant l'utilisation avec ou sans eau**  
■ Utilisez toujours de l'eau froide ou tiède pour raser le rasoir. De l'eau très chaude, de l'eau de mer ou un nettoyage fréquent de l'endommage.  
■ Ne laissez pas le rasoir plonger dans l'eau.

## Nettoyage et entretien

**Nettoyage du rasoir**  
Remington recommande de nettoyer le rasoir après chaque utilisation afin de profiter d'un fonctionnement optimal.  
1. Mettez le rasoir à l'arrêt.  
2. Gréez le rasoir avec la brosse pour nettoyer la grille. Soufflez plutôt sur les poils ou rincez la grille sous l'eau froide ou tiède.  
3. **Coudoux et tendresse** - Utilisez la brosse pour nettoyer les poils coupés sur les coudoux et la tondeuse, ou rincez ou plangez ceux-ci dans l'eau froide ou tiède. Évitez l'eau chaude.  
4. Après le nettoyage, remettez la grille et l'assemblage de tête à leur place sur le rasoir.  
5. Si le rasoir a été rincé à l'eau, ou si vous l'avez utilisé sous la douche, tenez le la tête en haut au-dessus du lavabo et mettez-le en marche pendant quelques secondes pour évacuer l'eau qu'il contient. Vous pouvez également le sécher doucement.  
6. Utilisez un linge humide pour nettoyer les surfaces extérieures du rasoir. N'utilisez PAS de détergent fort ni d'autres produits chimiques.  
7. Pour essuyer le rasoir, passez une serviette sèche sur toute la surface. Utilisez PMS le sèche à cheveux ni de chauffefeuilles pour sécher le rasoir.

Résidents des E.-U. : Pour commander des accessoires pour rasoir, contactez le 800-231-8793, consultez le site [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

Résidents du Canada : Pour commander des accessoires pour rasoir, contactez le 800-268-0425, consultez le site [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)

**Pour remplacer un coudoux endommagé par inadvertance :**  
1. Tenez le coudoux par le centre. Vous ne pouvez pas vous couper les doigts sur les lames. Aucune précaution spéciale pour les lames n'est donc nécessaire.  
2. Appuyez le coudoux de façon à ce que la petite barre de dessous soit vis-à-vis l'ouverture de la pièce.  
3. Appuyez sur le centre du coudoux jusqu'à ce qu'il s'enclenche. N'appuyez pas sur les extrémités afin d'éviter de plier le coudoux, ce qui réduirait sa capacité de bien raser.  
4. Ne détachez pas les lames du coudoux des pièces en plastique aqueuses.

**Pour retirer les piles**  
Pressez sur l'avant et l'arrière du capuchon inférieur du rasoir tout en tirant doucement. Retirez les piles en respectant les côtés positifs (+) et négatifs (-) et les insérez dans le compartiment des piles. Utilisez uniquement des piles alcalines AAA; les piles alcalines Rayovac<sup>®</sup> sont recommandées.

## Garantie de rendement

**Garantie complète de deux ans**  
Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage.  
Si le produit est défectueux à l'intérieur de la période de garantie, nous le réparons ou le remplaçons à notre discrétion sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec votre nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 6011 Roywood Drive, Madison, WI 53711. Pour de plus amples renseignements, contactez le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada.

**CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.**  
Cette garantie ne couvre pas les dommages endommagés par ce qui suit :  
■ Accident, négligence, usage abusif ou modification du produit  
■ Réparation par des personnes non autorisées  
■ Utilisation avec des accessoires non autorisés  
■ Branchements de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant différent  
■ Toute autre circonstance indépendante de notre volonté  
Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

**SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉQUENTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS LIMITES, SYMBOLES ET GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.**  
La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États ou provinces ont des lois qui limitent les dommages indirects, particuliers et consécutifs.

**Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.**  
Si vous êtes pas satisfait et souhaitez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington<sup>®</sup>, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant ou vendeur d'origine. Spectrum Brands, Inc. rembourse tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez contacter le 800-736-4648 aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada.  
**Questions ou commentaires :**  
Compagnie le 800-736-4648 aux E.-U. aux États-Unis ou le 800-268-0425 au Canada, ou visitez [www.remington-products.com](http://www.remington-products.com)  
Madison, WI 53711  
SPECTRUM BRANDS et SMOOTH & SILKY sont des marques de commerce de ROYALTY, INC.  
3,0 volts c.c.  
©2006 ROYALTY, INC.  
2,000, Travail n. CS2966  
Distrib. par Spectrum Brands, Inc.  
Madison, WI 53711  
Distrib. par Spectrum Brands Canada, Inc.  
Mississauga, ON L4W 7T7  
FABRIQUÉ EN CHINE 722-21463