

Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

Garantieinformationen • Warranty Information

DEUTSCHLAND: manhattanproducts.de
USA: manhattanproducts.us
EMEA & APAC: manhattanproducts.com

Erklärung zu Richtlinienentsprechungen

CE

DEUTSCH: Das verwendete Frequenzband dieses Produkts ist 2402 - 2480 MHz. Die maximal abgestrahlte Sendeleistung beträgt 5,89 mW E.I.R.P. Dieses Gerät entspricht der CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU und / oder 2014/35/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU and/or 2014/35/EC. The Declaration of Conformity for is available at:

manhattanproducts.com



Europa	Nord- und Südamerika	Asien und Afrika
IC Intracom Europa Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver, Deutschland	IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Alle Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © IC Intracom. Alle Rechte vorbehalten. Manhattan ist eine Marke von IC Intracom, eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Bluetooth®-Lautsprecher mit Discokugel Anleitung


Artikelnr 165235



sound science
by manhattan

manhattanproducts.com

Wichtig: Bitte vor Gebrauch lesen. • Important: Read before use.



- 1 Schließen Sie den Lautsprecher an eine Steckdose an. Sollte er nicht aktiviert werden, drücken Sie die An/Aus-Taste an der Fernbedienung.
- 2 Die LED-Lichter werden eingeschaltet und untermalen Ihre Musik. Wenn Sie keine Musik abspielen, drehen sich die Lichter langsam, bei Musik drehen sich die Lichter schneller.
- 3 Schließen Sie einen USB-Stick an, um automatisch Musik von diesem Stick abzuspielen. Sie können die Lautstärke mit der beiliegenden Fernbedienung anpassen.
- 4 Koppeln Ihres Lautsprechers: Der Bluetooth-Modus wird automatisch nach Einschalten des Lautsprechers aktiviert (außer ein USB-Stick ist eingesteckt). Achten Sie darauf, dass Bluetooth an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist und wählen Sie aus der Liste "SoundScience-165235" aus. Spielen Sie Musik über Ihre Musik-App ab. Sie können die Lautstärke direkt in der App oder mit der Fernbedienung anpassen.

HINWEIS: Der Bluetooth®-Lautsprecher mit Discokugel kann nur mit einem Gerät gleichzeitig gekoppelt werden. Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.de.

ENGLISH: Sound Science Bluetooth® Disco Ball Speaker

- 1 Connect the AC power supply to the Disco Ball speaker. If power is not on, press the On/Off button on the remote.
- 2 The LED lights will turn on and play with your music (if there is no sound, the light rotates slowly; if there is sound, the light rotates fast).
- 3 Insert a USB stick to automatically play the music from the stick. Control the volume through the remote control.
- 4 Pairing your speaker: Bluetooth mode is the default mode after powering on the speaker (unless a USB stick is plugged in). Make sure Bluetooth is turned on in your device and select "SoundScience-165235" from the Bluetooth device list. Press play in the media app on your device to begin playback. Adjust volume through the media app on your device or with the remote.

NOTE: the Bluetooth® Disco Ball Speaker can only connect to one Bluetooth device at a time. For specifications, go to manhattanproducts.com.