



WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other European countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

WARRANTY AT: | **GARANTIE BEL:** | **GARANTIA EN:** | **GARANTEE Å:** | **GWARANANCIA A:** | **GARANZIA A:**
manhattanproducts.com | manhattanproducts.de/garantie (Germany only)

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. - Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México - Tel. (55) 1500-4500 - La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. — A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente

FRAŃÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

su contenido por su propia función de uso, lo que sucede primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionales al mismo por el usuario o distribuidor. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE/UKCA

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016). The Declaration of Conformity for it is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad está disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta.

ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/102735

USB 3.0 Type-C / Type-A Combo Multi-Card Reader / Writer Instructions Model 102735



Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löbbscher Str. 7
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
© IC Intracom. All rights reserved.
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

For additional benefits:

**Scan to
register your
product warranty**



or go to: register.manhattanproducts.com/r/102735

ENGLISH

This product offers plug-and-play installation for fast and easy setup – no driver download is required. It is compatible with Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS® and Android™.

- 1 Turn on the computer. Connect the Reader/Writer to a USB-A or USB-C port.
- 2 Confirm that the Power LED lights.
- 3 Go to Computer/This PC under Windows / Finder on Mac / other drive manager to verify the appearance of the removable disk icons. NOTE: Some systems will only show a removable disk once a memory card has been inserted.
- 4 Insert a memory card in the corresponding slot on the Reader/Writer. When finished, eject the memory card through the drive manager interface, then remove it from the device.

For specifications, go to manhattanproducts.com.

DEUTSCH

Plug-and-Play für schnelle und einfache Einrichtung - kein Treiber-Download erforderlich; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® Chrome OS™, iPadOS® und Android™.

- 1 Schalten Sie den Computer ein. Schließen Sie den Multi-Card Reader/Writer an einen USB-A- oder USB-C-Port Ihres Computers an.
- 2 Achten Sie darauf, dass die Power-LED leuchtet.
- 3 Gehen Sie zu Arbeitsplatz/Dieser PC unter Windows / Finder unter Mac / anderer Laufwerks-Manager, um zu überprüfen, ob die Symbole für die Wechseldatenträger angezeigt werden. HINWEIS: Bei einigen Systemen wird ein Wechseldatenträger erst angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist.
- 4 Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Slot des Readers/Writers. Wenn Sie fertig sind, werfen Sie die Speicherkarte über die Schnittstelle des Laufwerks-Managers aus und entfernen Sie sie dann aus dem Gerät.

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.manhattanproducts.com/r/102735 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

ESPAÑOL

Plug and play - dispositivo listo para usar con una configuración rápida y fácil, no se requiere descarga de controladores; compatible con Windows®, macOS® Linux®, Chrome OS™, iPadOS® y Android™.

- 1 Encienda su computadora. Conectar el lector/grabador a una puerto USB-A o USB-C.
- 2 Confirme que el led de encendido se ilumine.
- 3 Vaya a Mi PC/Este equipo en Windows / Finder en Mac/otro administrador de unidades para verificar la apariencia de los íconos de discos extraíbles. NOTA: Algunos sistemas solo mostrarán un disco extraíble luego de haber insertado una tarjeta de memoria.
- 4 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente en el lector/grabador. Cuando termine, expulse la tarjeta de memoria mediante la interfaz del administrador de unidades, luego quite la del dispositivo.

Para mas especificaciones, visite manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/102735 o escanee el código QR en la cubierta.

FRANÇAIS

Plug and play pour une installation rapide et facile - pas de téléchargement de pilote nécessaire; compatible Windows®, macOS®, Linux® et Chrome OS™, iPadOS® et Android™.

- 1 Démarrez votre ordinateur. Connectez le Lecteur multiscarte à un port USB-A ou USB-C de votre PC.
- 2 Confirmez que la DEL s'allume.
- 3 Allez dans Poste de travail/Ce PC sous Windows / Finder sous Mac / autre gestionnaire de lecteur pour vérifier l'apparition de l'icône du disque amovible. REMARQUE : Certains systèmes n'affichent un disque amovible que lorsqu'une carte mémoire a été insérée.
- 4 Insérez une carte mémoire dans l'emplacement correspondant du lecteur. Lorsque vous avez terminé, éjectez la carte mémoire via l'interface du gestionnaire de lecteur, puis retirez-la de l'appareil.

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur register.manhattanproducts.com/r/102735 ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

POLSKI

Funkcja Plug and play zapewnia szybką i łatwą konfigurację – nie wymaga pobierania sterowników; kompatybilna z systemami Windows®, Mac OS®, Linux®, Chrome OS®, iPadOS® oraz Android™.

- 1 Włącz komputer. Podłącz urządzenie do wolnego portu USB-A lub USB-C komputera.
- 2 Gdy zapali się dioda zasilania, urządzenie jest gotowe do użytku
- 3 Otwórz Mój komputer/Ten PC w systemie Windows / Finder w systemie Mac / inny menedżer dysków w celu sprawdzenia, czy ikony dysków wymiennych są widoczne. UWAGA: niektóre systemy wyświetlą dysk wymienny dopiero po włożeniu karty pamięci.
- 4 Aby odczytać karty pamięci FLASH, umieść je w odpowiednim slotcie czytnika. Po zakończeniu wysuń kartę pamięci za pomocą interfejsu menedżera dysków, a następnie wyjmij ją z urządzenia.

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt na register.manhattanproducts.com/r/102735 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

ITALIANO

Plug and play per un'installazione semplice e veloce - non è necessario scaricare il driver; compatibile con Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS® e Android™.

- 1 Accendere il computer. Collega il Lettore / Scrittore alla porta USB-A o USB-C.
- 2 Verificare che il LED di alimentazione sia illuminato.
- 3 Accedere a Risorse del computer/Questo PC su Windows / Finder su Mac / altro drive manager per verificare l'aspetto delle icone del disco rimovibile. NOTA: alcuni sistemi visualizzeranno un disco rimovibile solo dopo l'inserimento di una scheda di memoria.
- 4 Inserire la scheda di memoria nel corrispondente slot del Lettore / Scrittore. Al termine, espellere la scheda di memoria attraverso l'interfaccia del drive manager, quindi rimuoverla dalla periferica.

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com. Registra il tuo prodotto su register.manhattanproducts.com/r/102735 o scansiona il codice QR presente sulla copertina.