

ตู้ชาร์จไฟ AC มี พอร์ต 20 พอร์ต

20-Port AC Charging Cart

คำแนะนำ

รุ่น 181181 v2

manhattan[®]
Life just got easier.[™]

ข้อมูลสำคัญ: อ่านก่อนใช้งาน
Important: Read before use.



เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

สแกนเพื่อลงทะเบียนการ
รับประกันผลิตภัณฑ์

หรือไปที่: register.manhattanproducts.com/r/181181





[TH]: รูปลักษณะของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากภาพ - [EN]: Actual product appearance may vary

การตั้งค่า

โปรดไปที่ manhattanproducts.com. เพื่อดูข้อมูลจำเพาะ ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่ register.manhattanproducts.com/r/181181 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าปก

การใช้งานกุญแจล็อก

รหัสผ่านเริ่มต้นและการหมุนวงล้อรหัส

รหัสผ่านเริ่มต้นคือ 0-0-0-0 (A-1) วงล้อรหัสสามารถหมุนไปทางซ้ายเท่านั้น

การปลดล็อก

วิธีใช้กุญแจ: หมุนกุญแจในตัวล็อกตามที่แสดงในภาพ (A-2)

วิธีใช้รหัสผ่าน: หมุนวงล้อรหัสให้ตรงกับรหัสที่ต้องการ

เมื่อปลดล็อกตู้แล้ว ให้ดึงมือจับขึ้นจากด้านล่าง จากนั้น หมุนมือจับ 90° ไปทางขวา แล้วจึงเปิดประตูตู้

การล็อก

ปิดประตู หมุนมือจับ 90° ไปทางซ้าย แล้วกดมือจับกลับ

เข้าไปในตำแหน่งปิด. เมื่อตู้ถูกล็อกเรียบร้อยแล้ว:

วิธีใช้กุญแจ: หมุนกุญแจกลับ 90° แล้วกดกุญแจออกจากตัวล็อก

วิธีใช้รหัสผ่าน: หมุนวงล้อรหัสให้ตัวเลขไม่ตรงกับรหัสที่ตั้งไว้

การตั้งรหัสผ่านใหม่ (B)

หลังจากตั้งรหัสใหม่แล้ว โปรดจดบันทึกและเก็บรหัสไว้ในที่ปลอดภัย ตัวล็อกเป็นระบบกลไก หากลืมรหัสจะไม่สามารถรีเซ็ตโดยตรงได้.

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม Combination ที่ด้านล่างของมือจับอยู่ในตำแหน่ง Normal.

2 กดปุ่ม Combination ไปที่ตำแหน่ง Set

3 หมุนวงล้อรหัสไปยังตัวเลขที่ต้องการตั้งเป็นรหัสใหม่. **หมายเหตุ:** โปรดจดบันทึกและเก็บรหัสใหม่ไว้ในที่ปลอดภัย.

4 เมื่อตั้งรหัสใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Combination กลับไปที่ตำแหน่ง Normal.

การค้นหารหัสผ่านที่ลืม

1 ถอดชุดกล่องวงล้อรหัสออกจากมือจับ โดยคลายสกรูที่ยึดชุดดังกล่าวไว้ (C-1).

2 หมุนวงล้อรหัสไปทางซ้ายเพื่อหาตำแหน่งร่องบากบนวงล้อขนาดเล็กที่อยู่ติดกัน ตัวเลขที่อยู่ถัดจากร่องบากคือตัวเลขที่ต้องการของรหัสผ่าน (C-2).

3 เมื่อจดบันทึกรหัสที่ต้องการและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ให้ติดตั้งชุดกล่องวงล้อรหัสกลับเข้ากับมือจับ และขันสกรูให้แน่น.

การตั้งค่า (D)

1 ปลดล็อกประตูเครื่องและเปิดออก. เพื่อให้สามารถใส่อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ ให้ถอดแผงกันช่องออกตามขนาดที่เหมาะสม โดยเก็บแผงกันไปในช่องทางด้านหลังของตู้ หากต้องการใส่แผงกันกลับเข้าไป ให้วางแผงกันลงในช่องเดิม แล้วดึงเข้าหาตัวคุณ.

- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้สายไฟที่เหมาะสม จัดเก็บสายไฟให้แน่นหนาโดยใช้คลิปหนีบสายไฟบนตัวแบ่งช่อง
- ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยสอดสายไฟผ่านรูที่แผงด้านหลัง
- โหลดอุปกรณ์ลงในช่อง
- เชื่อมต่อสายไฟกับอุปกรณ์.

การชาร์จ (E)

- 1 เปิดช่องเก็บสายไฟ แล้วหุ้มสายไฟออกมา
- 2 เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่องและปลั๊กไฟ
- 3 กดปุ่มเพื่อเปิดการจ่ายไฟและเริ่มการชาร์จ

English

For specifications, please visit manhattanproducts.com. Register your product at register.manhattanproducts.com/r/181174, register.manhattanproducts.com/r/181433 or scan the QR code on the cover.

Using the Lock

The Default Combination and Turning the Wheels

The default combination is 0-0-0-0 (A-1). The wheels are only able to be turned to the left

To Unlock

Key Method: Turn the key in the lock as shown (A-2).

Combination Method: Turn the wheels to the correct code.

Once the cabinet is unlocked, pull up from the bottom of the handle and turn it 90° to the right; then open the door.

To Lock

Close the door, turn the handle 90° to the left and push it back into its closed state. Once the cabinet is secure:

Key Method: Turn the key back 90° and remove it from the lock.

Combination Method: Scramble the combination wheels.

To Set a New Combination (B)

Remember to record and safely store the new combination after you set it. This is a mechanical lock, which cannot be reset directly if the code is forgotten.

1 Make sure the Combination button on the back of the handle is in the Normal position.

2 Push the Combination button to the Set position.

3 Turn the combination wheels to your desired code. **NOTE: make sure to record and securely store the new combination.**

- Once the new code is set, push the Combination button back to the Normal position.

To Find the Forgotten Combination

- Remove the combination wheel box from the handle by unfastening the screws that secure it in place (C-1).
- Turn the combination wheels to the left to find the cutouts on the adjacent smaller wheels. The number next to the cutout is the correct number in the combination (C-2).
- Once the correct combination is noted and stored securely, re-fasten the combination wheel box to the handle using the screws.

Setup (D)

- Unlock unit door(s) and open them.
- To fit a larger device, remove an appropriate slot divider. Push the

divider to the back of the cabinet and lift it up. Replace a divider by placing it into the slot and pulling it toward you.

- Connect devices to power outlets with appropriate cables. Secure cables with wire clips on dividers.
 - Connect power cables to power outlets, feeding cables through holes on back panel.
 - Load devices into the bays.
 - Connect cables to devices.

Charging (E)

- Open the compartment and take the power cord
- Connect the power cord to the unit and a power outlet
- Push the button to turn on the power supply and start charging. te cables. Secure cables with wire clips on dividers.

การรับประกัน • WARRANTY

manhattanproducts.com

คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ • GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

ภาษาไทย :

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่สามารถโดนฝน ความชื้น หรือสถานที่ที่มีความชื้นในอากาศสูงเกินระดับปกติ

- เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เปลวไฟ และแสงแดดโดยตรง
- ใช้เบรกที่ล้อเพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นเคลื่อนที่โดยไม่ตั้งใจ
- ใช้เฉพาะสายไฟที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์ หรือสายที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน (C13 TO AC PLUG)
- ห้ามใช้งานร่วมกับสายปลั๊กไฟพวง (DAISY CHAIN) หรือปลั๊กพ่วงหลายเต้า
- ถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง
 - ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งหรือผ้าหมาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 - ห้ามใช้สารเคมี สเปรย์ หรือใช้น้ำในการทำทำความสะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ
 - การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมจำเป็นต่อการระบายความร้อนและการทำงานที่ปลอดภัย
- ควรตรวจสอบสายไฟ ระบบล็อก และล้ออยู่เป็นประจำ เพื่อหาความเสียหายหรือการสึกหรอ

ENGLISH :

- This product is intended for indoor use only. Do not expose to rain, moisture, or excessive humidity.
- Keep away from heat sources, open flames, and direct sunlight.
- Use the brakes on the casters to prevent unintentional rolling.
- Only use the included power cable or an equivalent rated C13 to AC plug cable.
- Do not use with daisy-chained power strips or extension cords.
- Unplug the cart from the mains before cleaning or performing any maintenance. Clean only with a dry or slightly damp cloth. Do not use chemicals, sprays, or water.
- Ensure the ventilation slots are not obstructed. Proper airflow is essential for cooling and safe operation.
- Regularly check power cables, locks, and casters for signs of wear or damage.

ข้อมูลกำลังไฟฟ้า • POWER INFORMATION

อินพุต Input	220.0 VAC, 50 Hz, 14.0 A
กำลังไฟฟ้า (สูงสุด) Power (max.)	3080.0 W



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7, D-58553
Halver, Germany

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
All trademarks and trade names are the property of their respective owners.



manhattanproducts.com

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of
IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

MH_181181v2_QIG_0926_REV_6.04