

## WARRANTY INFORMATION

**English:** For warranty information, go to [manhattan-products.com/warranty](http://manhattan-products.com/warranty).  
**Deutsch:** Garantieinformationen finden Sie unter [manhattan-products.com/warranty](http://manhattan-products.com/warranty).  
**Español:** Si desea obtener información sobre la garantía, visite [manhattan-products.com/warranty](http://manhattan-products.com/warranty).  
**Français:** Pour consulter les informations sur la garantie, visitez [manhattan-products.com/warranty](http://manhattan-products.com/warranty).  
**Polski:** Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie [manhattan-products.com/warranty](http://manhattan-products.com/warranty).  
**Italiano:** Per informazioni sulla garanzia, accedere a [manhattan-products.com/warranty](http://manhattan-products.com/warranty).

**En México:** Póliza de Garantía Manhattan – Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55) 1500-4500  
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido o consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
- C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
  2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
  3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

## WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

**English:** This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

**Deutsch:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

**Español:** Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),

este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**Français:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le ramenant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

**Italiano:** Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

**Polski:** Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunicie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677 USA	IC Intracom Asia Far Eastern Technology Center 7-F No. 125, Section 2, De Tong Rd. Shijr, Taipei, Taiwan, ROC	IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le dominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

© IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

# WIDESCREEN HD WEBCAM 860 PRO QUICK INSTALL GUIDE MODEL 460545



This guide presents the basic steps to set up and operate this device. For specifications and detailed instructions, refer to the user manual on the enclosed CD or at [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

- 1 Connect the camera to your computer's USB port.
- 2 The system will recognize the camera and display a Welcome to the Found New Hardware Wizard screen. Click **Next**.
- 3 When the Complete screen displays, click **Finish**.
- 4 Close any open applications, then load the included CD. After a few moments, the Auto Run menu displays.
- 5 Click **Next** or **Continue Anyway** until the software installation is complete.
- 6 From the desktop, go to Control Panel, then click on Sounds and Audio Devices.
- 7 On the Audio tab, select "USB Camera" from the Default Device drop-down menu to activate the built-in microphone.

**manhattan**<sup>®</sup>  
Life just got easier.™

[manhattan-products.com](http://manhattan-products.com)

**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**

## Deutsch: Widescreen HD Webcam 860 pro

Diese Kurzanleitung zeigt die grundlegenden Schritte zur Einrichtung und Inbetriebnahme dieses Geräts. Für genauere Anweisungen nutzen Sie bitte das Handbuch auf der beiliegenden CD oder auf [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

- 1 Schließen Sie die Kamera an den USB-Port Ihres Computers an.
- 2 Ihr Betriebssystem erkennt die Kamera und startet einen Hardware-Installationsassistenten. Klicken Sie auf **Weiter**.
- 3 Nach erfolgreicher Installation, klicken Sie auf **Beenden**.
- 4 Schließen Sie alle offenen Anwendungen, dann legen Sie die beiliegende CD ein. Das Autostart-Menü öffnet sich.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter** oder **Trotzdem fortsetzen** bis die Softwareinstallation abgeschlossen ist.
- 6 Öffnen Sie die Systemsteuerung, dann klicken Sie auf Sounds und Audiogeräte.
- 7 In der Registerkarte "Audio", wählen Sie "USB-Kamera" aus dem Drop-Down-Menü "Standardgeräte" aus, um das integrierte Mikrofon der Kamera zu aktivieren.

## Español: Cámara Web 860 Pro HD, y formato amplio de imagen

Esta guía presenta los pasos básicos para instalar este dispositivo. Para ver una hoja de datos con la lista completa de características y especificaciones, revise el manual de usuario dentro del CD adjunto o visite [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

- 1 Conecte la cámara al puerto USB de la computadora.
- 2 El sistema reconocerá la cámara e iniciará al asistente de instalación. Haga clic en **Siguiente**.
- 3 Cuando se complete el asistente, haga clic en **Finalizar**.
- 4 Cierre cualquier aplicación, inserte el CD incluido. Después de un momento el menú auto-ejecutable se mostrará.
- 5 Haga clic en **Siguiente** o **Continuar de todas formas** hasta que la instalación del software este completada.
- 6 Desde el menú inicio, vaya al Panel de Control, y haga clic en Dispositivos de sonido y audio.
- 7 En la pestaña de audio, seleccione "Cámara USB" del menú desplegable para activar el micrófono integrado.

## Français: Webcam HD écran large 860 Pro

Ce guide décrit les bases pour configurer et utiliser cet appareil. Pour les instructions et spécifications détaillées, veuillez lire le manuel de l'utilisateur sur le CD inclus ou sur [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

- 1 Connectez la caméra au port USB de votre ordinateur.
- 2 Das System détecte la caméra et affiche l'assistant Nouveau matériel détecté. Cliquez sur **Suivant**.
- 3 Quand l'écran Installation Complète s'affiche, cliquez sur **Terminer**.
- 4 Fermez toutes les applications ouvertes, puis insérez le CD inclus. Le menu d'exécution automatique s'affiche.
- 5 Cliquez sur **Suivant** ou **Continue Anyway** jusqu'à l'installation du logiciel est complète.
- 6 Lancez le panneau de configuration, puis cliquez sur Sons et Périphériques audio.
- 7 Dans l'onglet Audio, sélectionnez "Caméra USB" du menu déroulant Dispositifs standards pour activer le microphone intégré de la caméra.

## Polski: Kamera www HD Widescreen 860 Pro

Poniższa instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji urządzenia. Specyfikacje i szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi na płycie CD lub na [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

- 1 Podłącz kamerę do wolnego portu USB komputera.
- 2 System rozpozna kamerę i wyświetlony zostanie systemowy Kreator znajdowania nowego sprzętu. Wciśnij **Dalej**.
- 3 Gdy kreator poinformuje o zakończeniu procesu, wciśnij **Zakończ**.
- 4 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje, następnie otwórz zawartość płyty. Po chwili pojawi się menu Auto-odtworzenia.
- 5 Wciśnij **Dalej** lub **Mimo to kontynuuj** aż oprogramowanie nie zostanie zainstalowane.
- 6 Przejdź do Panelu sterowania, następnie wybierz „Dźwięki i urządzenia audio”.
- 7 Na karcie „Audio” jako domyślne urządzenie nagrywania dźwięku wybierz „USB Camera”, aby aktywować mikrofon kamery.

## Italiano: Widescreen HD Webcam 860 Pro

Questa guida fornisce gli elementi basilari per settare e rendere operativa la periferica. Per specifiche e istruzioni dettagliate, fate riferimento al manuale d'istruzione presente nel CD incluso o visitate il sito [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

- 1 Collegare la camera alla porta USB del computer.
- 2 Il sistema riconoscerà la camera e verrà visualizzato un messaggio relativo alla procedura guida di installazione del nuovo hardware rilevato. Cliccare **Next**. (Avanti)
- 3 Quando compare il messaggio di installazione completata, cliccare **Finish**. (termina)
- 4 Chiudere qualsiasi applicazione aperta, quindi caricare il CD incluso. Dopo qualche istante, appare l' Auto Run menu.
- 5 Cliccare **Next** (Avanti) o **Continue Anyway** (continua comunque) fino a quando l'installazione del software è completa.
- 6 Dalla desktop, andare al Pannello di controllo (Control Panel), quindi cliccare su Suoni e periferiche Audio (Sounds and Audio Devices).
- 7 Nella etichetta Audio, selezionare "USB Camera" dal menu a tendina della Periferica Predefinita (Default Device) per attivare il microfono incorporato della camera.

## REGULATORY STATEMENTS

### FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### CE / R&TTE

English: This device complies with the requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC.  
The Declaration of Conformity for this product is available at [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

Deutsch: Dieses Gerät entspricht der Direktive R&TTE Direktive 1999/5/EC.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de la Directiva R&TTE 1999/5/EC.

La declaración de conformidad para este producto está disponible en [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

Français: Cet appareil satisfait aux exigences de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresse [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

Italiano: Questo dispositivo è conforme alla Direttiva 1999/5/EC R&TTE.

La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al [manhattan-products.com](http://manhattan-products.com).

