CONFIGURACIÓN INVERSORES AXPERT CON BATERÍAS DE LITIO DYNESS B4950 O B3

1) Configuración en el inversor: Presione la tecla “Enter” por 5 segundos para ingresar al menú de configuración del inversor.

Nota: Este instructivo es para inversores Axpert Series de la marca Voltronic Power, también fue testeado en inversores RP Series de la marca NatPower.

2) Luego modifique los siguientes programas.
   a. Programa 02 (Máxima corriente de carga): Se debe configurar al 50% de la corriente total del banco de baterías, por ejemplo: Para una batería Dyness de 50Ah 48V 2.4kWh se debe dejar en 25A, si fueran 2 al doble, etc.
   b. Programa 05 (Tipo de batería): Se debe configurar como USE
   c. Programa 12 (Voltaje de retorno a la red eléctrica): Se debe configurar en 48V
   d. Programa 13 (Voltaje de retorno a la descarga de la batería): Se debe configurar en 51.5V
   e. Programa 26 (Voltaje Etapa Bulk): 53.5V
   f. Programa 27 (Voltaje Etapa de Flotación): 52.5V
   g. Programa 29 (Corte por Bajo Voltaje en la Batería): 46V