

Easy Subli

Para prendas Oscuras y Claras 100% Algodón y 100% Poliéster Blanco.



¡ATENCIÓN! Antes de iniciar una producción masiva, recomendamos realizar pruebas de estampado y lavado con todos los materiales.



AJUSTES DE IMPRESIÓN

- Exclusivo para Impresoras de Sublimación SAWGRASS
- Modo de imagen: Imagen normal. No espejo
- Modo de impresión: Ajustes Virtuoso Print Manager



INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO

EASY SUBLI	155°C / 311°F	15 segundos	3-4 Bar / 60 psi / Presión Media



APLICACIÓN EN DISEÑOS DE UNA SOLA PIEZA

- Imprimir el material directamente con la impresora SawGrass. Luego troquelar el motivo para descartar el sobrante.
- Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad del tejido.
- Retire la impresión de su soporte con la mano y coloque en la prenda.
- Cubra la impresión con papel siliconado.
- Estampe el diseño con las instrucciones de estampado. (155° C, 3 - 4 bar, 15 seg).
- Retirar en caliente.



APLICACIÓN EN DISEÑOS DE MÁS DE UNA PIEZA

- Imprimir el material directamente con la impresora SawGrass. Luego troquelar el motivo para descartar el sobrante.
- Planche por 5 segundos la prenda para quitar la humedad del tejido.
- Utilizar EasySubli Mask para trasladar el diseño a la prenda.
- Estampe el diseño con las instrucciones de estampado. (155° C, 3 - 4 bar, 15 seg).
- Retirar en caliente.



AJUSTE DE CORTE SUGERIDO

CUCHILLA	PRESIÓN	VELOCIDAD
45°	120 gf	20 cm/seg.



¡IMPORTANTE! Para mejores resultados, sugerimos almacenar el producto lejos de la luz solar en temperaturas entre 18°C y 26°C.



LAVADO

- Espere al menos 24 horas desde la aplicación para lavar.
- Mejores resultados en lavado con agua fría y con la prenda por el revés. No lavar en seco. No usar secadora.



AVISO IMPORTANTE PARA LA IMPRESIÓN A DOBLE CARA EN TEXTILES.

- Las camisetas para una **impresión a doble cara** (parte delantera y trasera) se debe colocar solo un lado de la camiseta al calor, evitando que el diseño ya estampado sea expuesto a temperatura nuevamente.