

System varování při opuštění jízdního pruhu (LDWS) je mechanismus, který upozorní řidiče, jakmile vozidlo začne vybočovat z jízdního pruhu. Tento systém je navržen tak, aby minimalizoval dopravní nehody zapříčiněné nepozorností řidiče vozidla jako je například rozptýlení nebo ospalost.

Nastavení funkce LDWS

Pro správné fungování systému LDWS je třeba provést kalibraci zařízení.

V menu zvolte „Kalibrace LDWS“ a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nejdříve pomocí šipek nastavte horní červenou linku na horizont vozovky, viz. obrázek a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Následně pak nastavte žlutou linku oddělující kapotu vozidla se začátkem vozovky a opět potvrďte klávesou OK.



Červená čára
Horizont vozovky

Žlutá čára
Přední část vozidla

Zapnutí funkce LDWS

Funkci LDWS můžeme aktivovat a deaktivovat v menu nebo ve stand-by režimu (kamera nenahrává videozáznam) pomocí stisknutí tlačítka „Zámek“. V průběhu nahrávání nelze aktivovat/deaktivovat funkci LDWS v menu ani stisknutím tlačítka Zámek.

Důležité upozornění:

Funkce je momentálně ve stádiu vývoje (beta), je závislá na umístění přístroje, správné kalibraci funkce, viditelnosti a dalších podmínkách. Výrobce, distributor ani prodejci neručí za její 100% funkčnost. Vždy se plně věnujte řízení vašeho vozidla.