

Zo werkt je C9



Oormerken uitlezen



Antenne
ingebouwde
reader

In het scherm vind je “scan animal”. Druk je hierop, dan wordt de knop rood en staat de reader aan.

De antenne geeft het beste “veld” aan de achterkant, bovenin.

Nadat het nummer gelezen is stopt de reader, behalve bij “Groepen” en “Aanvoer”. Bij die functies scant de reader door.

Als er 15 seconde (instelbaar via “Instellingen”) geen nummer gescand is, gaat de reader weer uit. De rode knop wordt groen en je hoort een bromtoon.

Als een nummer dat je leest rood kleurt (en je hoort een bromtoon) dan is er sprake van een [accordatielijst geval](#).

Handige tips

- Scherm beveiliging – in de doos zit een scherm beveiligiger. Plaats deze op de C9.
- Verbinding via wifi – verbindt je C9 ook met je wifi netwerk
- Bellen? Plaats eigen SIM kaart – de C9 bevat een Litams SIM-kaart. Hiermee kan je de app gebruiken, maar je kan niet bellen. Wil je dat toch? Gebruik dan je eigen SIM kaart.

Vragen?

Ga naar help.litams.com en lees de handleiding en tal van tips en adviezen. Heb je meer hulp nodig? Stuur een email naar support@litams.com.