

Instrukcja obsługi kamery sportowej serii SJCAM SJ5000



Seria SJCAM SJ5000 (SJ5000WiFi, SJ5000X Elite, SJ5000Plus)

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup kamery sportowej serii SJCAM SJ5000. Przed rozpoczęciem użytkowania zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi.

UWAGI:

- Przed pierwszym użyciem należy naładować do pełna akumulator przy pomocy kabla USB (w zestawie) lub ładowarki zewnętrznej (zalecane – brak w zestawie)
- Nie należy wkładać, ani usuwać karty pamięci przy włączonej kamerze. Może to spowodować uszkodzenie plików.
- Kamerę należy wykorzystywać tylko z oryginalnymi akcesoriami, zalecanymi przez producenta. Za szkody powstałe w wyniku użytkowania innych akcesoriów niż zalecane, producent, jak i dystrybutor, nie ponosi odpowiedzialności.
- Producent/dystrybutor nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku korzystania przez użytkownika z innych źródeł zasilania, niż zalecane (rozładowanie akumulatora, brak możliwości naładowania, zapalenie, wybuch).
- Gwarancja nie obejmuje przypadków nieprawidłowego użytkowania, samodzielne otwieranie kamery, mechaniczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub nadmiernym użytkowaniem.
- Nie należy wystawiać kamery na nadmierne działanie promieni słonecznych, wysokich i niskich temperatur, środków chemicznych i łatwopalnych, kurzu, wilgoci.
- Nie zaleca się samodzielnego demontażu i wymiany zasilania kamery, może to grozić wybuchem.
- Producent/dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych i/lub szkody wyrządzone pośrednio lub bezpośrednio użytkownikowi lub osobom trzecim w skutek niewłaściwego korzystania z kamery lub oprogramowania, błędnej instalacji lub używaniem akcesoriów innych, niż zalecane.
- Gwarancji podlegają jedynie wady fabryczne kamery lub wady ukryte, które ujawniły się w trakcie właściwego użytkowania kamery.

INFORMACJE OGÓLNE:

Bezpośrednim importerem kamer sportowych SJCAM jest firma:
Usługi Doradztwa Finansowego Andżelika Garczyńska
www.vat19.pl

Poniższa wersja instrukcji obsługi jest własnością intelektualną właściciela domeny VAT19.PL. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu bez zgody właściciela jest zabronione.

Dane techniczne

	SJ5000WiFi	SJ5000Plus	SJ5000x Elite
Procesor	Novatek 96655	Ambarella A7LS75	Novatek 96660
Wyświetlacz	LCD 2,0"	LCD 1,54"	LCD 2,0"
Obiektyw	Szerokokątny 170° A+HD	Szerokokątny 170° A+HD	Zmienny / 170° / 140° / 110° / 70° A+HD
Język	Polski	Polski	Polski
Format wideo	MOV	MP4	MOV / MP4
Rozdzielczość wideo	1080P (1920*1080)30kl/s; 720P (1280*720)60/30 kl/s; WVGA (640*480)	2K (2560*1440)30kl/s; FullHD (1920*1080) 60/30kl/s; 720P (1280*720) 120/60/30kl/s; VGA (848*480) 240/120/60/30kl/s	Interpolowane 4K (2880*2160) 24kl/s; 2K (2560*1440)30kl/s; 1080P (1920*1080)60 kl/s; 720P (1280*720)120kl/s
Kompresja wideo	H264	H264	H264
Format zdjęć	JPG	JPG	JPG
Rozdzielczość zdjęć	14MP / 12MP / 10M / 8MP / 5MP / 3MP / 2MHD / 1,3MP / VGA	16MP / 14MP / 12MP / 10M / 8MP / 5MP / 3MP / 2MP Wide / 1,2MP / VGA	12,4MP / 10M / 8MP / 5MP / 3MP / 2MHD / 1,3MP / VGA
Slow Motion	nie	nie	tak
Pamięć zewnętrzna	microSD do 32GB, wybrane karty 64GB i 128GB	microSD do 32GB, wybrane karty 64GB i 128GB	microSD do 32GB, wybrane karty 64GB i 128GB
Porty	USB 2.0 / HDMI	USB 2.0 / HDMI	USB 2.0 / HDMI
Bateria	900mAh	900mAh	900mAh
Czas pracy baterii	HD – 60 minut	HD – 60 minut	HD – 60 minut
Czas ładowania baterii	3 godz	3 godz	3 godz
WiFi	tak	tak	tak
Stabilizacja żyroskopowa	nie	tak	tak
System operacyjny	Windows XP (service pack 2) lub wyższy / Mac OS X 10.4.11 lub wyższy	Windows XP (service pack 2) lub wyższy / Mac OS X 10.4.11 lub wyższy	Windows XP (service pack 2) lub wyższy / Mac OS X 10.4.11 lub wyższy
Wymiary	25*61*42,4	25*61*42,4	25*61*42,4

Zdjęcia





Akcesoria



Zestaw zawiera:

	SJ5000WiFi	SJ5000Plus	SJ5000x Elite
Obudowa wodoszczelna	tak	tak	tak
Uchwyt rowerowy	tak	tak	tak
Baza 1	tak	tak	tak
Baza 2	tak	tak	tak
Klips	tak	tak	tak
Złączka 1	tak	tak	tak
Złączka 2	tak	tak	tak
Złączka 3	tak	tak	tak
Adapter	tak	tak	tak
Baza na kask	tak	tak	tak
Opaska na rękę	nie	nie	nie
Taśma	nie	nie	nie
Stickers 3M	tak	tak	tak
Linka	nie	nie	nie
Kabel	tak	tak	tak
Ładowarka	nie	nie	nie
Instrukcja obsługi	tak	tak	tak
Ściereczka	tak	tak	tak

Instrukcja użytkowania

1. Karta Micro SD

Uwaga: wybieraj tylko markowe karty Micro SD! Warto sformatować kartę przed jej użyciem.

2. Wkładanie i wyciąganie baterii

- Naciśnij na klapkę baterii w celu jej otwarcia
- Umieść baterię we właściwy sposób zgodnie z symbolami +/- na kamerze i zaznaczeniami na baterii
- Wskaźnik baterii: patrz rysunek
- Usunięcie baterii: otwórz klapkę i wyciągnij baterię

3. Ładowanie

- SJ4000 można naładować poprzez podłączenie kablem do komputera albo do prądu poprzez adapter
- Ładowanie w samochodzie jest możliwe przy użyciu ładowarki samochodowej
- Możliwe jest nagrywanie w czasie ładowania kamery: przełącz na TRYB SAMOCHODOWY w MENU
- Kamerę można ładować gdy jest wyłączona

4. Włączanie/wyłączanie kamery

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 do 5 sekund, żeby włączyć/wyłączyć kamerę
- Włączając lub wyłączając wyświetlacz można włączyć/wyłączyć kamerę

5. Przełączanie trybów

- Po włączeniu kamery naciśnij krótko przycisk wł/wył, aby przełączyć tryb pracy kamery: nagrywanie/zdjęcia/przegląd/menu w tej kolejności. Ikony poszczególnych trybów pojawią się na wyświetlaczu.

6. Jak dostosować ustawienia do trybu

- Wideo.** Przełącz kamerę w TRYB NAGRYWANIA WIDEO – w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikonka zielonej kamery. Naciśnij OK, żeby zacząć nagrywanie, w tym momencie ikonka zacznie migać. Ponownie naciśnij OK, jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie – ikonka zniknie.
- Zdjęcia.** Włącz kamerę i naciśnij MODE, żeby wybrać TRYB ROBIENIA ZDJĘĆ - w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikonka czerwonego aparatu. Naciśnij OK, żeby zrobić zdjęcie. Tryby robienia zdjęć: pojedyncze zdjęcie/samowyzwalacz (2s/5s/10s)/seria zdjęć
- Przechowywanie plików i odtwarzanie.** Po zakończeniu nagrywania użyj kabla USB do podłączenia kamery do komputera, co pozwoli na zgranie i odtworzenie nagranych materiałów. Można również użyć kartę Micro SD i czytnika kart w komputerze.

7. WiFi

Ten produkt może być podłączony do smartfona z systemem operacyjnym iOS lub Android lub do komputera stacjonarnego/laptopa przy pomocy WiFi.

- Zainstaluj oprogramowanie SJCAM HD na smartfonie/komputerze (aplikacja dostępna na GooglePlay dla systemu Android i w APP Store dla iOS)
- Włącz zasilanie kamery, naciśnij przycisk WiFi na kamerze. Na wyświetlaczu pojawi się ikonka WiFi (SJ4000WIFI)
- Włącz tryb WiFi w smartfonie/komputerze, znajdź użytkownika SJ4000WIFI, połącz i wprowadź hasło „12345678”, które pojawi się na wyświetlaczu kamery.
- Po połączeniu urządzeń na wyświetlaczu kamery pojawi się napis: WiFi CONNECTION READY
- Podłączenie WiFi pozwala na wyświetlenie w czasie rzeczywistym obrazów z kamery na smartfonie/komputerze, jak i na zmianę lub dostosowanie ustawień kamery.

Zmiana hasła WiFi

- Włącz kamerę i otwórz menu ustawień WiFi. Hasło może być zmienione na żądanie.

Aplikacja na smartfon



SJ5000 wifi-SJ5000X Elite
For iOS

SJ5000+
For iOS

SJ5000 wifi-SJ5000X Elite
For Android

SJ5000+
For Android

UWAGA!

1. Produkt zawiera elementy precyzyjne, nie rzucać nim i go nie zgniatać
2. Nie wystawiać produktu w pobliżu urządzeń emitujących silne pole magnetyczne, takich jak magnesy czy silniki elektryczne. Unikać silnych fal radiowych. Silne pole magnetyczne może uszkodzić produkt, pogorszyć jakość nagrywanych filmów, zdjęć, zakłócić dźwięk.
3. Nie wolno wystawiać produkt na działanie promieni słonecznych i narażać go na zbyt niskie czy zbyt wysokie temperatury. Zakres zalecanych temperatur: od -5°C do +48°C
4. Zalecane jest użycie markowych kart MicroSD. Niskiej jakości karta może zakłócić normalną pracę urządzenia oraz skutkować gorszą jakością nagranych materiałów.
5. Nie zaleca się zostawiania kart MicroSD w pobliżu urządzeń emitujących pole magnetyczne, inaczej grozi to utratą danych na karcie.
6. W przypadku przegrzania, dymienia albo nieprzyjemnego zapachu z kamery podczas ładowania, zaleca się natychmiastowe odłączenie kamery od ładowarki w celu uniknięcia spalania.
7. Trzymać produkt z dala od dzieci podczas ładowania. Kabel ładowarki może narazić je na przypadkowe uduszenie albo wstrząs elektryczny.
8. Produkt należy przechowywać w chłodnym suchym i czystym miejscu.