

Feilsøking på de forskjellige fabrikat varmpumper

Mitsubishi (Operation indicator» lampen blinker ved feil):

1. Se hvilken lamper som blinker. Hvor lenge den blinker og hvor mange ganger. Og hvor lang pause det er før den begynner å blinke igjen.
2. Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

Fujitsu (Timer / Operation blinker ved feil):

1. Hvilke lamper som blinker. Tell frekvens :hvor mange ganger de blinker
2. Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

NEX («Operation» blinker ved feil):

- Se hvilke lamper som er av, lyser og blinker og Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

Panasonic («Timer» lampe blinker ved feil):

1. Pek fjernkontrollen mot høyre side av innedelen.
2. Trekk ned dekselet på fjernkontrollen og hold inne check knappen i 5 sekunder, det kommer da frem 2 streker i displayet.
3. Innen 5 sekunder etter at de 2 strekene er kommet frem eller at det står H-00 (ingen feil), bruk de blå pilene og bla deg gjennom feilkodene i maskinen inntil innedelen gir fra seg mange pip. NB! Sjekk at power lampen blinker for hvert trykk, det betyr at innedelen sjekker om den feilkoden som vises er den riktige.
4. Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

Daikin («Operation» blinker ved feil):

1. Pek fjernkontrollen mot høyre side av innedelen.
2. Trekk ned dekselet på fjernkontrollen og hold inne Timer/Cancel knappen i 5 sekunder, det kommer da frem "00" i temperatur delen i fjernkontrollen.
3. Trykk på Timer/Cancel flere ganger til du får et langt pip. Da får du opp en feilkode.
4. Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

Toshiba («Operation» og gjerne flere lamper blinker ved feil):

1. Pek fjernkontrollen mot høyre side av innedelen.
2. Trekk ned dekselet på fjernkontrollen og trykk ned Check knappen med tuppen på en penn. Du får da opp "00" i displayet.
3. Bruk pilene "on/off" for å bla deg igjennom feilkodene. Når pumpen finner en feil på maskinen vil den pipe i 10 sekunder.
4. Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

Sharp (Har ingen annen indikasjon på innedel enn at maskinen ikke lenger virker):

1. Hold nede Emergency Operation knappen i 5 sekunder til du får opp tall i displayet. (Innedelen må ikke være i gang.) Du vil få opp 2 kategorier. En hoved og en sub-kategori.
2. Notér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»

Sanyo («Operation» blinker ved feil):

Se hvilke lamper som er av, som lyser og blinker .Nottér dette inn i saken i feltet « Oppgi feilkode»