

---

## **Manuel d'instructions : BluConsole**

### **ACCÉDER AUX GRAPHIQUES ET RAPPORTS DE TEMPÉRATURE**

Allez dans la page „Mesures”, puis onglet « Enregistreurs NFC » et cliquez sur le bouton „Graphique” à la droite de chaque enregistrement (identifiés par date et numéro ID de l'enregistreur). Depuis cette page, vous pouvez afficher les données en choisissant les dates de début et de fin et cliquer sur les boutons „PDF”, « XLSX » ou „CSV” pour télécharger les rapports de température correspondants.

### **CRÉER UNE SOUS-ORGANISATION**

Allez dans la page „Organisations” et cliquez sur le bouton „+” en haut. Le logiciel va vous demander d'entrer votre nom, type d'utilisateur (par défaut, client), l'entreprise parente (renseignez votre entreprise pour accéder aux données des enregistreurs de cette sous-organisation). Vous pouvez aussi choisir si cette sous-organisation peut utiliser les fonctions SMS de l'organisation mère.

### **AJOUTER UN NOUVEL UTILISATEUR**

Allez dans la page „Utilisateurs” et cliquez sur le bouton „+” en haut. Le logiciel va vous demander d'entrer une adresse e-mail, un mot de passe, un numéro de téléphone pour les alertes SMS, le type d'utilisateur (USER peut seulement accéder aux données tandis que ADMIN peut modifier les paramètres), si vous voulez recevoir les rapports de température par e-mail, l'organisation à laquelle l'utilisateur sera rattaché, la langue pour les messages d'alerte, le fuseau horaire de l'utilisateur et si l'utilisateur recevra les alertes par e-mail ou par SMS.

### **RECEVOIR DES RAPPORTS DE TEMPÉRATURES A CHAQUE LECTURE**

Allez dans la page „Utilisateurs” et cliquez sur l'adresse email de l'utilisateur de votre choix. Vous pouvez ici choisir si l'utilisateur recevra des rapports de température des enregistreurs NFC, soit à chaque lecture, soit seulement en cas d'excursion de température.