GEBRUIKSAANWIJZING

teleline® TEL-170

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Teleline TEL-170 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://DOC.hesdo.com/TEL-170-DOC.pdf

Service Help

teleline®

België: (+32) (0) 32 38 5666
Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 16:30 uur

v1.2

CE

INSTALLATIE

Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

⚠ GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN. PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

GEBRUIKEN

Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen

Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
   een foutieve invoer kunt u met toets **C** *Wissen*
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
   of plaats de handset terug op de basis of oplader

Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (sterretje) om de toetsblokkering in te schakelen
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen ▲ of ▼ om het volume te verhogen of te verlagen

R/Flash:
1. druk tijdens het gesprek op toets **R** om een FLASH puls te geven
   de verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON

Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
   u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
2. nogmaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:
1. druk op de basis kort op toets ((•
   gedurende 60 seconden klinkt uit de handset een signaal en knippert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen

Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de handset uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets 📖 en 2x op **OK**
2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
   een foutieve invoer kunt u met toets **C** *Wissen*
3. druk op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord het nummer in
   een foutieve invoer kunt u met toets **C** *Wissen*
5. druk op toets **OK**
6. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:
1. druk op toets 📖
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

Wijzigen:
1. druk op toets 📖
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. druk op toets **OK**
4. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [BEWERKEN], druk op toets **OK**
5. gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
6. druk op toets **OK**
7. gebruik toets **C** om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
8. druk op toets **OK**
9. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
10. druk op toets **OK** om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets 📖
2. zoek met behulp van de toetsen ▲ en ▼ het gewenste geheugen op
3. druk op toets **OK**
4. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [WISSEN]
5. druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets 📖
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [ALLES WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om het gehele geheugen te wissen

Geheugen status:
Als volgt kunt u zien hoeveel geheugenplaatsen van de beschikbare 50 u in gebruik heeft:
1. druk op toets 📖
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen ▲ en ▼ de optie [TB STATUS]
4. druk op toets **OK**, in het display verschijnt nu: 15/50 BEZET
   in dit voorbeeld zijn 15 van de 50 geheugens in gebruik
5. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

LAATSTE NUMMER GEHEUGEN

Nummerherhaling:
1. druk op toets ↻, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets ↻
2. zoek met ▲ en ▼ het gewenste nummer op
3. druk 2x op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk 2x op toets **OK**
6. selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets ↻
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met ▲ en ▼ de optie [ALLES WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

NUMMERWEERGAVE

Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weergegeven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weergegeven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10 nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.

Nieuwe oproepen:
Het display van de handset geeft aan of en hoeveel nieuwe oproepen in het NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze mededeling.

Let op: Bij gebruik van 2 of meer handsets dient u bij elke handset apart het NummerWeergavegeheugen te lezen.

Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. gebruik ▲ en ▼ om door het geheugen te bladeren
   druk, als er een naam wordt weergegeven, op toets # om het nummer te zien; druk **OK** *en selecteer DETAILS om de tijd en datum van de oproep te zien*
3. druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op
3. druk 2x op toets **OK** en voer via het toetsenbord de naam in
4. druk 2x op toets **OK** en selecteer met ▲ en ▼ de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
5. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen
6. druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

Selectief oproep wissen:
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. zoek met ▲ en ▼ de gewenste oproep op
3. druk op toets **OK** en selecteer met ▲ en ▼ de optie [WISSEN]
4. druk op toets **OK** om deze oproep te wissen

Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets ▲; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
2. druk op toets **OK** en selecteer met ▲ en ▼ de optie [ALLES WISSEN]
3. druk 2x op toets **OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

MULTIHANDSET

Introductie:
Op de TEL-170 kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren.

Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

** Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden.*

Intercom:
1. druk op toets **C**

2. 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
   bij meer dan 2 handsets: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)
3. zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercomgesprek voeren

Doorverbinden / conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**

2. 2 handsets in gebruik: in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
   bij meer dan 2 handsets: in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)

3. doorverbinden: druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
   conferentie: druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, gedurende 2 seconden op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld

Aanmelden:
1. houd bij de basis toets ((• ingedrukt totdat na ongeveer 8 seconden een beeptoon klinkt
2. druk nu op toets **OK** van de handset en selecteer [REGISTRATIE]
3. druk op toets **OK** en voer de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code) en druk op toets **OK**
   de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de handset aangemeld, rechts in het display wordt het interne nummer van deze handset weergegeven (1~5)

Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk op **OK** en selecteer de optie [BASIS INST]
2. druk op **OK** en selecteer de optie [HANDSET VERW]
3. druk op toets **OK** en voer de PIN -code in (de fabriekscode 0000 of uw eigen PIN-code)
4. druk op toets **OK** en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
5. druk op toets **OK**; de geselecteerde handset wordt nu afgemeld

** let op: u kunt niet uw eigen handset afmelden*

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:
1. u opent het menu door op toets **OK** te drukken
2. gebruik de toetsen ▲ en ▼ om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen ▲ en ▼ maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
5. druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon serie ziet er als volgt uit:

BELLIJST
TELEF.BOEK
BASIS INST
  BASIS BEL
  BELVOLUME
  HANDSET VERW
  FLASHTIJD
  PIN WIJZIG
HANDSET INST
  ALARM
  BEL INSTEL
  TOON INSTEL
  TAAL
  NW NAAM HS
  HS DISPLAY
  AUTOM.ANTW
  DATUM&TIJD
REGISTRATIE
STANDAARD
ANT.APPAR

Belsignalen basis:
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BASIS BEL] om de belmelodiën van de basis in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 verschillende melodieën*

Selecteer de optie [BASIS INST] - [BELVOLUME] om het volume in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'*

Belsignalen handset:
Selecteer de optie [HANDSET INST] - [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:
- *u kunt aparte melodieën instellen voor intercom oproepen (INTERN BEL) en oproepen van buiten af (EXTERN BEL)*
- *bij 'melodie' heeft u de keuze uit 5 verschillende melodieën*
- *bij 'volume' heeft u de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'*

Handsettoontjes:
Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:
- 'Toetstoon': de toon die klinkt bij het indrukken van een toets
- 'Batter toon': de toon die klinkt als de batterijen bijna leeg zijn
- 'Buitenbereik': de toon die klinkt als u buiten bereik van de basis raakt

Automatisch aannemen:
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon- toets te gebruiken. Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

Datum en tijd:
In rust kunt u de tijd in het display van de handset laten weergegeven en bij NummerWeergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd.
Bij [DATUMFORMAAT] kunt u kiezen uit de weergave dag-maand-jaar of maand-dag-jaar en bij [TIJDFORMAAT] kunt u kiezen tussen 12-uur of 24-uur weergave. Voer de tijd en de datum in bij de respectievelijke opties [TIJD INSTEL] en [DATUM INST].

Alarm: (wekfunctie)
U kunt de telefoon op een vooraf ingesteld moment en gedurende 40 seconden een alarmtoontje laten geven (of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig uit te schakelen). Selecteer AAN om deze functie in te schakelen en voer daarna via het toetsenbord de alarmtijd in (24-uurs systeem). Hierna kunt u de sluimerfunctie (snooze) in- of uitschakelen. Het alarm wordt niet automatisch dagelijks herhaald.

Flashtijd:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding. De verbreekduur van de FLASH-puls kunt u instellen op [KORT] (100ms), [NORMAAL] (300ms) of [LANG] (600ms). 100ms is de gestandaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur.

Weergave handsetnaam of tijd:
Via de optie [HS DISPLAY] kunt u in rust het display van de handset de handsetnaam of de actuele tijd laten weergeven.

Handsetnaam:
Via deze optie (NW NAAM HS) kunt u uw handset een naam geven. Gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters. Druk op toets **OK** om de naam op te slaan.

Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het display weergegeven worden.

Instructies om terug te keren naar de Nederlandse taal in het geval u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. *3x 'telefoon-uit' toets drukken*
2. *1x toets* **OK** drukken
3. *3x toets ▼ drukken*
4. *1x toets* **OK** *drukken*
5. *3x toets ▼ drukken*
6. *1x toets* **OK** *drukken*
7. *met ▲ en ▼ de Nederlandse taal selecteren*
8. *1x toets* **OK** *drukken*
9. *druk op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset*

PIN-code:
Bij [PIN WIJZIG] kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmelden van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Zie het hoofdstuk 'SYSTEEM RESET' in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.

Fabrieksinstellingen:
Via de optie [STANDAARD] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze waren toen de telefoon de fabriek verliet:

Handsetnaam:	handset
Displaytaal:	Engels
Belvolume:	niveau 3
Belmelodie externe oproep:	melodie 1
Belmelodie Interne oproep:	melodie 2
Ontvangstvolume:	niveau 3
Handset tonen:	aan
Toetsblokkering:	uit
Alarm:	uit
Auto aannemen:	uit
Datum formaat:	dag-maand-jaar
Uur formaat:	24 uur
Flashtijd:	kort (100mS)

De geheugens blijven bij deze reset instructie ongemoeid.

BEANTWOORDER

Introductie:
De TEL-170 is voorzien van een digitale beantwoorder die bij uw afwezigheid de telefoonoproep aanneemt en een boodschap kan registreren.

De totale geheugencapaciteit van de beantwoorder bedraagt 15 minuten. Direct bij aanschaf kunt u de telefoonbeantwoorder in gebruik nemen; vanaf de fabriek zijn meldteksten voorgeprogrammeerd waarmee de opbeller te woord wordt gestaan. Zie verderop hoe u een eigen meldtekst kunt opnemen.

Indien u de functie [ANTW & OPN] heeft ingesteld, dan krijgt de opbeller de gelegenheid om een boodschap in te spreken. Heeft u de functie [ALLEEN ANTW] ingesteld, dan wordt na het afspelen van de meldtekst de verbinding verbroken.

Via zowel de handset als via de basis kunt u de opgenomen boodschappen beluisteren en wissen; het instellen van de diverse functies dient via de handset te geschieden.

Instellen beantwoorderfuncties:
Het instellen en bedienen van de diverse beantwoorderfuncties via de handset is menugestuurd. De menustructuur van de beantwoorder ziet er als volgt uit:

1. open het menu door op toets **OK** te drukken
2. gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de optie [ANT APPAR] te selecteren
3. druk op toets **OK**, u komt nu in het beantwoordermenu:

ANT.APPAR WEERG.BDSCHP
ALLES WISSEN
MEMO
ANTW AAN/UIT
ANTW INSTEL
ANTW MODUS
ANTW & OPN
ALLEEN ANTW
ANTW TAAL
UITG BS INST
ANTW & OPN
WEERGAVE
BERICHT OPN
ALLEEN ANTW
WEERGAVE
BERICHT OPN
ANTW VERTR
OPNAMETIJD
REMOTE TOEG
COMPRESSIE
BS FILTER
PIN WIJZIG

Antwoordfunctie in/uitschakelen: (alleen via de handset)
Via de optie [ANT APPAR] - [ANTW AAN/UIT] kunt de antwoordfunctie in- of uitschakelen.
In het display van de handset licht het symbool ✉ op.

Meeluisteren (alleen via de basis)
Selecteer via de handset de optie [ANTW INSTEL] - [BS FILTER] om de meeluisterfunctie op de basis in of uit te schakelen.

Overnemen (alleen via de handset:
Druk op de handset op de telefoon-aan toets om de oproep over te nemen; de opname wordt dan gestopt.

Meldteksten:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [UITG BS INST] - [ANTW & OPN] of [ALLEEN ANTW] kunt u uw eigen uitgaande meldteksten opnemen:
1. selecteer [BERICHT OPN] en druk op **OK**
2. spreek na de beeptoon uw meldtekst in de handset-microfoon in
3. na de maximale opnametijd van 180 seconden wordt de opname beëindigd (of druk op toets **OK** om de opname voortijdig te beëindigen) en wordt de opname ter controle eenmaal afgespeeld

Via de optie [WEERGAVE] kunt u de meldtekst beluisteren.

Als u tijdens het afspelen op toets **C** drukt, dan wordt uw eigen meldtekst gewist en is de fabrieksmeldtekst weer actief.

Afspelen opgenomen boodschappen:
Via de handset :
Selecteer de optie [WEERG.BDSCHP] en druk op toets **OK**; het volume kunt u met de toetsen ▲ en ▼ instellen.

In het display wordt de tijd en de datum van de betreffende boodschap weergegeven en als het een nieuwe boodschap betreft, dan licht midden onderin het display van de handset een sterretje op.

Druk tijdens het afspelen op toets **OK** en gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de volgende of de vorige boodschappen te beluisteren, om de boodschap te wissen of om het afspelen te stoppen.
Dit kunt u overigens ook doen met de nummertoetsen op de handset:
toets 4: herhaal de boodschap
2x toets 4: speel de vorige boodschap af
toets 6: speel de volgende boodschap af
toets 2: wis deze boodschap
toets 5: beëindig het afspelen

Via de basis:
Druk op toets ▶ om het afspelen te starten.
X = deze boodschap wissen
■ = afspelen stoppen

Alleen meldtekst of meldtekst + registreren boodschap:
Naar keuze kunt u elke oproep laten beantwoorden met alleen het afspelen van de meldtekst of kan de opbeller na de beeptoon een boodschap achterlaten. Selecteer de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW MODUS] en maak uw keuze uit [ANTW & OPN] en [ALLEEN ANTW].

Instellen aantal belsignalen:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW VERTR] kunt u het aantal belsignalen instellen voordat de beantwoorder de oproep aanneemt. Zie het hoofdstuk 'Op afstand bedienen' voor de instelling [TIJDSBESP]

Instellen maximale opnametijd:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [OPNAMETIJD] kunt u de maximale opnametijd voor de boodschappen limiteren op 60sec, 120sec, 180sec of onbeperkt.

Taal van de fabrieksmeldteksten:
De beantwoorder heeft zowel Engelstalige als Franstalige fabrieksmeldteksten. Via de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW TAAL] kunt u de gewenste taal selecteren.

Memo-bericht :
Een MEMO bericht is een bericht dat u kunt inspreken voor huisgenoten.
Selecteer [MEMO] en druk op toets **OK**; de beantwoorder start direct met opnemen. Spreek uw memobericht in de handsetmicrofoon en druk aan het einde op toets **OK** om de opname te beëindigen.

Een memo-bericht kunt u als gewone boodschap afspelen en wissen.

Geluidskwaliteit:
Selecteer [ANTW INSTEL] - [COMPRESIE] om de geluidskwaliteit van de opgenomen boodschappen in te stellen. Let op dat een goede geluidskwaliteit (lage compressie) meer geheugen gebruikt en dus ten koste gaat van de maximale opnamecapaciteit van de beantwoorder.

Alle oude boodschappen wissen: (nieuwe boodschappen die nog niet beluisterd zijn, kunnen niet gewist worden)

Via de handset:
Selecteer de optie [ALLES WISSEN] en druk 2x op toets **OK** om alle oude boodschappen te wissen.

Via de basis:
zorg dat de beantwoorder is rust is en houd toets **X** gedurende ruim 3 seconden ingedrukt. Alle oude boodschappen worden nu gewist.

Op afstand bedienen:
Afstandscode:
Om op afstand uw boodschappen af te spelen is een afstandscode nodig. Af fabriek is deze code 0000 maar het is aan te raden deze code te wijzigen:
1. selecteer [ANTW INSTEL] - [PIN WIJZIG] en druk op toets **OK**
2. voer de huidige afstandscode in (de fabriekscode 0000 of een eerder gewijzigde code en druk op toets **OK**
3. voer de nieuwe 4-cijferige code in en druk op **OK**
4. voer nogmaals de nieuwe 4-cijferige afstandscode in en druk op **OK**

Aantal belsignalen bij 'instelling 'TIJDSBESP':
Indien u bij het aantal belsignalen de keuze '' (spaarmodus) heeft geselecteerd en er zijn geen nieuwe boodschappen geregistreerd, dan neemt de beantwoorder de oproep na 6 belsignalen aan. Zijn er wel nieuwe boodschappen geregistreerd, dan wordt de oproep na 2 belsignalen aangenomen. Wilt u dus op afstand afluisteren en hoort u de bel meer dan 2x overgaan, dan zijn er dus geen nieuwe boodschappen geregistreerd en kunt u de verbinding verbreken.

Op afstand bedienen:
1. bel naar uw beantwoorder en wacht totdat de oproep aangenomen wordt
2. druk tijdens het afspelen van uw meldtekst op toets * (sterretje)
3. voer via het toetsenbord de afstandscode in
4. u heeft nu de keuze uit de volgende functies:

vanuit stilstand:	tijdens afspelen:
5 = afspelen	6 = volgend bericht
	4 = herhaal bericht
	4 4 = vorig bericht
	2 = dit bericht wissen
	5 = stop afspelen
7 = antwoordfunctie inschakelen	
9 = antwoordfunctie uitschakelen	

5. leg de hoorn neer om de verbinding te verbreken

Op afstand de antwoordfunctie inschakelen:
1. bel uw eigen nummer en wacht totdat na 10 belsignalen de beantwoorder de oproep aanneemt
2. druk op toets * en voer de afstandscode in
3. druk op toets 7 om de antwoordfunctie in te schakelen
4. verbreek de verbinding

Uitschakelen afstandsfuncties:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [REMOTE TOEG] kunt u het op afstand bedienen van de beantwoorder in zijn geheel uitschakelen.

Nieuwe berichten indicatie:
Basis:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het lampje.

Handset:
Indien er nieuwe boodschappen zijn geregistreerd, dan knippert het beantwoordersymbool (✉) in het display.

Geheugen vol:
Het display van de handset geeft 'ANTW.APP VOL' .

Elke nieuwe inkomende oproep wordt nu met alleen de meldtekst 'ALLEEN ANTW ' beantwoord.

Speel nu de boodschappen af en wis nu enkele of alle boodschappen.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Algemeen:
- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:
- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

Plaatsing:
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

Voeding handset:
- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter:
  ▭ : geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden
  ▭ : indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig

Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan gaat het symbool Ψ knipperen en verschijnt de tekst [BUITENBEREIK] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [BUITENBEREIK] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

Onderhoud:
- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de standby mode staat.

Milieu:
- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Problemen met inkomende oproepen:
- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
  - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
- U bent continu in gesprek:
  - Controleer of een 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegd.
  - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

Problemen tijdens telefoneren:
- Beeptonen tijdens intercomgesprek:
  - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig dit gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep
- Ruis en andere bijgeluiden:
  - U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
  - In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.

Problemen met NummerWeergave:
- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset.
  - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
  - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door, informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
  - De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze.
  - De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

Problemen met de beantwoorder:
- Neemt geen boodschappen op:
  - De beantwoorder is ingesteld op [ALLEEN ANTW]. Voor het opnemen van boodschappen dient de beantwoorder te zijn ingesteld op 'ANTW & OPN'.
  - De volledige opnamecapaciteit is benut. Maak opnamecapaciteit vrij door de boodschappen af te spelen en sommige of allemaal te wissen.
- Kan niet op afstand bedient worden:
  - U belt via een draaischijftelefoon. De beantwoorder kan alleen via een toon-telefoon op afstand bedient worden.
  - U voert de verkeerde afstandscode in. Alleen als de juiste afstandscode wordt ingevoerd, kan de beantwoorder op afstand bedient worden.
  - U heeft de toegang tot de afstandsfunctie uitgeschakeld, schakel deze in.

Overig:
- Het display blij