

EPSON INK PAD REPLACEMENT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

▶ VISIT DECOPAC.COM FOR PHOTOCAKE PRINTER MAINTENANCE VIDEOS

Available to specific Epson printers:

XP-4100 XP-4105 WF-2830 WF-2850




Before you start:

- Instructions shown are for **PhotoCake IV 8.XX** version
- Must be on **Update 42 or newer**

DIRECTIONS

- 1 From the printer menu, navigate to "Setup"; select "Maintenance".
- 2 Select "Ink Cartridge Replacement" and remove ink cartridges.
- 3 Power off the printer. Disconnect Power and USB cables from printer.
- 4 Remove extended output tray. Push in Paper Feed and connected Output trays.
- 5 Set Printer display side down so rear of printer is facing up.
- 6 Using the #2 screwdriver (included in kit), remove screw and set aside.
- 7 Slide the cover up to access the Ink Pad.
- 8 Slide the Ink Pad left to remove.
- 9 Install the new Ink Pad.
- 10 Reinsert the cover and screw.
- 11 Set printer right side up, reconnect trays and cables.
- 12 Power printer on and install ink cartridges.



**PHOTOCAKE EPSON
INK PAD REPLACEMENT KIT**
#28142 – Each



5 Set printer display side down



8 Slide the Ink Pad left to remove



9 Install the new Ink Pad

6 Remove screw and set aside

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL **KIT DE REEMPLAZO DE ALMOHADILLA DE TINTA EPSON**

 VISITE DECOPAC.COM PARA VER VIDEOS DE
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PHOTOCAKE

Disponible para impresoras Epson específicas:

XP-4100 XP-4105 WF-2830 WF-2850



Antes de comenzar:

- Las instrucciones mostradas son para la versión **8.XX** de **PhotoCake IV**.
- Debe tener la actualización **42 o más reciente**.

INSTRUCCIONES

- 1 En el menú de la impresora, vaya a "Configuración"; seleccione "Mantenimiento".
- 2 Seleccione "Reemplazo del cartucho de tinta" y retire los cartuchos de tinta.
- 3 Apague la impresora. Desconecte el cable de energía y los cables USB de la impresora.
- 4 Retire la bandeja de salida extendida. Empuje las bandejas de alimentación de papel y de salida conectadas.
- 5 Coloque la impresora con la pantalla hacia abajo, de modo que la parte posterior de la impresora quede hacia arriba.
- 6 Con el destornillador # 2 (que se incluye en el kit), retire el tornillo y déjelo a un lado.
- 7 Deslice la tapa hacia arriba para acceder a la almohadilla de tinta.
- 8 Deslice la almohadilla de tinta hacia la izquierda para retirarla.
- 9 Instale la nueva almohadilla de tinta.
- 10 Vuelva a colocar la tapa y el tornillo.
- 11 Coloque la impresora en posición correcta y vuelva a conectar las bandejas y los cables.
- 12 Encienda la impresora e instale los cartuchos de tinta.



**KIT DE REEMPLAZO DE
ALMOHADILLA DE TINTA
EPSON PHOTOCAKE**
#28142 - Cada uno



- 5** Coloque la pantalla de la impresora hacia abajo
- 6** Retire el tornillo y déjelo a un lado



- 7** Deslice la tapa hacia arriba para acceder a la almohadilla de tinta



- 8** Deslice la almohadilla de tinta hacia la izquierda para retirarla