

EPSON INK PAD REPLACEMENT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

▶ VISIT DECOPAC.COM FOR PHOTOCAKE PRINTER MAINTENANCE VIDEOS

Available to specific Epson printers:

XP-410 XP-420 XP-430 XP-340 XP-352 XP-452 XP-440 XP-446 XP-2100



Before you start:

- Instructions shown are for **PhotoCake IV 8.XX** version
- Specific instructions for **PhotoCake Online** and **PhotoCake IV 9.XX** versions can be found on our website.
- Must be on **Update 42 or newer**

DIRECTIONS

- 1 From the printer menu, navigate to "Setup"; select "Maintenance".
 - For the XP-2100: Open the lid to the printer, then press and hold the Cancel button for 10 seconds.
- 2 Select "Ink Cartridge Replacement" and remove ink cartridges.
 - For the XP-2100: Carriage will move to the right, remove inks
- 3 Power off the printer. Disconnect Power and USB cables from printer.
- 4 Remove extended output tray. Push in Paper Feed and connected Output trays.
- 5 Set Printer display side down so rear of printer is facing up.
- 6 Using the #2 screwdriver (included in kit), remove screw and set aside.
- 7 Slide the Ink Pad tray to the right and remove.
- 8 Install new Ink Pad, reinsert screw.
- 9 Set printer right side up, reconnect trays and cables.
- 10 Power printer on and install ink cartridges.
- 11 On PhotoCake System Screen, enter in the 12-digit Reset Code. Select 'Enter'.
- 12 Follow PhotoCake System Screen prompt to power off printer, select 'Ok' and then power printer back on.



**PHOTOCAKE EPSON
INK PAD REPLACEMENT KIT**
#27221 – Each



- 5** Set printer display side down
- 6** Remove screw and slide ink pad to right



- 7** Slide the Ink Pad tray to right and remove



- 8** Insert new ink pad and reinsert screw



- 11** Enter Reset Code
(located on front of box and on bottom of ink pad)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT DE REEMPLAZO DE ALMOHADILLA DE TINTA EPSON

▶ VISITE DECOPAC.COM PARA VER VIDEOS DE
MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA PHOTOCAKE

Disponible para impresoras Epson específicas:

XP-410 XP-420 XP-430 XP-340 XP-352 XP-452 XP-440 XP-446 XP-2100



Antes de comenzar:

- Las instrucciones mostradas son para la versión **8.XX** de **PhotoCake IV**.
- Las instrucciones específicas para **PhotoCake Online** y las versiones **9.XX** de **PhotoCake IV** se pueden encontrar en nuestro sitio web.
- Debe tener la **actualización 42 o más reciente**.

INSTRUCCIONES

- 1 En el menú de la impresora, vaya a "Configuración"; seleccione "Mantenimiento".
• Para la XP-2100: Abra la tapa de la impresora y mantenga pulsado el botón Cancelar durante 10 segundos.
- 2 Seleccione "Reemplazo del cartucho de tinta" y retire los cartuchos de tinta.
• Para la XP-2100: El carro se moverá hacia la derecha, retire las tintas.
- 3 Apague la impresora. Desconecte cable de energía y los cables USB de la impresora.
- 4 Retire la bandeja de salida extendida. Empuje las bandejas de alimentación de papel y de salida conectadas.
- 5 Coloque la impresora con la pantalla hacia abajo, de modo que la parte posterior de la impresora quede hacia arriba.
- 6 Con el destornillador # 2 (que se incluye en el kit), retire el tornillo y déjelo a un lado.
- 7 Deslice la bandeja de almohadilla de tinta hacia la derecha y retírela.
- 8 Instale la nueva almohadilla de tinta y vuelva a colocar el tornillo.
- 9 Coloque la impresora en posición correcta y vuelva a conectar las bandejas y los cables.
- 10 Encienda la impresora e instale los cartuchos de tinta.
- 11 En la pantalla del sistema de PhotoCake ingrese el código de restablecimiento de 12 dígitos. Seleccione "Ingresar".
- 12 Siga las instrucciones de la pantalla del sistema de PhotoCake para apagar la impresora, seleccione "Aceptar" y vuelva a encenderla.



KIT DE REEMPLAZO DE
ALMOHADILLA DE TINTA
EPSON PHOTOCAKE

#27221 – Cada uno



- 5 Coloque la pantalla de la impresora hacia abajo.



- 6 Con el destornillador #2, retire el tornillo y déjelo a un lado.



- 7 Deslice la bandeja de almohadillas de tinta hacia la derecha y retírela

- 8 Inserte una nueva almohadilla de tinta y vuelva a colocar el tornillo.



- 11 Ingrese el código de restablecimiento.
(que se encuentra en la parte frontal de la caja y en la parte inferior de la almohadilla de tinta)

©2025 DecoPac. Printed in USA



6 07772 50310 6