






636V2 CONFIGURATION RAPIDE


INTERRUPTEUR SUPÉRIEUR			
Sélection du mode			
Veilleuse	Urgence avec veilleuse	Urgence	Arrêt
 <p>Night Light/Veilleuse Auto/Auto Emergency/Urgence Off/Arrêt</p> <p>La veilleuse s'allume dans l'obscurité et s'éteint en conditions de luminosité.</p>	 <p>Night Light/Veilleuse Auto/Auto Emergency/Urgence Off/Arrêt</p> <p>La veilleuse s'allume dans l'obscurité et s'éteint en conditions de luminosité. La lumière s'allume lorsqu'il y a une panne de courant.</p>	 <p>Night Light/Veilleuse Auto/Auto Emergency/Urgence Off/Arrêt</p> <p>La lumière s'allume lorsqu'il y a une panne de courant.</p>	 <p>Night Light/Veilleuse Auto/Auto Emergency/Urgence Off/Arrêt</p>

INTERRUPTEUR INFÉRIEUR

Contrôle de l'intensité de la lumière



Low Power/
Faible Consommation



Low Power/
Faible Consommation

Full Power/
Plaine Puissance

Lorsque l'interrupteur supérieur est réglé sur Urgence ou Auto, vous pouvez contrôler l'intensité de la lumière.

L'appareil doit être branché en tout temps.

help.idealinc.com



Scan for
complete
instructions



Scanner pour
les instructions
complètes en
français

CUTTING LINE / LIGNE DE DÉCOUPAGE