

P1 Hovedside

OnePlus 5 Brugermanual

P2 Indeks

04 Hvad er der i æsken

05 Enhed

06 Indstilling

07 Advarselsfunktion

08 Kamera

09 Portrættilstand

10 **Dual Camera** Zoom

11 Video

12 **Pro Mode** – Overblik

13 **Pro Mode** – Sådan justeres indstillinger

14 Menu og indstillinger

15 **Dash Charge**

16 Skærm

17 Dobbelt Nano SIM-kortbakke

18 Fingeraftrykssensor

19 Tænd

20 **OxygenOS**

21 Startprogram

22 **Shelf**

23 Tilpasning

24 App langt tryk

25 Læsetilstand

26 Gaming DnD

27 Opkald

28 Beskeder

29 Galleri

30 Musik

31 Vejr

32 Optager

33 Filhåndtering

34 App-tilladelse

35 Sikkerhedsoplysninger

P3 Velkommen

Tak!

OnePlus 5 er resultatet af mere end 3 års vedvarende forbedringer.

Den har en kombination af førsteklasses hardware og gnidningsløs, raffineret software for at skabe en problemfri oplevelse.

Hver enkelt del af OnePlus 5 er bevidst udvalgt og optimeret til at sikre, at brugeren får den bedste oplevelse

Vi har sammen bygget **OnePlus 5** og fokuseret på, hvad der betyder noget for din oplevelse. Mål og forventninger til vores topmodel har aldrig været større. Vi glæder os rigtig meget til at se dig opleve **OnePlus 5** på egen hånd.

P4 Hvad er der i æsken

- **OnePlus 5**
- Skærmbeskyttelse (*NB: Skærmbeskyttelsen er allerede sat på telefonen)
- **Dash Type-C Cable**
- **Dash Power Adapter**
- **SIM Tray Ejector**
- Quick Start Guide
- Sikkerhedsoplysninger

P5 Enhed

- **Alert Slider**
- Volumen
- Hjem/fingeraftrykssensor
- **USB Type-C**
- Hovedtelefonstik
- Strøm
- Sleep/Wake
- Port til dobbelt nano-SIM

P6 Indstilling

Når du starter telefonen, vil du blive guidet igennem opsætningen af din Google-konto og synkronisering, konfiguration af fingeraftryk mv. Opsætningsguiden giver dig mulighed for at tilpasse din

OnePlus 5, hvilket giver dig mulighed for at skabe en smartphone-oplevelse, som er lige præcis, som du ønsker det. Du kan aktivere softwareknapper, bevægelser og andre funktioner, som det passer dig.

P7 Advarselsfunktion

Alert Slider, der er placeret i øverste kant på din telefon, giver dig fuld kontrol over dine underretninger. Skift let mellem 3 underretningsprofiler uden at tage telefonen op af lommen. Med **OnePlus 5** er det at skifte mellem underretningsprofiler hurtigere og lettere end nogensinde før.

P8 Dual-kamera

OnePlus 5's signatur **Dual Camera** findes på bagsiden af enheden og har et 16 MP vidvinkelobjektiv og et 20 MP teleobjektiv, der muliggør en større bredde af fotos. Strømforsyningen er eksklusiv . Med en række nye funktioner, drevet af eksklusiv **Smart Capture**-teknologi, kan **OnePlus 5 Dual Camera** tage meget skarpe fotos. På forsiden finder du det fremadrettede 16 MP kamera til alle dine selfies og al din livestreaming.

P8 Portrættilstand

OnePlus 5 bruger to kamerasensorer for at skabe fokusadskillelse mellem dit motiv og en baggrund. At skille baggrunden fra et ansigt gør det muligt for OnePlus 5 at anvende professionel dybdeskarphed eller *bokeh*-effekt. For at aktivere **Portrait Mode** åbner du blot kamera-appen og stryger til venstre. Centrér dit motiv og giv kameraet mulighed for at anvende en naturlig dybdeskarphed. Når du er tilfreds med din optagelse, trykker du blot på lukkerknappen for at tage billedet.

P9 Dobbeltkamera, zoom

Med teleobjektivet på 20 megapixel kan **OnePlus 5's Dual Camera**system zoome i høj opløsning og fastholde kvaliteten. En kombination af optisk zoom og vores multiframe-softwarealgoritme lader dig zoome med større skarphed end før. Berør blot zoomknappen én gang for at zoome 2 gange, eller stryg zoomknappen til venstre for manuelt at zoome indtil 8 gange.

P10 Video

OnePlus 5 er udstyret med en række muligheder for videooptagelse, så du altid kan finde det rette værktøj til opgaven. For at starte optagelserne skal du blot trykke på 'video' i menuen eller stryge til højre på kameraets brugergrænseflade. I denne menu kan du vælge den type video, du gerne vil optage, med muligheder i intervallet fra 1080P 60 FPS til 4K.

P11 Pro Mode

OnePlus 5 er forsynet med en helt ny **Pro Mode**, der giver dig mulighed for frit at tilpasse og optimere visse parametre på dine fotos. I **Pro Mode**, der let kan tilgås via brugergrænsefladen på **OnePlus 5's**

kamera, kan du bl.a. tilpasse ISO, hvidbalance, lukkerhastighed, fokus og eksponering for hvert billede. Du berører blot den tilsvarende knap for at åbne tilpasningshjulet for en given indstilling og drejer på hjulet for at tilpasse indstillingen.

P12 Pro Mode – Fortsat

Du har også adgang til et nyt histogram i øverste højre hjørne af din skærm. Det hjælper dig med at måle eksponeringen i fotoet for at korrigere lysstyrken. Ved hjælp af gyroskopet i OnePlus 5, hvis referencelinje findes midt på skærmen, tilpasses automatisk til landskab eller portræt og skifter til grøn, når billedet er korrekt justeret. Hvis du trykker på en indstillingsprofil, kan du gemme den og en anden profil i Pro Mode for nem tilgang og hurtige justeringer.

P13 Menu og indstillinger

Berør menuen på kameraets brugergrænseflade for at rulle menuens muligheder ud. Bortset fra de muligheder, der behandles andetsteds i denne vejledning, kan du også tilgå tidsforkortelse, slow motion og panoramamuligheder i denne menu. Du kan også berøre indstillingsikonet i øverste højre hjørne af skærmen, hvilket giver dig mulighed for at lagre lokationsdata, tilpasse gitteret på brugergrænsefladen og skifte mellem tændt og slukket for histogrammet.

P14 Dash Charge

OnePlus 5 er udstyret med **Dash Charge**, en eksklusiv teknologi, der sætter nye standarder for lynopladningsløsninger. En hurtig 30-minutters opladning giver din **OnePlus 5** nok strøm til en hel dag. **Dash Charge** oplader din **OnePlus 5** ved samme hastighed, selv når du streamer videoer, spiller grafiktunge spil eller navigerer med GPS.

P15 Skærm

OnePlus 5 er forsynet med et fantastisk 5,5" **Optic AMOLED display**. Farverne er mere livlige og i overensstemmelse med virkeligheden end nogensinde før, uden at strømforbruget øges. Tre forskellige farvekalibreringer giver dig frihed til at tilpasse din skærm, så den er så behagelig som muligt. Den nye DCI-P3 Skærmtilstand forener sRGB og standardskræmtilstande for større fleksibilitet. Du kan vælge din foretrukne skærmtilstand i Skærmmenuen under Indstillinger.

P16 Dobbelt SIM-kortbakke

OnePlus 5 kommer uden SIM-lås, når den kommer ud af æsken, med understøttelse af dobbelt nano SIM-kort. Den har kræfter til at kunne forbindes til to netværk på samme tid, og du kan bruge én enhed til alt. OnePlus 5 er en ægte verdenstelefon, der understøtter 34 netværksbånd på verdensplan.

Brug **SIM Tray Ejector** (det ligger i æsken) til at fjerne SIM-bakken fra enheden. Op til to Nano SIM-kort passer i bakken.

P17 Fingeraftrykssensor

Den førsteklasses keramiske fingeraftrykssensor åbner din **OnePlus 5** på 0,2 sekunder, selv når skærmen er slukket. Sensoren lærer og forbedres med tiden, så dine skanninger bliver mere præcise over tid.

P18 Tænd

Tænd for din **OnePlus 5** ved at trykke på og holde knappen <Power> nede (den er placeret på højre side af enheden) i nogle få sekunder. Følg instrukserne på skærmen for at starte med at tilpasse din **OnePlus 5**.

P19 OxygenOS

OxygenOS er et hurtigt, rent operativsystem, som kan tilpasses, baseret på **Android**. Ved stadig at raffinere vores softwares væsentligste funktioner og ved at implementere forslag fra brugerne hurtigt og ofte tilbyder OxygenOS en problemfri og fleksibel brugeroplevelse.

P21 Startprogram

Startprogrammet understøtter tredjepartsikoner og giver dig mulighed for at ændre dit App drawer-gitter, tildele bevægelser mv. Du kan frit skifte mellem tre ikonpakker for at sikre, at din telefon passer til din stil. For at få adgang til **App Drawer** stryger du blot opad på startskærmen. Alle dine apps arrangeres automatisk i alfabetisk orden for at gøre dem lettere at tilgå. Med et langt tryk på startskærmen åbnes indstillinger for startprogrammet, som du kan bruge for at skifte til en anden ikonpakke, vælge en anden baggrund osv. Du kan frit tilpasse ikoner til hurtig adgang i statusbjælken for at forbedre navigationen.

Du kan omorganisere ikonerne med et langt tryk på startskærmen og klikke på "Omorganisér" for at fjerne uorden.

P22 Shelf

Stryg til højre fra din startskærm for at åbne **Shelf**. Denne særskilte menu giver adgang til dine yndlings-apps, oftest brugte kontakter og nyeste fotos. Den rene og strømlinede brugergrænseflade kan manuelt udvides med widgets eller tilpasses ved hjælp af en række intelligente muligheder.

P23 Tilpasning

OxygenOS tilbyder tre forskellige temaer for at give dig fuld kontrol over din visuelle oplevelse. Skift din accentfarve og også farven på din LED fra tilpasningssiden under indstillinger. App-ikoner kan også skifte størrelse for et renere og mere konsistent udtryk. Navigationsknapper kan tilpasses ved hjælp af bevægelsesknapperne og knapper, der kan tilpasses. Noget nyt for **OnePlus 5** er muligheden for at tilpasse vibrationsintensitet og tildele vibrationsprofiler til forskellige opkaldere for yderligere at gøre din oplevelse mere personlig. Du har også adgang til tre nye bevægelser, når skærmen er slukket, som du kan tildele forskellige apps og funktioner for hurtig og let tilgang.

P24 App langt tryk

Ny funktion til app-genveje gør det muligt for dig hurtigt at anvende særlige elementer i apps fra din startskærm. Giv blot en app et langt tryk for at åbne genvejsmenuen og berør den ønskede funktion. Dette sætter dig i stand til for eksempel at åbne en ny fane i din browser, skrive en e-mail eller tjekke smarte videoer på YouTube uden at skulle navigere i appen.



P25 Reading Mode

Det er nu mere bekvemt at læse på din smartphone takket være **OnePlus 5's nye Reading Mode**. Ved frafiltrering af blått lys, tilknytning af gråtoneskalaer og brug af de omgivende oplysninger til at justere skarphed og lysstyrke på skærmen simulerer **Reading Mode** læseoplevelsen ved en rigtig bog. Reading Mode kan slås til og fra manuelt i indstillingsmenuen under 'Skærm'. Du kan også få denne tilstand til at tænde automatisk, når du bruger visse apps.

P26 Gaming Do not Disturb

Du vil ikke forstyrres, når du er i gang med en udfordrende bane i et spil. Når der er tændt for **Gaming DND**, blokeres underretninger, og hardwaretaster slukkes for at sikre, at du ikke forstyrres unødvendigt. Du kan manuelt tænde for Gaming Do not Disturb, i den avancerede menu under Indstillinger, og du kan også indstille **Gaming DND** til automatisk at tændes, når du starter dine yndlingspil.

P27 Opkald

Rør  på din startskærm eller app drawer og brug Opkald  til at foretage telefonopkald manuelt, eller rør ved et kontaktkort fra listen Hurtigopkald for hurtigt at ringe til den kontakt. Vælg et telefonnummer fra Kontakter, en e-mail eller en SMS for at foretage et opkald.

Kontakter tilføjes automatisk til listen over Hurtigopkald på baggrund af, hvor ofte de bruges. Du kan permanent fastgøre kontakter øverst på din liste over Hurtigopkald ved at markere dem som Favoritter <icon>. Tryk blot på stjerneikonet på hver kontakt, du vil tilføje.

P28 Beskeder

For at sende en SMS startes Beskeder på din startskærm eller app-drawer. Indtast navn eller telefonnummer i feltet eller vælg en fra dine kontakter. Skriv din besked, og berør dernæst <icon>

Til en MMS vælges i Beskeder det medie, du ønsker at tilføje. Skriv din besked, og berør dernæst <icon>/

P29 Galleri

Appen **OnePlus gallery** er blevet opfrisket til endnu bedre betragtning af billeder, redigering og organisering. **Collections** skabes automatisk for billeder fra forskellige kilder. Med 16 forskellige filtre giver redigeringsstilstanden dig mulighed for at tilpasse dine billeder via handlinger som skift størrelse og beskær. Der er også et tegneredskab til masser af timers sjov. Den redesignede grænseflade er intuitiv og strømlinet og lader dig søge efter placering eller dato for upload.

P30 Musik

Vores egenudviklede musikafspiller, der er optimeret til brug offline, er også tilgængelig med det samme. Med et enkelt og klart design giver **OnePlus Music** dig lige det, du har behov for. Brug tags til at organisere og opbygge din musiksamling uden at skulle rode rundt i filer og mapper.

P31 Vejr

Denne tilpassede vejr-app giver vejrforholdene i realtid der, hvor du befinder dig. Skærmen tilpasser sig dynamisk til omgivelserne for at vise forskellige typer vejr og miljøfarer som regn eller tåge.

P32 Optager

Vores dynamiske optager-app giver stor fleksibilitet og alsidighed. Hav tjek på dine optagelser ved at spore mængden af al indgående lyd, og placer manuelt tidsstempler for at markere vigtige øjeblikke.

P33 File Manager

File Manager er blevet udvidet med utallige nye funktioner. Nu kan brugerne skjule deres private dokumenter og fotos i den sikre boks, som er et privat område, som kan låses op med pinkode eller fingeraftryk. Filer kan også klassificeres og mærkes for at forbedre strukturen i dine filer, hold rede på dine filer med nye informationer om lagring, og du kan have glæde af en stærkt forbedret søgefunktion. Alle dine **Google drive**-filer understøttes af vores **File Manager**.

P34 App Permissions

App Permissions giver dig mulighed for at kontrollere, hvilke oplysninger og tilladelser dine apps kan tilgå, som f.eks. placering, identitet, kontakter osv. Tilpas tilladelser på app-siden, der findes under indstillinger.

P35 Sikkerhedsoplysninger

Denne brugermanual indeholder al nødvendig litteratur om produktsikkerhed. Du bedes læse dette omhyggeligt, før du bruger enheden, og beholde manualen til fremtidig brug.

P36 Erklæring

OnePlus er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** Alle rettigheder forbeholdes. Uden forudgående skriftlig tillade fra OnePlus er gengivelse, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument forbudt i nogen form. OnePlus har en politik med vedvarende udvikling. Således forbeholder OnePlus sig retten til at foretage ændringer eller forbedringer på alle de i dette dokument beskrevne produkter uden forudgående varsel. Alt indholdet i dette dokument gives "som det er og forefindes". Undtagen hvor det kræves af gældende lov, gives der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, i relation til dette dokumentets nøjagtighed. I det videst mulige omfang tilladt af gældende lov er OnePlus eller nogen af disses licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller kan pådrage sig erstatningskrav for konkret dokumenterede tab, indirekte tab eller følgeskader, der er forårsaget. Tilgængelighed af produktleverancer, applikationssoftware og tilbehør kan variere. For detaljerede oplysninger henvises til en autoriseret OnePlus-distributør. Denne enhed kan indeholde varer, teknologi eller software, der er genstand for eksportlovgivning og forskrifter. Omgåelse i strid med loven er forbudt.

P37 Sikkerhed

Hvis disse retningslinjer ikke følges, kan det forårsage skade på din enhed, ejendom, dig eller andre.

- Tænd ikke for enheden, når det er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelse eller fare.
- Når enheden betjenes i et køretøj, skal alle relevante lokale love adlydes og følges.
- Brug ikke enheden på benzintanke, reparationsværksteder eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Mobiltelefoner kan forårsage interferens med radiofrekvenser. Tjek alle love og forskrifter, når du flyver.
- Hospitaler og sundhedsorganisationer kan bruge udstyr, der er følsomt over for radiofrekvenser. Du bedes overholde alle regler og forskrifter, når du befinder dig sådan et sted.

- Alle trådløse enheder kan være følsomme over for interferens med radiofrekvenser, hvilket kan påvirke din enheds ydelse.
- Kun kvalificeret og autoriseret personale må udføre reparationer på dette produkt.
- Du bør kun bruge mærkevaretilbehør og batterier, som er godkendt af OnePlus, sammen med din enhed. Tilbehør, som ikke er godkendt af OnePlus, kan ødelægge telefonen eller forårsage personskade.
- Denne enhed er ikke vandtæt. Hold den væk fra fugtige steder.
- Når du forbinder den med andre enheder, bedes du følge de retningslinjer for sikkerhed, som vises i denne manual.
- Forsøg ikke at forbinde din enhed med inkompatible produkter.

P38 Batterier, forholdsregler

- Forsøg ikke på at reparere, skille eller ændre batteriet. Placer eller brug ikke batteriet nær ved ild, varmeapparater, direkte sollys eller andre varmekilder. Længere tids udsættelse for varme kan forårsage, at batteriet lækker eller eksploderer eller brand.
- Udsæt ikke batteriet for tryk, og lav ikke huller i det med hårde genstande. Ødelæggelse af batteriet kan bevirke, at batteriet lækker, overophedes eller bryder i brand.
- Batterivæske kan forårsage skade på hud og tøj. Hvis du udsættes for det, skal du straks vaske huden med vand og søge læge.
- Hvis du oplever, at batteriet opfører sig unormalt, såsom høj temperatur, misfarvning, forvrængning eller lækage, skal du straks holde op med at bruge enheden og kontakte kundesupport.
- Hvis væsken inde i batteriet kommer i kontakt med dine øjne, skal du skylle øjnene grundigt og straks søge læge.
- Forbind ikke din enhed til stærkstrømsforsyning. I så tilfælde kan batteriet blive ødelagt.
- Alle batterier har en begrænset levetid og begynder at miste kapacitet efter flere hundrede opladninger/afladninger.
- Bortskaf ikke batteriet som almindeligt affald. Der henvises til lokale forskrifter.

<ICON> Advarsel: Forsøg ikke på at oplade batteriet i mere end 12 timer.

P39 Spar strøm og opnå længere batterilevetid

- Funktioner som Bluetooth og Wi-Fi bruger mere strøm. Du bør deaktivere disse funktioner, når din telefon ikke er i brug.
- Jo lysere skærmen er, jo mere energi bruges der. Du kan dæmpe skærmens lysstyrke og afkorte dvaletiden i indstillingerne.
- Sørg for kun at bruge stikkontakter med den korrekte spænding (som mærket på adapteren) til opladning. Brug af kontakter med forkert spænding kan ødelægge din telefon og/eller batteriet og medføre personskade.
- Brug ikke usikre stik eller udtag.

- Brug ikke en oplader, der kan forårsage kortslutning.
- Du må ikke skille eller ændre opladeren, da dette kan medføre personskaade, elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke opladeren i et fugtigt miljø.
- Rør ikke ved opladeren, kablet eller elstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Anbring ikke tunge genstande på netledningen og forsøg ikke at ændre kabler.
- Vær sikker på at holde godt fast på opladeren, når den trækkes ud af stikkontakten. Træk ikke i netledningen, da det kan medføre skade og forårsage elektrisk stød eller ild.
- Før du rengør enheden, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- Du må ikke oplade batteriet under følgende forhold: I direkte sollys, ved temperaturer under 5°C eller over 40°C, i et fugtigt miljø eller et miljø med støv eller stærke vibrationer eller i områder tæt på et tv, en radio eller andet elektrisk udstyr.
- Den maksimalt omgivende temperatur for opladning af udstyret som anført af producenten er 25°C.
- Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.

P40 Kør sikkert

- Sikkerhed kommer før alt andet, når du kører i et køretøj. Vær sikker på at overholde relevante forskrifter i det område eller land, hvor du kører.
- Du bør ikke opbevare eller have din mobil eller tilbehør i nærheden af flydende eller brændbar gas. Sørg for, at du ikke anbringer din telefon eller tilbehøret tæt på airbags.
- Du bør ikke udelukkende stole på GPS'en i din telefon. Disse programmer er kun til reference. Oplysninger om placering ændres jævnligt, og nogle steder understøttes disse funktioner ikke. Kortruter og/eller kompas kan være urigtige, ufuldstændige eller uden understøttelse.
- Elektromagnetiske bølger (i det omgivende miljø eller selv i magneter i høretelefonen) kan ødelægge kompassets nøjagtighed, så brug det kun til reference.
- Hvis du ikke ønsker at oplyse din placering, skal du være sikker på ikke at bruge applikationer, der kan registrere din placering. Du skal overholde regler, loven og de lokale forskrifter.

P41 Brugsmiljø

- Sluk din enhed, når brug af telefoner er forbudt, eller når det kan forårsage forstyrrelse eller fare.
- Mobiltelefoner kan forstyrre den normale drift i elektronisk udstyr og medicinudstyr. Følg relevante love og forskrifter.
- Din mobiltelefons radiobølger kan interferere med meget præcist elektronisk udstyr.
- Brug kun din telefon ved temperaturer mellem -10-35°C og en luftfugtighed på 35-85%.
- I meget sjældne tilfælde kan enheden påvirke et køretøjs elektroniske udstyr.

P42 FCC- og IC-erklæring

1. Denne enhed overholder kapitel 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt de følgende to betingelser:

- (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

2. Dette digitale apparat i klasse B overholder den canadiske ICES-003.

OnePlus er ikke ansvarlig for eventuel radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede forandringer eller ændringer af udstyret. Disse forandringer eller ændringer kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret.

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i beboelsesområder. Dette udstyr skaber, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendt i overensstemmelse med instrukserne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-udstyr, som kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Nyorientere eller omplacere modtageantennen
- Øge adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Forbinde udstyret med et stik på et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet med
- Rådføre dig med forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

P43 FCC-advarsel

- Alle ændringer eller forandringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt for den part, der har ansvaret for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens bemyndigelse til at anvende udstyret.
- Antennen eller antennerne, der anvendes til denne sender, må ikke være placeret sammen med eller fungere i forbindelse med en anden antenne eller sender.

- Valget af landekode er kun for den ikke-amerikanske model og findes ikke til alle amerikanske modeller. Ifølge FCC-forordningerne skal alle Wi-Fi-produkter, som markedsføres i USA, være indstillet til kun at anvende amerikanske kanaler.
- Eventuel drift i 5,15-5,25 GHz båndet er begrænset til udelukkende indendørs brug.

P44 RF Oplysninger om eksponering (SAR)

Denne enhed overholder landets krav vedrørende eksponering for radiobølger.

Denne enhed er designet og fremstillet, så den ikke overskrider emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som fastsat af den amerikanske regering.

Standarden for eksponering fra trådløse enheder anvender en måleenhed, der er kendt som specifik absorptions hastighed eller SAR. SAR-grænsen fastsat af FCC er 1,6 W/kg. SAR-testning udføres ved hjælp af standardmæssige driftspositioner, der accepteres af FCC, med udstyret, der sender på det højeste certificerede effektniveau på alle testede frekvensbånd.

Selv om SAR fastlægges ved det højeste certificerede effektniveau, kan enhedens aktuelle SAR-niveau under drift være en god del lavere end den maksimale værdi. Dette skyldes, at enheden er beregnet på at køre ved flere effekt niveauer, således at kun den fornødne effekt bruges til at nå netværket. Generelt set, jo tættere du er på en antenne på en trådløs basestation, jo lavere er den afgivne effekt.

Selv om der kan være forskelle mellem SAR-niveauer for forskellige enheder og ved forskellige placeringer, overholder de alle regeringens krav.

Denne enhed er også blevet testet og overholder FCC's retningslinjer for eksponering for radiofrekvenser til brug med et stykke tilbehør, der ikke indeholder metal og anbringer håndsættet minimum 1 cm fra kroppen.

Brug af andet tilbehør kan muligvis ikke sikre overholdelse af FCC's retningslinjer for eksponering for radiofrekvenser. Anbring håndsættet minimum 1 cm fra kroppen, når enheden tændes.

P45 CE Certificerings-oplysninger (SAR)

SAR-grænsen i Europa er 2,0 W/kg. Enheden er testet for typisk drift med bagsiden af håndsættet holdt 1,5 cm væk fra kroppen. For at overholde krav om eksponering for radiofrekvens skal du bruge tilbehør, der holder en adskillelse på 1,5 cm mellem kroppen og bagsiden af håndsættet. Brug af bælteklips, hylstre og lignende tilbehør må ikke indeholde metalkomponenter i samlingerne. Brugen af tilbehør, der ikke opfylder disse krav, overholder muligvis ikke krav angående eksponering for radiofrekvens og skal undgås.

Hvis du bruger pacemaker, høreapparater, kogleare implantater eller lignende udstyr, skal du bruge telefonen i overensstemmelse med din læges anvisninger.

Dit udstyr er beregnet på ikke at overskride grænserne for emission af radiobølger, som anbefalet af internationale retningslinjer. Enhedens SAR-værdi kan afhænge af faktorer såsom nærhed på netværksmasten eller brug af tilbehør.

P46 Erklæring om elektronisk affald

Elektronisk affald henviser til kasseret elektronik og elektronisk udstyr (WEEE). Vær sikker på, at en autoriseret agent reparerer enheden, når der er behov for det. Du må ikke selv adskille enheden. Kassér altid brugte elektroniske produkter, batterier og tilbehør, når de er slidt op. Brug et autoriseret indsamlingspunkt eller center.

Kassér ikke elektronisk affald i affaldsposen. Kassér ikke batterierne sammen med husholdningsaffaldet. Noget affald indeholder farlige kemikalier, hvis det ikke kasseres korrekt. Forkert bortskaffelse af affald kan forhindre, at naturlige ressourcer kan genanvendes, samt frigive giftige stoffer og drivhusgasser i miljøet.

P47 Yderligere væsentlige oplysninger om sikkerhed

- Du må ikke bruge telefonen, hvis antennen er beskadiget. Hvis du gør dette, kan det medføre personskaade.
- Placer ikke telefonen tæt på magnetiske kort eller andre magnetiske genstande. Oplysninger, som er lagret på disketter, hukommelseskort og kreditkort kan ødelægges af magnetisk stråling.
- Du skal holde metalliske genstande væk fra telefonens modtager. Små metalliske genstande kan blive tiltrukket af enheden og medføre personskaade eller en ødelagt enhed.
- Hold telefonen væk fra vand og andre væsker.
- Ødelæggelse af skærmen kan medføre, at væsken fra LCD-panelet lækker. Hvis denne væske kommer i kontakt med øjnene, skal du straks skylle øjnene med vand. Gnid ikke i øjnene. Søg straks læge.
- Brug kun godkendte OnePlus batterier og opladere med din OnePlus telefon. Brug af tredjepartsprodukter kan forårsage batterilækage, overophedning eller brand. OnePlus påtager sig intet ansvar for ulykker eller problemer forårsaget af brugen af tilbehør, som ikke er godkendt af OnePlus.
- Forbind kun til strømkilder med USB 2.0 eller derover.

<ICON> Advarsel: et højt lydtryk kan skade din hørelse.

P48 Pleje og vedligeholdelse

Din telefon er et produkt med overlegent design og håndværksmæssig ydelse og skal behandles med forsigtighed. Følgende forslag er med til at øge din enheds levetid.

- Rengør straks, hvis skærmen kommer i kontakt med væske eller støv.
- Rør ikke forbindelsesporten på telefonen, idet statisk elektricitet kan beskadige komponenter i enheden.
- For at undgå skade eller personskade skal du undgå at slå på, ryste eller tabe telefonen.
- Udsæt ikke enheden for tryk, da det kan skade skærmen, batteriet eller selve enheden.
- Placer ikke batteriet, telefonen eller opladeren i en mikroovn eller andet stærkstrømsudstyr. Hvis du gør dette, kan kredsløbet beskadiges, eller der kan opstå brand eller anden skade.
- Brug ikke telefonen i nærheden af brændbar gas.
- Hold telefonen uden for børns rækkevidde for at forhindre skader eller ødelæggelse af ejendele.
- Anbring ikke telefonen på en ujævn eller ustabil overflade.
- Husk på, at telefonen, batteriet og opladeren ikke er vandtætte. Brug ikke disse enheder i badeværelset eller områder med høj temperatur, fugt, støv eller regn.
- Når du rengør telefonen, så brug en blød klud, der er tør og ren.
- Brug ikke alkohol eller skrappe kemikalier til at rengøre enheden.
- Brug en blød klud, når du fjerner snavs og pletter. For at forhindre ridser på skærmen så brug ikke dine fingernegle eller andre skarpe genstande.
- Undgå at anvende snavsede stik, når du oplader telefonen. Hvis du gør det, kan det bevirke, at din telefon ikke oplader ordentligt.
- Fjern ikke SIM-kortet, mens telefonen sender data eller gemmer oplysninger.
- Undgå at bruge ændret tilbehør, hvilket kan skade enheden eller overtræde lokale forskrifter for radioenheder.
- Eventuelt skal brugeren slukke for 5 GHz Wi-Fi udendørs.

<ICON> Advarsel: Før du bruger telefonen, bedes du læse sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt.

Nogle mennesker kan blive svimle eller opleve helbredsmæssige problemer, når de udsættes for blinkende lys. Hvis du er i risikozonen, bedes du rådføre dig med lægen, før du anvender denne enhed. Hvis du har følgende symptomer: hovedpine, svimmelhed, krampe, øjen- eller muskelkramper, bevidstløshed eller ufrivillige bevægelser af kroppen skal du straks ophøre med at anvende enheden og søge lægehjælp. Undgå at bruge enheden i længere perioder, og hold en ordentlig afstand fra øjnene.

P49 EU Regulatorisk overensstemmelse

Herved erklærer **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**, at denne enhed er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

NB: Du bedes tjekke de lokale forskrifter på det sted, hvor enheden skal anvendes. Brugen af denne enhed kan være begrænset i nogle eller alle medlemsstater i EU.