



ENGLISH	
FEATURE DETAILS (FIG.A)	
1 Power Button	6 USB-C Port Cover
2 Work Light	7 Battery Status Indicator
3 Spot Light	8 Magnet
4 Light Head	9 Thumb Lever
5 USB-C Input Port	10 USB-C Charging Cable
SYMBOLS ON PRODUCT	
⚠ Warning or Caution	
⚡ Risk of Electrical Shock	
🧲 Strong Magnetic Field	
📖 Read Instructions	
CE Conformité Européenne. Conforms with European Economic Area directives	
UKCA UKCA - United Kingdom Conformity Assessment	
♻ WEEE - Battery disposal	

OPERATING INSTRUCTIONS	
CHARGING	
NOTE: A full charge could take up to 4 hours, depending on the charger's output. Charge completely before using. To maximize battery life, see MAINTENANCE section.	
1. Open the USB-C Port Cover (6) and connect the included USB-C Charging Cable (10) to the USB-C Input Port (5), and the other end of cable into USB power source (not included). USB power source should not exceed the specified charging voltage and current.	
2. The Battery Status Indicator will illuminate to indicate status.	
NOTE: Functionality while charging is limited to Low Work Light mode. All other modes will remain disabled until the unit is removed from the charger.	

BATTERY STATUS INDICATOR
Press and release the Power Button (1) while the unit is powered off to check battery level:

CHARGING STATUS	
Indicator Status	% Charged
● Solid green	100%
⦿ Blinking green	25% to 99%
⦿ Blinking red	1% to 24%
○ Not illuminated	0%

CHARGE REMAINING	
Indicator Status	Charge
● Solid green	25% to 100%
● Solid red	10% to 24%
⦿ Blinking red	1% to 9%
○ Not illuminated	0%

POWER ON/OFF AND MODE SELECTION
• Power On: To power on the Work Light (2), open the Light Head (4), then press and hold the Power Button (1).
• Work Light Mode Selection: To toggle through Work Light modes in order (High, Medium, Low), (2) repeatedly press and release the Power Button (1). NOTE: The Work Light (2) may be used while the Light Head (4) is closed if it is facing outward (FIG. B).
• Spot Light Mode: To switch to Spot Light mode (3), double-press the Power Button (1) while the Work Light (2) is on. To return to the previously selected Work Light mode (2), double-press the Power Button (1) again. NOTE: The Spot Light (3) may be used while the Light Head (4) is closed.
• Power OFF: To power the unit off, press and hold the Power Button (1) from any mode. NOTE: If the Work Light (2) is in use and facing inward, closing the Light Head (4) will power off the Work Light (2) (FIG. C). Closing the Light Head (4) will not power off the Spot Light (3), or the Work Light (2) while it is facing outward.
• Last Mode Memory: The unit will power on in the same mode that was in use when last powered off.

BATTERY INTERNAL TEMPERATURE PROTECTION INDICATION
When the temperature of the battery falls outside the ranges defined in the GENERAL SPECIFICATIONS section, the Battery Status Indicator (6) will rapidly alternately blink red and green, and the unit will shut down and/or stop charging. Functionality will resume when temperatures return to the specified range.

MOUNTING AND POSITIONING
• The Magnet (8) can be used to mount the unit to ferrous surfaces.
• The Light Head (4) opens up to 180° relative to its closed position, and rotates to the right up to 270° (FIG. D).

ESPAÑOL	
DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)	
1 Botón de encendido	6 Cubierta del puerto USB-C
2 Luz de trabajo	7 Indicador de estado de la batería
3 Luz enfocada	8 Imán
4 Cabezal de la luz	9 Palanca de ajuste
5 Puerto de entrada USB-C	10 Cable de carga USB-C
SÍMBOLOS EN EL PRODUCTO	
⚠ Advertencia o precaución	
⚡ Riesgo de choque eléctrico	
🧲 Fuerte campo magnético	
📖 Lea las instrucciones	
CE Conformité Européenne. Cumple con las normas del Espacio Económico Europeo	
UKCA UKCA: conformidad evaluada por el Reino Unido	
♻ WEEE - Eliminación de la batería	

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	
CARGA	
NOTA: Una carga completa podría tomar hasta 4 horas, dependiendo de la potencia de salida del cargador. Cárguela completamente antes de usarla. Para maximizar la vida útil de la batería, vea la sección MAINTENIMIENTO.	
1. Abra la cubierta del puerto USB-C (6) y conecte el cable de carga USB-C incluido (10) al puerto de entrada USB-C (5), y el otro extremo del cable a la fuente de energía USB (no incluida). La fuente de energía USB no debe superar el voltaje y la corriente de carga especificados.	
2. El indicador del nivel de batería se encenderá para indicar el estado.	
NOTA: Durante la carga, la funcionalidad está limitada al modo de luz de trabajo. Todos los demás modos permanecerán deshabilitados hasta que la unidad sea retirada del cargador.	

INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA
Mantenga presionado y suelte el botón de encendido (1) mientras que la unidad se enciende para comprobar el nivel de batería:

ESTADO DE CARGA	
Estado del indicador	% de carga
● Verde fijo	100 %
⦿ Verde intermitente	25 % a 99 %
⦿ Rojo intermitente	1 % a 24 %
○ Apagado	0 %

CARGA RESTANTE	
Estado del indicador	Carga
● Verde fijo	25 % a 100 %
● Rojo fijo	10 % a 24 %
⦿ Rojo intermitente	1 % a 9 %
○ Apagado	0 %

ENCENDIDO/APAGADO Y SELECCIÓN DE MODO
• Encendido: Para encender la luz de trabajo (2), abra el cabezal de la luz (4), y luego mantenga presionado el botón de encendido (1).
• Selección del modo de luz de trabajo: Para alternar entre los modos de luz de trabajo en orden (alto, medio y bajo), (2) presione varias veces el botón de encendido (1). NOTA: La luz de trabajo (2) se puede utilizar mientras el cabezal de la luz (4) está cerrado si está orientado hacia afuera (FIG. B).
• Modo de luz enfocada: Para cambiar al modo de luz enfocada (3), presione dos veces el botón de encendido (1) mientras la luz de trabajo (2) esté encendida. Para volver al modo de luz de trabajo seleccionada previamente (2), presione dos veces el botón de encendido (1) nuevamente. NOTA: La luz enfocada (3) se puede utilizar mientras el cabezal de la luz (4) está cerrado.
• Apagado: Para apagar la unidad, mantenga presionado el botón de encendido (1) en cualquier modo. NOTA: Si la luz de trabajo (2) está en uso y está orientada hacia adentro, cerrar el cabezal de la luz (4) apagará la luz de trabajo (2) (FIG. C). Cerrar el cabezal de la luz (4) no apagará la luz enfocada (3) ni la luz de trabajo (2) mientras esté orientada hacia afuera.
• Memoria del último modo: La unidad se encenderá en el mismo modo de uso que tenía la última vez que se apagó.

INDICACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA TEMPERATURA INTERNA DE LA BATERÍA
Si la temperatura de la batería se sale de los rangos definidos en la sección ESPECIFICACIONES GENERALES, el indicador del nivel de batería (6) parpadeará en rojo y verde rápidamente, y la unidad se apagará y/o dejará de cargar. La funcionalidad se reanudará cuando la temperatura regrese al rango especificado.

INSTALACIÓN Y POSICIONAMIENTO
• Se puede utilizar el imán (8) para instalar la unidad sobre superficies ferrosas.
• El cabezal de la luz (4) se abre hasta 180° relativo a su posición cerrada, y gira hacia la derecha hasta 270° (FIG. D).

FRANÇAIS	
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)	
1 Bouton de mise sous tension	6 Capuchon du port USB-C
2 Lampe de travail	7 Indicateur d'état de la batterie
3 Faisceau concentré	8 Aimant
4 Tête d'éclairage	9 Levier à pouce
5 Port d'entrée USB-C	10 Câble de recharge USB-C
SYMBOLES SUR LE PRODUIT	
⚠ Avertissement ou mise en garde	
⚡ Risque de choc électrique	
🧲 Champ magnétique puissant	
📖 Lire les instructions	
CE Conformité européenne : conforme aux directives de l'Espace économique européen	
UKCA UKCA : évaluation de la conformité du Royaume-Uni	
♻ DEEE : mise au rebut de la batterie	

RECHARGE
REMARQUE : Une recharge complète s'effectue habituellement en 4 heures ou moins, selon la puissance de sortie du chargeur. Rechargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, consultez la section ENTRETIEN.
1. Ouvrez le capuchon du port USB-C (6) et branchez une extrémité du câble de recharge USB-C fourni (10) au port d'entrée USB-C (5), et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB (non comprise). La source d'alimentation USB ne doit pas excéder la tension et le courant de charge indiqués.
2. L'indicateur d'état de la batterie s'allume pour indiquer l'état de la batterie.
REMARQUE : Pendant la recharge, seul le mode faible est accessible. Tous les autres modes restent désactivés jusqu'à ce que l'appareil soit débranché de la source d'alimentation.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton de mise sous tension (1) et relâchez-le pour vérifier l'état de la batterie.

ÉTAT DE LA RECHARGE	
État de l'indicateur	% de charge
● Vert continu	100 %
⦿ Vert clignotant	25 % à 99 %
⦿ Jaune clignotant	1 % à 24 %
○ Voyant non allumé	0 %

ÉTAT DE LA BATTERIE	
État de l'indicateur	Charge
● Vert continu	25 % à 100 %
● Rouge continu	10 % à 24 %
⦿ Rouge clignotant	1 % à 9 %
○ Voyant non allumé	0 %

MISE EN MARCHÉ, ARRÊT ET SÉLECTION D'UN MODE
• Mise sous tension : Pour allumer la lampe de travail (2), ouvrez la tête d'éclairage (4), puis appuyez sur le bouton de mise sous tension (1) et maintenez-le enfoncé.
• Sélection du mode de la lampe de travail : Pour passer d'un mode de la lampe de travail (2) à l'autre dans l'ordre (mode élevé, moyen et faible), appuyez plusieurs fois sur le bouton de mise sous tension (1). REMARQUE : La lampe de travail (2) peut être utilisée lorsque la tête d'éclairage (4) est fermée si celle-ci est orientée vers l'extérieur (FIG. B).
• Mode du faisceau concentré : Pour activer le faisceau concentré (3), appuyez deux fois sur le bouton de mise sous tension (1) lorsque la lampe de travail (2) est allumée. Pour revenir au mode de lampe de travail (2) précédemment sélectionné, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton de mise sous tension (1). REMARQUE : Le faisceau concentré (3) peut être utilisé lorsque la tête d'éclairage (4) est fermée.
• Mise hors tension : Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton de mise sous tension (1) et maintenez-le enfoncé à partir de n'importe quel mode. REMARQUE : Si vous fermez la tête d'éclairage (4) pendant que la lampe de travail (2) est utilisée et orientée vers l'intérieur, vous éteindrez la lampe de travail (2) (FIG. C). Si vous fermez la tête d'éclairage (4) alors qu'elle est orientée vers l'extérieur, le faisceau concentré (3) ou la lampe de travail (2) resteront allumés.
• Dernier mode en mémoire : L'appareil s'allume dans le même mode que celui qui était activé lorsqu'il s'est éteint.

INDICATEUR DE PROTECTION DE LA TEMPÉRATURE INTERNE DE LA BATTERIE
Lorsque la température de la batterie se situe hors des limites définies dans la section CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES, l'indicateur d'état de la batterie (6) clignote rapidement en passant du rouge au vert, et l'appareil s'éteint et cesse de se recharger. L'appareil fonctionne à nouveau lorsque la température se situe dans les limites indiquées.

MONTAGE ET POSITIONNEMENT
• L'aimant (8) peut être utilisé pour fixer l'appareil sur des surfaces ferreuses.
• La tête d'éclairage (4) s'ouvre jusqu'à 180° par rapport à sa position fermée et tourne vers la droite jusqu'à 270° (FIG. D).

