Configuring VoIP for SonicOS Standard

VoIP menu

Select VoIP ⇒ Settings

1. Enable Consistent NAT
2. Disable SIP Transformations
3. Disable H.323 Transformations if not using.



Firewall Settings menu

Select Firewall Settings ⇒UDP Settings

- UDP connection Timeout= **300**

Select Firewall Settings ⇒ Flood Protection

- Disable UDP Flood Protection