操作说明书

ADH150.2 / ADH150.4 ADH300.2 / ADH300.4 ADH500.2 / ADH500.4



重要安全指南



为防止火灾及机器的损坏,确保使用 指定规格保险丝,禁止使用不同规格 保险丝.在换保险前,确保关闭机器 电源,拔出电源插头。

保护接地

开启机器前,确保与地连接,避免触电 危险。严禁切断内部或外部的保护接地 线或拔出保护接地端子。

操作说明

请根据制造商的指示说明安装机器。 为了避免触电和机器损坏,不要将机器 置于雨水或潮湿环境。切勿在积水旁使 用此机器,不要将机器安装于高温源附 近不要阻塞任何通风口,以免引起火灾。 机器远离明火。

重要安全说明 -阅读安全说明 -遵诀安全说明 -遵守安全说明 -注意所有警示内容 -只使用厂商指定配件

电源线和插头 不要踩踏电源线或插头。 不要断开保护接地连接。 若提供的插头与您的AC座不配套,请联 系技术人员更换电源插座。 电源线与插头不要被重物压到以免有电 击或火灾危险。

清洁 当机器需要清洁时,可用吹风机或干净 的布除去灰尘。 不要使用清洁液,如不纯苯、酒精等. 为了安全,请保持机器干净。

机器的维修 所有维修事项请询求专业技术人员帮助, 非专业人员请不要擅自处理,以免造成 触电危险。



目录

1. 引言	. 4
2. 功能简介	4
3. 数据	. 4
4. 面板功能介绍	5
5. 后板功能介绍	6
6. 系统应用	7
7. 技术规格	8
8. DANTE	9

引言

此产品是D类安装放大器.它适用于70 / 100V线路安装(可通过拨码开关选择).每个信道都有自己的 音量控制和LED指示灯(信号,削波和保护).输入和输出连接通过Euroblocks完成.它的IHU机架 19 "尺寸非常适合多种类型的安装,充分利用了其多通道的设计。

功能简介

- ·高效率开关电源,D类安装放大器,高功率输出,低噪音和低输出
- ·完善的电路保护如过热保护,短路保护,电源开/关静音等保护
- ・内置压缩电路
- ・Euroblock输入和输出
- ·前置增益控制装置,便于操作
- ·信号,削峰保护,电源LED指示灯来进行性能监控
- ·放大器禁用/优先/故障状态
- ·2信道或4信道安装放大器
- ・70/100V 调节输出
- ・功率输出(70/100V):2×150W/4×150W/2×300W/4×300W/2×500W/4×500W
- ・I HU rack I9" 尺寸

数据

序列号: 购买日期: 购买地址:

面板功能介绍





1. 电源开关

开/关闭主电源。

2. 位准控制
 这些音量控制可让您调整音量

3. 电源/优先 指示灯

当放大器通电时,绿色LED点亮。当放大器输入优先时,红色LED点亮。

4. 信号指示灯

当各个信道的输出信号通过时,这些绿色LED亮起。

5. 保护指示灯

在正常操作下,LED不会亮灯,如果LED指示灯亮红色,则表示机器处于保护状态,无输出。当 LED指示灯亮红灯时音箱系统与功放输出断开,必须通过良好的通风环境来降温并减少信号位准等,如果问题得到纠正,保护系统会自动关闭,并且恢复正常功放工作。

6. 削波指示灯

当输入信号太强时红色LED亮起,需降低输入电平直到削波LED灯熄灭。

7. 通风口

采用变速内部冷却风扇,通过前格栅吸入空气,即使在极端的工作条件下也能保持冷却状态。请始 终保持通风口畅通无阻,确保正常冷却。

后板功能介绍



1. AC输入

用于连接此设备和配附的电源线。

2. Euroblock 输入

CHA +: CHA平衡信号输入+或不平衡信号输入

CHAG: CHA信号GND

CHA -: CHA平衡信号输入 - 或不平衡信号连接GND

CHB, CHC和CHD是相同的。

Fail: 故障状态输出

正常情况下输出+5V高电平,若功放被禁用或者保护,会输出低电平(3V以下)。

DIS: 功放禁用输入控制PIN。

正常情况下输出+5V高电平,当连接到GND时。功放将被禁用,保护LED灯亮起,直到断开GND时 ,功放会恢复正常。

PRI: 输入优先级控制PIN

当PRI直接连接到GND时,Test输入具有优先级,在此面板旋钮LED亮红色。

GND: 信号GND和控制GND。

Test: 输入优先信号

当PRI直接连接到GND时,输入到Test的信号是最高优先级。

3. Euroblock输出 使用这些Euroblock将放大器连接到扬声器

4. 操作模式开关

选择每个信道上的操作模式(70V或100V),将拨码开关移动到所需位置。

5. 通风口

空气从前面板进入,流过机器和散热器,然后通过后面的通风口排出,不要堵塞这些通风口并保持 通风口无异物

6. 见附档DANTE 模块说明



这是一个连接示例。由于它采用4声道/2声道设计,可以将4个或2个区域与不同的音频源分开,或者 在所有区域使用相同的音频。





技术规格

		2*150W	4*150W	2*300W	4*300W	2*500W	4*500W	
Output Power	one channel drive	150W	150W*2	300W	300W*2	480W	480W*2	
(100V line)	all channel drive	135W*2	135W*4	270W*2	270W*4	400W*2	400W*4	
Output Power	one channel drive	150W	150W*2	300W	300W*2	480W	480W*2	
(70V line)	all channel drive	135W*2	135W*4	270W*2	270W*4	400W*2	400W*4	
Input sensitivity	/	0.9–1.1V (0+/-1dBV)					
Input Impedance	ce	20kΩ (bal	anced) 10k	Ω (unbalan	ced)			
Frequency resp	oonse	100 Hz – 1	15 kHz					
Voltage gain (1	00V)	40 dB						
THD+N		<0.1%						
S/N rate		>95 dB						
Crosstalk		>70dB						
Damping factor		>200						
Power output c	ircuitry	Switching power, Class-D						
Power supply		AC 110–240V, 50/60 Hz						
Protections		Short circuit, open circuit, thermal, ultrasonic and RF						
Connectors		INPUT & OUTPUT: Euroblock						
Controls		Front: AC switch, Input level control for each channel Rear: 70V/100V selector						
Indicators		SIGNAL: green LED CLIP: red LED POWER: green LED PROTECTION: red LED PRIOR:green/red LED						
Dimensions (W	/xHxD)	483x44x360 (mm)						
Weight		4.7 kg	5.4 kg	5.1 kg	6.2 kg	5.1 kg	6.3 kg	



1. 功能

板载微处理器,用于处理本地控制和管理功能 通过交换机实现冗余网络连接 位深度:每个样本32个 48kHz时最多2*2,4*4通道 最多2*2,4*4个同步音频流 硬件音频测量 高质量,低抖动的板载时钟 每个信道最多2000个样本音频缓冲 用于以太网PHY或交换机芯片的标准RGMII/MII接口 软件可通过网络升级

2. 温度特性
 工作温度范围:0摄氏度至40摄氏度
 建议储存温度:-20摄氏度至+60摄氏度

3. 电子特性 电源: 5V 功率消耗: <2W

4. 驱动安装 最低系统要求:

下表列出了计算机能够使用Dante Controller的最低系统规格 免责声明:您的计算机可能符合以下要求,但会受到与其特定硬件相关的其它个别性能限制。请 咨询您的计算机支持管理员。

组件	建议的最低要求
处理器	1GHz或更高,双核CPU
内存	1千兆字节的RAM
网络	32x32@48kHz以上的通道连接需要千兆位(1000 Mbps)以太网网络接口。 不支持无线LAN(WiFi)以太网接口。
操作系统 (Windows)	Windows 7(SP1及更高版本),8和8.1 注意:对于主机或设备名称, 支持UTF-8和Unicode EXCEPT; DNS标准不支持这些的Unicode
存储/磁盘	与这种类型的其它应用的情况一样,需要更高的传输速率来记录和回放大量的音轨到磁盘 以及从磁盘回放。对于超过16个磁盘记录/回放信道的,建议磁盘速度为7200rpm及以上。

需安装的软件:

Dante Controller

Dante Controller是Audinate提供的软件应用程序,允许用户在Dante网络周围配置和路由音频。 它适用于Windows和OS X.

安装Dante Controller 注意:在安装之前,请打开防火墙。 1)双击Dante Controller.exe图标

DanteController-4.0.6.5_windows.exe

2)阅读许可文本,如果您接受协议条款,请单击"lagree..."复选框。 如果您不接受这些条款,请单击"Close"以终止安装。

🕗 Dante Controller Setup	x		
Dante Controller			
END USER LICENSE AGREEMENT	*		
NOTICE: CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT WHICH CONTAINS RIGHTS AND RESTRICTIONS ASSOCIATED WITH YOUR USE OF THE AUDIATTE' SOFTWARE (THE "SOFTWARE") AND DOCUMENTATION PROVIDED TO YOU BY AUDINATE PTY, LTD (THE "LICENSOR"). INSTALLING OR	III		
USING THE SOFTWARE CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF	*		
✓ I agree to the license terms and conditions			
S Install Close			

3)确认/接受显示的任何Windows安全警告。

4) 单击"Launch"以启动Dante Controller或单击"Close"以完成安装。



Dante Virtual Soundcard

Dante Virtual Soundcard是一款软件应用程序,可将您的PC或Mac转变为Dante设备,允许使用标准 以太网端口传输和接收Dante音频流量。无需额外的硬件。

注意: Dante Virtual Soundcard不支持虚拟机--必须安装在具有标准Windows或Mac OS X操作系统的 计算机上。

安装Dante Virtual Soundcard

注意:在安装之前,请打开防火墙。

1)确保以管理员身份登录到PC。

2) 双击Dante Virtual Soundcard的图标

DanteVirtualSoundcard-3.7.0.22_windows.exe

3)阅读许可文本,如果您接受协议条款,请单击"lagree..."复选框。 如果您不接受这些条款,请单击"Close"以终止安装。



4)将显示Network Throttling Management(网络限制管理)屏幕.Audinate建议您让Dante Virtual Soundcard管理网络限制(默认选项)。

5) 单击 "Install"安装



6)确认/接受显示的任何Windows安全警告。

7) 单击 "Launch" 以启动Dante Controller或单击 "Close" 以完成安装。



音频应用程序用于录制和播放

请参考 "operating_instructions_for_recording_and_playback.doc"文档

配置:

Dante Controller 启动Dante Controller 默认情况下, Dante Controller将安装在: C: \ Program Files \ Audinate \ Dane Controller \ 在64位Windows中,它将显示在:C \ Program Files(x86)

Dante Controller可以通过以下几种方式启动:

- 一: 使用 "Start" 菜单: Start > Programs > Audinate > Dante Controller > Dante Controller
- 二:导航到安装它的目录,然后双击Dante Controller图标:



通道设置:

启动Dante Controller时,它始终显示网络视图中的路径选项卡,在该视图中,网络 以网格的形式显示。具有Tx通道的Devixs沿着网格的顶行显示,而具有Rx信道的Devixes沿着网格 的左侧列显示。最初呈现的视图;无法看到单个通道。

Dante Controller - Network View		-	ш.	×
Ele Device Yew Help				
🖸 🐓 🖬 🛊 🚠 🖼 🥘		Orned Mester Clock: D4043.00o40c		0
Forting Device lafe Clock States Network St	ates Erests			
Rhe Inscriten	DeepCollege			
Dante Receivers	1			
T DIDICE-Blobbs	(F) (F)			~
+ DIDEC-SteMF	1 H			
	<			>
h 📕		Uzmanaged Multicost Bandwidth () igo – Event Log 📓 – Clock Dat	er Meniter	-

单击不同设备之间的[+]以显示Tx信道和Rx信道,然后单击Tx信道和Rx信道之间的任何网格以更改两 个通道的连接状态。

注意:单击同一设备的Tx信道和Rx信道之间的任何网格是没有意义的。

Grand Monter Clock: D4042.60:40c	0
Ornal Master Clock: D404X-90:40c	0
	~
Maga Second	
	~
	,
	9 G

接下来,使用Dante Controller配置Dante Virtual Soundcard的音频接口和设备名称。默认情况下, Dante Virtual Soundcard的设备名称是您计算机的用户名。

单击菜单栏上的"Device"按钮,您将看到设备视图。

Dante Controller - Network Vie	ew.		-		×
Ve Device View Help					
🖸 🗲 🖬 🗲 🔝 🕻	E 🚷	Ornal Master Clock: D4042-95:-	4de		0
onting Denie Jule Clock Outer & Open a device vie Dante Den Insaniten	nerek State er uindow Unangen State	and the second s			
Dante Roceivers D000001044 Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot Logot L					^
Layof Deput Layof Layof Layof Layof Layofi Layofi	00000	3			
	<				, ×
e 📕		Baussand Multicast Readwidth Olive	EventLog 📔 Clock 🛛	eter Manie	ter 🖬

在屏幕上选择Dante Virtual Soundcard的设备名称。

👲 Dante Controller - Device View		-	×
Eile Device View Help			
	(Select a Da 🤝		0
	D404X-91c4dc D404X-91c4df		

单击 "Device Config"以显示Dante Virtual Soundcard的配置,然后更改Dante Virtual Soundcard的 设置。

2 🕅 🗠 ᅂ			
eceive Transmit Statu	a Latency Device Config Network Config		
	Retaine Device		
	D404X-91o4de Apply		
	Sample Rate		
	Sample Rate: 48k. U Pull-up/fown: U		
	This device does not support This device does not support		
	- Rooding - Challen - Challen		
	Caroling Caroling		
	Preferred Encoding: PCM 24 🗸 Unicat Delay Requests: Disabled 🧹		
	Device Latency		
	Latracy: 1.0 mass 🗸		
	Reset Device		
	Reboot Clear Config		

Dante Virtual Soundcard

1. 启动Dante Virtual Soundcard控制面板

默认情况下, Dante Virtual Soundcard将安装在: C: \Program Files \Audinate \Dane \Dante Virtual Soundcard \在64位Windows中,它将显示在:C \Program Files(x86)

Dante Virtual Soundcard控制面板可以通过以下两种方式之一启动:

1):使用"Start"菜单:Start>Programs>Audinate>Dante Virtual Soundcard>Dante Virtual Soundcard;或者Windows 8: Windows key>Dante Virtual Soundcard

2):导航到安装它的目录,然后双击Dante Virtual Soundcard图标: 🗕 dvs_gui.exe

第一次启动Dante Virtual Soundcard控制面板时,您将看到许可屏幕。

👲 Dante Virtual Soundcard	_ D X
Settings Licensing About	
Enter a License ID:	Get a License Activate
@Dante ⁻	Start

获得许可证ID后,可以在"Licensing"选项卡中输入该ID。在对话框中输入格式正确的许可证ID之前,不会启用"激活"按钮。

注意:确保您的计算机在此步骤中可以访问网络Internet。

2.设置

注意: Dante Virtual Soundcard正在运行时,或者连接了ASIO应用程序时,

大多数设置都无法更改。

注意:必须在Dante Controller中设置设备名称和音频接口(采样率和位深度),同时 Dante Virtual Soundcard正在运行。

改变设置:

- --- 完全退出使用Dante Virtual Soundcard的任何音频应用程序。
- --- 停止Dante Virtual Soundcard虚拟声卡
- --- 更改Dante Virtual Soundcard虚拟声卡的设置
- -- 重启Dante Virtual Soundcard虚拟声卡
- --- 重启音频应用设备

单击Dante Virtual Soundcard控制面板上的设置并设置如下参数:

Dante Virtual Soundcard	
Audio ASIO T Ontions	DVS: ASIO Options
Audio Asto Character and as	Buffer Size: 512 - samples
Audio Channels: 32 × 32 ♥	Encoding: 32 🔻 bits / sample
Dante Latency: 6 ms 💌	Asio Latency: 10 v ms
Network Interface: 區域連線 👻	
Network Status: 1Gbps	OK .
	p 🧳

注意:调度性能较差的计算机需要使用更高的缓冲区大小和Asio Latency设置。

单击"开始"以启动Dante Virtual Soundcard。当按钮显示"Stop"时,表示Dante Virtual Soundcard当前正在运行.图标显示"Start",说明Dante Virtual Soundcard当前已停止.单击按钮切换Dante的运行状态。

