EC Integrator C15/C30 Manuel du logiciel Notez que le contenu est sujet à changement sans préavis. Version 01.01 09/2015

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Programmation par Logicielle	3
Imprimante	6
Contrôles et indicateurs	6
Chargement du medium	7
Diagnostique	. 11
Entretien de l'imprimante	. 11

Introduction

Merci d'avoir choisi une balance Kilotech. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons votre entière satisfaction. Si vous nécessitez de l'assistance, veuillez s'il vous plait contacter votre distributeur autorise.

Programmation par Logicielle

- 1. Relier la balance au PC par l'interface RS232 ou USB (le pilote USB doit être installé)
- 2. Démarre la Program

7/ EH6079-15kg RS Formular - Book1								
File() Edit(E) Serial								
1:3%33	no Ala	yÉi%þÓÞÓú http://v₿w.ejun.c	C	D	E	F	G	H A
1		Business Name						
3	Addr.	Product Name	Ingredients	Life	Unit	Unit Price	Tare	Item Code
4	M1							
5	M2							
6	М3							
7	M4							
8	M5							
9	6							
10	7							
11	8							
12	9							
14 4	COM1,	heet1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	necting the scale.]	

- 3. Le logiciel interroge tous les ports série du PC et tente de se connecter à la balance. La barre d'état au bas de la fenêtre affiche le port série courant, le débit en haut est le format des données.
 - L'état de connexion indique « Connecting the scale », ce qui signifie que le logiciel cherche la balance
 - quand la connexion réussit, le message « The scale is connected » s'affiche.

Note : cette balance communique seulement avec un format de donnée 8N1.

 Le logiciel interroge automatiquement tous les ports série présents jusqu'à ce qu'il établisse la connexion avec la balance. Il est aussi possible d'établir une connexion manuelle avec l'option « Serial Set » du menu « Serial ».

Port:	COM1 -
Baud rate	9600 -
Data:	[8N1 •]
	On an Dath

4. Cliquer « Ouvrir » dans le menu « Fichier »; le logiciel vous demande si vous voulez enregistrer le fichier courant, puis ouvre une boîte de dialogue Fichier pour permettre de choisir et d'ouvrir le fichier voulu.

Open	-					×
Look in:	Documents	L.	G 🕽	P	 •	
Recent Places	Adobe Fax IDAutomat Kutools for My Data So	tion Labels r Excel ources Notebooks				
Libraries	Parts label Scanned D supplier re virtual mac	ocuments pair log chine lio 2008				
Computer	wiresnark					
Network	File <u>n</u> ame:			•	ſ	Open
	Files of type:	Excel File(*.xls)		•		Cancel

5. Choisissez « Download » dans le menu « Serial » : la balance affiche « DNLOAD », la barre d'état montre l'information sur le chargement.

ile(F)	Edit(E)	Serial						
D	F 8	UpLoad - 12	· B Z U <u>A</u> · [] <u></u> Thin] • <u>⊿</u> • ⊡ •]					
	no Alas	DownLoad	C	D	E	F	G	H
1		Pair	Kilotech	l .				
2		Serial Set	3245 J.B. Dec	hamps				
3	Addr.	Product Name	Ingredients	Life	Unit	Unit Price	Tare	Item Code
4	M1	SALSA SALAMI	The quick brown fox jumps over the lazy dog	10	kg	2.25	0.000	01245
5	M2	POLISH COIL	The quick brown fox jumps over the lazy dog	11	kg	2.26	0.000	01246
6	M3	MEDITERRANEAN CHICKEN	The quick brown fox jumps over the lazy dog	12	kg	2.27	0.000	01247
7	M4	MAC _CHEESE	The quick brown fox jumps over the lazy dog	13	kg	2.28	0.000	01248
8	M5	MOCK CHICKEN	The quick brown fox jumps over the lazy dog	14	kg	2.29	0.000	01249
9	6	SCHNEIDER' S BOLO	The quick brown fox jumps over the lazy dog	15	kg	2.30	0.000	01250

6. À la fin du téléchargement, le message « Download successful » apparaît.

7. Choisir « Upload » dans le menu « Serial » : la balance affiche « UPLOAD ». La barre d'état montre l'information sur le chargement

🐉 ЕНӨ	EH607P-15kg RS Formular - C/Users/kiloservice/Desktop/c plux/s							
File(F)	Edit(E)	Serial UpLoad						
11/41	horavat	DownLoad	C	D	E	F	G	Н
1		Pair	Kilotech					
2	n a	Serial Set	3245 J.B. Decham	ips				
3	Addr.	Product Name	Ingredients	Life	Unit	Unit Price	Tare	Item Code
4	M1	SALSA SALAMI	The quick brown fox jumps over the lazy dog	10	kg	2.25	0.000	01245
5	M2	POLISH COIL	The quick brown fox jumps over the lazy dog	11	kg	2.26	0.000	01246
6	М3	MEDITERRANEAN CHICKEN	The quick brown fox jumps over the lazy dog	12	kg	2.27	0.000	01247
7	M4	MAC _CHEESE	The quick brown fox jumps over the lazy dog	13	kg	2.28	0.000	01248
8	M5	5 The quick brown fox jumps over the lazy dog 14 kg 2.29 0.000 012-		01249				
9	6	SCHNEIDER'S BOLO	The quick brown fox jumps over the lazy dog	15	kg	2.30	0.000	01250
14 4	▶ ▶I∕sh	eel1 / * /					1	
_	COM5,9	9600,8N1 The	Scale is connected.					

À la fin du téléchargement, le message « Upload successful » apparaît.

8. Réglage de la date et de l'heure

Choisissez « Pair » dans le menu « Serial » pour ouvrir la boîte de dialogue de réglage de date et heure. Ceci affiche l'horloge système du PC; cliquez « Confirm » ou sortez directement de la boîte de dialogue. Après avoir transmis les données de date et d'heure à la balance, le système affiche « Pair successful ». Date and Time setting

Imprimante

Brancher l'alimentation électrique tel que montré ci-dessous.

ATTENTION! Ne pas utiliser la balance, l'imprimante et le bloc d'alimentation dans un endroit où ils pourraient être mouillés.

- 1. Vérifiez que l'interrupteur est sur la position « O » et prenez soin de ne pas toucher le connecteur parallèle à 36 broches.
- 2. Insérer la fiche coaxiale du bloc d'alimentation dans la prise à l'arrière de l'imprimante.
- 3. Brancher l'autre extrémité du cordon dans une prise de courant murale.
- 4. Allume l'imprimante



Bloc d'alimentation

Contrôles et indicateurs

Les contrôles et indicateurs de l'imprimante sont illustrés ci-dessous. Le tableau suivant explique leurs fonctions.



Commande / Indicateur	Fonction
	On : En fonction
Interrupteur	Off : Hors tension
	Note : Mettre hors tension avant de brancher ou débrancher des câbles
	Vert quand l'imprimante est en fonction
Témoin d'alimentation	Éteint quand l'imprimante est hors tension
u annentation	Clignote pour indiquer une erreur
Témoin de	Vert quand l'imprimante est prête
disponibilité	Clignote quand l'imprimante est en pause
Bouton d'avance	Peser pour avancer les étiquettes à la première position d'impression
(FEED)	Peser pour sortir de la pause
	Peser pour reculer si l'étiquette est mal alignée

Chargement du medium

Note :

Enlevez toujours la première couche de rouleau puisque cette partie peut être sale ou poussiéreuse pendant le transport, la manipulation et le stockage. Cela évite l'entraînement de médias sales.

1. Soulever le couvercle pour ouvrier le compartiment.



2. Installez le rouleau sur le support et placer le support à média dans son compartiment Rouleau



- 3. Aligner le rouleau de médium contre l'extrémité gauche.
- 4. Glisser le flasque vers la gauche jusqu'à ce qu'il appuie contre le médium.



- 5. Déverrouiller le module d'impression et soulever la tête
- 6. Passer l'étiquette en dessous du module d'impression.
- 7. Placer l'étiquette entre les guides blancs.

8. Tirer suffisamment d'étiquettes pour libérer environ 15 cm du papier support.



Papier support

9. Faites passer le papier support par-dessus la barre de sortie, puis enfilez-le dans la fente entre la barre de sortie et le séparateur d'étiquette



10. Pressez le bouton d'avance (FEED) jusqu'à ce que le papier support sorte par la fente sous le séparateur d'étiquette

11. Rembobinez le rouleau pour éliminer le surplus de papier.



15. Fermer le couvercle et appuyez sur le bouton d'avance(FEED).



Diagnostique

Quand l'imprimante ne fonctionne pas correctement, le témoin DEL « Power » clignote continuellement.

Diagnostique par les DEL

Un clignotement continu des témoins « Power » et « Ready » signale un problème de fonctionnement de l'imprimante. Pour connaître le problème, observez les témoins DEL « Power » et « Ready » et essayez les solutions suivantes :

Témoins DEL : les témoins « Power » et « Ready » clignotent au même rythme

DEL Power	DEL Ready
ALLUMÉ	ALLUMÉ
ÉTEINT	ÉTEINT

Problèmes possibles	Solutions
Mauvaise détection de	Vérifier le trajet des étiquettes
l'intervalle entre les	Vérifier le détecteur d'étiquettes
étiquettes	
Étiquettes épuisées	Remplacer le rouleau d'étiquettes
Rouleau d'étiquettes pas	Installer le rouleau d'étiquettes
en place	
Bourrage des étiquettes	Enlever le matériel coincé

Entretien de l'imprimante

L'accumulation de résidus provoque à la tête d'impression à travailler plus fort pour créer l'image. Plus la tête d'impression travaille, plus vite elle brûlera. Pour garder la tête d'impression propre et exempter de résidus, vous devez nettoyer la tête thermique à chaque fois que vous changez un rouleau d'étiquettes.

- Prenez soin de ne pas rayer la surface
- Ne pas utiliser un instrument tranchant pour gratter la tête ou le rouleau d'impression.
- Ne pas toucher la surface de la tête d'impression avec les mains
- Ne pas utiliser en aucun cas de l'eau
- Toujours éteindre l'alimentation de l'imprimante avant de la nettoyer.
- Toujours nettoyer dans le même sens

Nettoyez les pièces suivantes avec un tampon d'alcool

- Tête d'impression thermique
- cylindre d'impression
- Détecteur de papier