

UNI-ONL7 & UNI-INL7 Series

Outdoor and Indoor Dome Housings

Installation and Operation Instructions for the following model:

UNI-ONL7C2	Outdoor Pendant Housing w/ heater & blower, clear lower dome
UNI-ONL7T2	Outdoor Pendant Housing w/ heater & blower, tinted lower dome
UNI-ONL7C2W	Outdoor Pendant Housing w/ heater & blower, clear lower dome, and a Wireless antenna cable
UNI-ONL7T2W	Outdoor Pendant Housing w/ heater & blower, tinted lower dome, and a Wireless antenna cable
UNI-INL7C2	Indoor Pendant Housing without heater & blower, clear lower dome
UNI-INL7T2	Indoor Pendant Housing without heater & blower, tinted lower dome

Note: AC 24V power supply for the camera and the heater/blower is an installer/reseller provided item. Please refer to page 2 Electrical Specifications for power consumption details. Indoor models do not have heater/blower or pre-run cables.

Note: Please note that to achieve the increased depth with the aspheric design for optimal camera lens to capsule orientation, the capsule is slightly angled around the highest section. This creates a "line", visible to the naked eye, around the upper most section of the capsule. This "line" serves as the geometric center line used to insure proper camera placement. It is not typically seen by the camera. However, Sony RZ series PTZ cameras are able to tilt up above the horizon to 25°, this wide range of tilt motion at a wide angle view may cause this line to be captured in the image.

Mounting instructions for:

SNC-RZ25
SNC-RX530
SNC-RX550
SNC-RX570
SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Quick Reference: Camera Installation Steps

SNC-RZ25N.....Go to Steps 3-5
SNC-RX Series.....Go to Steps 6-8
Wireless RZ25/RX.....Go to Steps 9-10
SNC-RH/RS.....Go to Steps 11-18

IMPORTANT SAFEGUARDS

- 1 Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated.
- 2 Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3 Heed Warnings - All warnings on the unit and in the operating instructions should be adhered to.
- 4 Follow Instructions - All operating and user instructions should be followed.
- 5 Electrical Connections - Only a qualified electrician should make electrical connections..
- 6 Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- 7 Cable Runs - All cable runs must be within permissible distance
- 8 Mounting - This unit must be properly and securely mounted to a supporting structure capable of sustaining the weight of the unit.

Accordingly:

- a. The installation should be made by a qualified installer.
- b. The installation should be in compliance with local codes.
- c. Care should be exercised to select suitable hardware to install the unit, taking into account both the composition of the mounting surface and the weight of the unit.

Be sure to periodically examine the unit and the supporting structure to make sure that the integrity of the installation is intact. Failure to comply with the foregoing could result in the unit separating from the support structure and falling, with resultant damages or injury to anyone or anything struck by the falling unit.

UNPACKING

Unpack carefully. Electronic components can be damaged if improperly handled or dropped. If an item appears to have been damaged in shipment, replace it properly in its carton and notify the shipper.

Be sure to save:

- 1 The shipping carton and packaging material. They are the safest material in which to make future shipments of the equipment.
- 2 These Installation and Operating Instructions.

SERVICE

If technical support or service is needed, contact Sony at the following number.

TECHNICAL SUPPORT
8:15 AM to 7:30 PM
(EASTERN TIME)
1-800-883-6817

SAFETY PRECAUTIONS



The lightning flash with an arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Este símbolo se piensa para alertar al usuario a la presencia del "voltaje peligroso no-aislado" dentro del recinto de los productos que puede ser un riesgo del choque eléctrico.

Ce symbole est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence "de la tension dangereuse" non-isolée dans la clôture de produits qui peut être un risque de choc électrique.

Dieses Symbol soll den Benutzer zum Vorhandensein der nicht-isolierter "Gefährdungsspannung" innerhalb der Produkteinschließung alarmieren, die eine Gefahr des elektrischen Schlages sein kann.

Este símbolo é pretendido alertar o usuário à presença "da tensão perigosa non-isolada" dentro do cerco dos produtos que pode ser um risco de choque elétrico

Questo simbolo è inteso per avvertire l'utente alla presenza "di tensione pericolosa" non-isolata all'interno della recinzione dei prodotti che può essere un rischio di scossa elettrica.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Este símbolo del punto del exclamation se piensa para alertar al usuario a la presencia de instrucciones importantes en la literatura que acompaña la aplicación.


Ce symbole de point d'exclamation est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions importantes dans la littérature accompagnant l'appareil.

Dieses Ausruf Punktsymbol soll den Benutzer zum Vorhandensein der wichtigen Anweisungen in der Literatur alarmieren, die das Gerät begleitet

Este símbolo do ponto do exclamation é pretendido alertar o usuário à presença de instruções importantes na literatura que acompanha o dispositivo.





Questo simbolo del punto del exclamation è inteso per avvertire l'utente alla presenza delle istruzioni importanti nella letteratura che accompagna l'apparecchio.

Contents of Box



* Wireless units only

Contents of Box Details



Electrical Specifications



Power 24VAC, Class 2 Only

(OUTDOOR ONLY):

UNI-ONL7C2 & UNI-ONL7T2

26 Watts at 24 VAC (Heater and Blower)
Approximately 25 Watts at 24VAC (Camera)*

*Refer to applicable camera specs for precise consumption

(INDOOR ONLY):

UNI-INL7C2 & UNI-INL7T2

See Camera Specifications.

Tools Required: .100" Flat Head Screwdriver

Phillips Head Screwdriver

● (ONLY AL AIRE LIBRE):

UNI-ONL7C2 y UNI-ONL7T2

26 vatios en 24VAC (calentador y soplador)
Aproximadamente el 25 Watts a 24VAC (Cámara) *

* Consulte con las especificaciones de la cámara aplicable para el consumo exacto

(ONLY DE INTERIOR):

UNI-INL7C2 y UNI-INL7T2

Vea Las Especificaciones De la Cámara fotográfica.

Herramientas Requeridas: Destornillador Principal Phillips

Del Destornillador Principal Plano Del 100"

● (ONLY EXTÉRIEURS):

UNI-ONL7C2 et UNI-ONL7T2

26 watts à 24VAC (réchauffeur et ventilateur)

Environ 25 Watts à 24VAC (Camera) *

* Se reporter aux spécifications applicables à la consommation caméra précise

(ONLY D'INTÉRIEUR):

UNI-INL7C2 et UNI-INL7T2

Voir Les Caractéristiques D'Appareil-photo.

Outils Requis: Tournevis Principal Phillips

De Tournevis Principal Plat De 100"

(IM FREIEN ONLY):

UNI-ONL7C2 u. UNI-ONL7T2

26 Watt an 24VAC (Heizung und Gebläse)

Ca. 25 Watt bei 24VAC (Kamera) *

* Wenden Sie sich an geltenden Kamera Angaben zur genauen Verbrauch

(INNENONLY):

UNI-INL7C2 u. UNI-INL7T2

Sehen Sie Kamera-Spezifikationen.

● **Werkzeuge Erforderten:** 100"Flacher Hauptschraubenzieher-

Kreuzkopfhauptschraubenzieher

(ONLY AO AR LIVRE):

UNI-ONL7C2 & UNI-ONL7T2

26 watts em 24VAC (calefator e ventilador)

Cerca de 25 Watts a 24VAC (Cámara) *

* Consulte a Ficha câmera aplicável ao consumo precisa

(ONLY INDOOR):

UNI-INL7C2 & UNI-INL7T2

Veja Especificações Da Câmera.

As Ferramentas Requereram: Chave de fenda Principal

Phillips Da Chave de fenda Principal Lisa Do 100"

(ONLY ESTERNI):

UNI-ONL7C2 & UNI-ONL7T2

26 watt a 24VAC (riscaldatore e ventilatore)

Circa 25 Watt a 24VAC (Camera) *

* Fare riferimento a specifiche fotocamera applicabili per il consumo precisa

(ONLY DELL'INTERNO):

UNI-INL7C2 & UNI-INL7T2

Veda Le Specifiche Della Macchina fotografica

Attrezzi Richiesti: Cacciavite Capo "phillips" Del Cacciavite

Capo Piano Del 100"



Operating Temperature Specifications

-20°C to +50°C (-4°F to +122°F)

1



UNIINL7C2 & UNIINL7T2

There are no pre-run cables on the indoor models. (Proceed to Camera Installation section)

- Hay ningún pre-funciona los cables en los modelos de interior. (Continúe con la sección de instalación de la cámara)
- Il y a aucun pré-courent des câbles sur les modèles d'intérieur. (Passez à la section Installation de caméra)
- Es gibt kein vor-laufen lassen Kabel auf den Innenmodellen. (Fahren Sie mit Kamera Installations-Abschnitt)
- Há nenhum pre-funciona cabos nos modelos indoor. (Continue na seção Instalação da câmera)
- Ci è nessun pre-fa funzionare i cavi sui modelli dell'interno. (Procedere alla sezione di installazione della fotocamera)

2


Total vA consumed	Wire Gauge							
	,5 22	,75 20	1,0 18	1,5 16	2,5 14	4 12	6 10	MM ² AWG
5.5	ft m	400 121	600 182	960 292	-	-	-	
10		120 36.5	180 54.9	300 91.4	480 146	800 243	1300 396	
20		89 27.1	141 43.0	225 68.6	358 109	571 174	905 275	1440 438
30		65 19.8	90 27.4	130 39.6	225 68.6	350 106	525 160	830 252
40		44 13.4	70 21.3	112 34.1	179 54.6	285 86.9	452 138	720 219
50		35 10.6	56 17.1	90 27.4	143 43.6	228 69.5	362 110	576 175
60		29 9.4	47 14.3	75 22.9	119 36.2	190 57.9	301 91.7	480 146
70		25 8.8	40 12.2	64 19.5	102 31.1	163 49.7	258 78.6	411 125
80		31 7.6	34 10.3	55 16.8	85 25.9	140 42.7	215 65.5	340 103

These are recommended maximum distances for 24VAC with a 10% voltage drop.

- Éstos se recomiendan las distancias máximas para 24VAC con una caída de voltaje del 10%.
- Ceux-ci sont recommandés des distances maximum pour 24VAC avec une chute de tension de 10%.
- Diese werden maximale Abstände für 24VAC mit einem 10% Spannungsabfall empfohlen.
- Estes são recomendados distâncias máximas para 24VAC com uma queda de tensão de 10%.
- Questi sono suggeriti distanze massime per 24VAC con una differenza di potenziale di 10%.

Camera Installation: SNC-RZ25


3



Remove the quick release plate from the housing.

- Quite la placa rápida del lanzamiento de la cubierta.
- Enlevez le plat rapide de dégagement du logement.
- Entfernen Sie die schnelle Freigabeplatte vom Gehäuse.
- Remova a placa rápida da liberação da carcaça.
- Rimuova la piastra rapida del rilascio


4



Mount the camera to the plate using the appropriate pattern.


- Monte la cámara fotográfica a la placa usando el patrón apropiado.
- Montez l'appareil-photo au plat en utilisant le modèle approprié.
- Bringen Sie die Kamera zur Platte mit dem passenden Muster an.
- Monte a câmera à placa usando o teste padrão apropriado.
- Monti la macchina fotografica alla piastra usando il modello adatto.

5



Add (4) 1/2" spacers, align tabs in mounting plate and turn counterclockwise then secure. When completed, go to step 20.

- Añadir (4) 1 / 2 "de separación, se suman las pestañas en la placa de montaje y gire en sentido entonces seguro. Cuando se haya completado, vaya al paso 20.
- Ajouter (4) 1 / 2 "d'espacement, l'alignement des onglets dans la plaque de montage et de tourner dans le sens antihoraire sécurisée. Une fois terminé, passez à l'étape 20.
- "Hinzufügen" (4) 1 / 2 "Abstandhalter, Angleichung der Registerkarten in Montageplatte und dann gegen den Uhrzeigersinn zu sichern. Wenn abgeschlossen, fahren Sie mit Schritt 20 fort.
- Adicionar (4) 1 / 2 "espaçadores, alinhar separadores na placa de montagem e, em seguida, vire à esquerda segura. Quando concluído, vá para a etapa 20.
- Aggiungi (4) 1 / 2 "Distanziatori, allineare le linguette nella piastra di montaggio e poi girate a garantire antiorario. Una volta completato, passare al punto 20.




Power and Control Leads		
1	Camera Power (24VAC)	Red
2	Camera Power (24 VAC)	Orange
1	Alarm 1	Blue
2	Alarm 2	Violet
3	Alarm 3	Gray
4	Common	White

Camera Installation: SNC-RX530 / RX550 / RX570

6

SNC-RX Series




SNC RX550
MOUNTING HOLES

Remove the quick release plate from the housing.

- Quite la placa rápida del lanzamiento de la cubierta.
- Enlevez le plat rapide de dégagement du logement.
- Entfernen Sie die schnelle Freigabeplatte vom Gehäuse.
- Remova a placa rápida da liberação da carcaça.
- Rimuova la piastra rapida del rilascio dall'alloggiamento.

7

SNC-RX Series




Mount the camera to the plate using the appropriate pattern.

- Monte la cámara fotográfica a la placa usando el patrón apropiado.
- Montez l'appareil-photo au plat en utilisant le modèle approprié.
- Bringen Sie die Kamera zur Platte mit dem passenden Muster an.
- Monte a câmera à placa usando o teste padrão apropriado.
- Monti la macchina fotografica alla piastra usando il modello adatto.

8


SNC-RX SERIES



Align tabs in mounting plate with the base plate and turn counterclockwise to secure. NO SPACERS OR STANDOFFS REQUIRED. When completed, go to step 20.


- Alinee las pestañas en la placa de montaje con la placa base y girar en sentido antihorario para seguro. SPACERS O NO OBLIGATORIO STANDOFFS. Cuando se haya completado, vaya al paso 20.
- Aligned les onglets dans une plaque de montage avec la plaque de base et à assurer son tour dans le sens antihoraire. SPACERS STANDOFFS OU NON REQUIS. Une fois terminé, passez à l'étape 20.
- Richten Sie Registerkarten in Montageplatte mit der Bodenplatte und dann gegen den Uhrzeigersinn zu sichern. NO SPACERS ODER Standoffs REQUIRED. Wenn abgeschlossen, fahren Sie mit Schritt 20 fort.
- Alinhar guias na montagem da chapa com base prato e vire à esquerda para garantir. SPACERS OU NÃO STANDOFFS REQUIRED. Quando concluído, vá para a etapa 20.
- Allineare le linguette nella piastra di montaggio con la piastra di base e girare antiorario per sicurezza. DISTANZIALI STANDOFFS N O RICHIESTE. Una volta completato, passare al punto 20.

Camera Installation: SNC-RZ25 & SNC-RX SERIES in Wireless Ready Housing



Remove the quick release plate and mount it to the camera using the correct pattern, then add (4) 1/2" spacers, align tabs on the mounting plate and turn counterclockwise to secure. When completed, go to step 19.

- Retire la placa y rápido montaje para la cámara utilizando el patrón, y luego añadir (4) 1/2" de separación, se suman las pestañas sobre la placa de montaje y gire en sentido antihorario para seguro. Cuando se haya completado, vaya al paso 19.
- Retirez le plateau rapide et de le monter sur l'appareil en utilisant le modèle, puis ajouter (4) 1/2" d'espacement, l'alignement des ongllets sur la plaque de montage et de tourner dans le sens antihoraire à garantir. Une fois terminé, passez à l'étape 19.
- Entfernen Sie die Schnellwechselplatte und montieren Sie ihn an der Kamera mit dem richtigen Muster, dann (4) 1/2" Zwischenstücken, Angleichung der Registerkarten auf der Montageplatte und dann gegen den Uhrzeigersinn zu sichern. Wenn abgeschlossen, fahren Sie mit Schritt 19 ort.
- Remova a placa liberação rápida e montá-lo para a câmera usando o padrão correto, em seguida acrescentar (4) 1/2" espaçadores, alinhar guias sobre a placa de montagem e vire à esquerda para garantir. Quando concluído, vá para a etapa 19.
- Rimuovere la piastra a sgancio rapido e montare per la fotocamera utilizzando il modello corretto, quindi aggiungere (4) 1/2" distanziali, allineare le linguette sulla piastra di montaggio e girare antiorario per sicurezza. Una volta completato, passare al punto 19.



Remove the quick release plate and mount it to the camera using the correct pattern. Align tabs on the mounting plate with the base plate screws and turn counterclockwise to secure. NO SPACERS REQUIRED. When completed, go to step 19.

- Quite la placa rápida del lanzamiento y móntela a la cámara fotográfica usando el patrón correcto. Alinee las lengüetas en la placa de montaje con los tornillos del embase y dé vuelta a la izquierda para asegurar. Cuando se haya completado, vaya al paso 19.
- Enlevez le plat rapide de dégagement et montez-l' à l'appareil-photo en utilisant le modèle correct. Alignez les étiquettes du plat de support avec les vis d'embase et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fixer. Une fois terminé, passez à l'étape 19.
- Entfernen Sie die schnelle Freigabeplatte und bringen Sie zur Kamera mit dem korrekten Muster an. Richten Sie Vorsprünge auf der Montageplatte mit den Grundplattenschrauben aus und drehen Sie nach links, um zu sichern. Wenn abgeschlossen, fahren Sie mit Schritt 19 fort.
- Remova a placa rápida da liberação e monte-a à câmera usando o teste padrão correto. Alinhe abas na placa de montagem com os parafusos da placa baixa e gire-as no sentido anti-horário para fixar-se. Quando concluído, vá para a etapa 19.
- Rimuova la piastra rapida del rilascio e montila alla macchina fotografica usando il modello corretto. Allinei le linguette sul giunto di supporto con le viti della base di appoggio e giri in senso antiorario per fissare. Una volta completato, passare al punto 19.

Camera Installation: SNC-RH124 / RS44 / RS46

11



SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Remove existing bracket to mount SNC-RH124 or the SNC-RS series cameras.

- Retire el soporte existentes para organizar SNC-RH124 o la SNC-cámaras de la serie RS.
- Retirez le support afin de faire face SNC-RH124 ou le Groupe SNC-caméras de la série RS.
- Entfernen Sie vorhandene Halterung an SNC-mount-RH124 oder die SNC-RS-Serie Kameras.
- Remover suporte existente para montar SNC-RH124 ou do SNC câmeras da série RS.
- Rimuovere supporto esistente per montare SNC-RH124 o la SNC-telecamere della serie RS.

12




SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Leave four 1/2" spacers as shown.

- Vacaciones de cuatro 1 / 2 "separadores como se muestra.
- Laissez quatre 1 / 2 "espaceurs comme indiqué.
- Lassen Sie vier 1 / 2 "Spacer, wie gezeigt.
- Deixar quatro 1 / 2 "espaçadores, conforme mostrado.
- Lascia quattro 1 / 2 "distanziali come mostrato.

13



SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Add four additional 1/2" spacers.

- Agregue cuatro adicional de 1 / 2 "espaciadores.
- Ajoutez quatre supplémentaire de 1 / 2 "entretoises.
- Fügen Sie vier weitere 1 / 2 "Abstandshalter.
- Adicionar quatro adicional de 1 / 2 "espaçadores.
- Aggiungere quattro ulteriori 1 / 2 "distanziali.

14




SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Camera bracket should now appear as shown.

- Soporte de cámara Shaud ahora aparecen como se muestra.
- Support pour caméra devrait maintenant s'afficher comme indiqué.
- Kamerahalterung shoud jetzt wie abgebildet angezeigt.
- Suporte de câmera shoud agora aparecerá como mostrado.
- Staffa Camera shoud ora appaiono come mostrato.

Camera Installation: SNC-RH124 / RS44 / RS46 Cont.

15




SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Attach the SNC RH124 ceiling plate to 1" (25mm) spacers in housing

- Ate la placa del techo de SNC RH124" a los espaciadores 1 (de 25mm) en la cubierta
- Attachez le plat de plafond de SNC RH124 » aux entretoises 1 (de 25mm) dans le logement
- Bringen Sie SNC RH124 Deckenplatte zu" (25mm) Distanzscheiben 1 im Gehäuse an
- Una a placa do teto de SNC RH124" aos espaçadores 1 (de 25mm) na carcaça
- Attacchi il piatto del soffitto di SNC RH124,, ai distanziatori 1 (di 25mm) in alloggiamento

16




SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Connect control and power wires to camera base, (see Sony camera instructions)

- Conecte el control y accione los alambres a la base de la cámara, (véase las instrucciones de la cámara de Sony)
- Reliez la commande et actionnez les fils à la base d'appareil-photo, (voir les instructions d'appareil-photo de Sony)
- Schließen Sie Steuerung an und treiben Sie Drähte zur Kameraunterseite an, (sehen Sie Sony-Kameraanweisungen)
- Conecte o controle e pnhá fios à base da câmera, (veja instruções da câmera de Sony)
- Colleghi il controllo ed alimenti i legare alla base della macchina fotografica, (vedi le istruzioni della macchina fotografica di Sony)

17



SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46

Attach base plate to ceiling plate with hardware provided with camera

- El embase de la fijación a la placa del techo con hardware proporcionó la cámara
- L'embase d'attache au plat de plafond avec le matériel a fourni en appareil-photo
- Grundplatte der Befestigungs zur Deckenplatte mit Hardware versach mit Kamera
- A placa baixa do anexo à placa do teto com ferragem forneceu com a câmera
- La base di appoggio dell'attaccatura al piatto del soffitto con fissaggi ha fornito la macchina fotografica

18



SNC-RH124
SNC-RS44
SNC-RS46


Attach main connector and install camera to base plate. Secure locking pins

- Ate el conector principal e instale la cámara al embase. Asegure las clavijas de cierre
- Attachez le connecteur principal et installez l'appareil-photo sur l'embase. Fixez les chevilles de verrouillage
- Bringen Sie Hauptverbindungsstück an und bringen Sie Kamera zur Grundplatte an. Sichern Sie Sicherungsstifte
- Una o conector principal e instale a câmera à placa baixa. Fixe os pinos de travamento
- Attacchi il connettore principale ed installi la macchina fotografica alla base di appoggio. Fissi i perni di bloccaggio

Mounting Preparation

19

Connecting the Wireless Card and Antenna



For wireless models, after installing the wireless card connect the antenna cable to the card. Please refer to product manual for details.

- Para los modelos sin hilos, después de instalar la tarjeta sin hilos conecte el cable de la antena con la tarjeta. Refiera por favor al manual del producto para los detalles.
- Pour les modèles sans fil, après installation de la carte sans fil reliez le câble d'antenne à la carte. Veuillez se référer au manuel de produit pour des détails.
- Für drahtlose Modelle nachdem Sie die drahtlose Karte angebracht haben, schließen Sie das Antenne Kabel an die Karte an. Beziehen Sie bitte sich Produkthandbuch für Details.
- Para modelos wireless, após ter instalado o cartão wireless conecte o cabo da antena ao cartão. Consulte por favor ao manual do produto para detalhes.
- Per i modelli senza fili, dopo l'installazione della scheda senza fili colleghi il cavo dell'antenna alla scheda. Riferiscasi prego al manuale del prodotto per i particolari.

20



Securely attach pendant pipe or the UNI-WMB1. Pull wiring through pipe and position grommet as shown.

- Segura adjuntar colgante o de la tubería de UNI-WMB1. Tire de la tubería y el cableado a través de un drenaje timpánico posición como se muestra.
- Securely joindre pendant la pipe ou le UNI-WMB1. Pull de câblage à travers la pipe et la position œillet comme indiqué.
- Sicher befestigen Anhänger Rohr oder die UNI-WMB1. Ziehen Sie Verkabelung durch Rohr-und Kabeldurchführungen Position wie gezeigt.
- Securely anexar pingente cachimbo ou o UNI-WMB1. Puxar fiação através do tubo e posição grommet como mostrado.
- Sospensione fissa tubo o la norma UNI-WMB1. Estrarre il tubo attraverso il cablaggio e la posizione grommet come mostrato in figura.

21



Wrap Teflon™ tape around the pipe threads to ensure a tight seal.

- La cinta del Teflon del abrigo alrededor de la pipa rosca para asegurar un sello apretado.
- La bande de teflon d'enveloppe autour de la pipe fileté pour assurer un joint serré.
- Verpackung Teflonklebeband um das Rohr verlegt, um eine feste Dichtung sicherzustellen.
- A fita adesiva do Teflon do envoltório em torno da tubulação enfa para assegurar um selo apertado.
- Il nastro del Teflon dell'involucro intorno al tubo filetta per accertare una guarnizione stretta.

22



Screw the coupling onto the pipe threads until it is hand tight.

- Atornille el acoplador sobre los hilos de rosca de la pipa hasta que es mano firmemente.
- Vissez le couplage sur les fils de pipe jusqu'à ce que ce soit main fortement.
- Schrauben Sie die Koppelung auf die Rohrgewinde, bis es Hand fest ist.
- Parafuse o acoplamento nas linhas da tubulação até que esteja mão firmemente.
- Avviti l'accoppiamento sui filetti del tubo fino a che non sia fortemente mano.

23



Screw the (2) bolts into the coupling.

- Atornille (2) los pernos en el acoplador.
- Vissez (2) les boulons dans l'accouplement.
- Schrauben Sie die (2) Schraubbolzen in die Koppelung.
- Parafuse (2) os parafusos no acoplamento.
- Avviti (2) i bulloni nell'accoppiamento.


24



Loop the lanyard over the set screw to temporarily hold housing. For indoor models, please go to step 28.

- Loop el cordón sobre el tornillo de fijación para mantener temporalmente de la vivienda. Para los modelos de interior, por favor vaya al paso 28.
- Boucle de la longe sur la vis de réglage pour détenir temporairement des logements. Pour les modèles à l'intérieur, s'il vous plaît aller à l'étape 28.
- Loop das Trageband über die Stellschraube, um vorübergehend halten Gehäuse. Für Innen-Modelle, gehen Sie bitte zu 28 Schritt.
- Loop o colhedor sobre o parafuso para prender temporariamente habitação. Para os modelos fechados, por favor, vá para a etapa 28.
- Loop il cordino sulla vite di tenere temporaneamente alloggi. Per i modelli indoor, si prega di andare al passaggio 28.

25




Make the appropriate wiring connections from the dome to the pendant mount.

- Hacer las conexiones de cableado de la cúpula de la pendiente de montaje.
- Faites le câblage de la coupole à la suspension de montage.
- Nehmen Sie die entsprechenden Kabel-Verbindungen von der Kuppel auf dem Anhänger montiert.
- Faça as conexões de cabos da cúpula para o pingente montagem.
- Apportare le opportune connessioni cablaggio dalla cupola a montare il ciendolo.

Wiring Instructions

26




A
B
C
D

RJ45			
24VAC			SNC-RZ25 / Other Camera*
1	Camera	Red	18 Watts
2	Camera	Orange	25 Watts
3	Heater/Blower	Yellow	26 Watts
4	Heater/Blower	Green	
Other Camera*: Please refer to product manuals regarding power consumption			
1/0			
1	Alarm 1	Blue	
2	Alarm 2	Violet	
3	Alarm 3	Gray	
4	Common	White	
RJ45			

Make the appropriate male and female connections. Indoor model does not include pre-run cables.

- Haga las conexiones masculinas y femeninas apropiadas. El modelo de interior no incluye pre-funciona los cables.
- Établissez les rapports masculins et femelles appropriés. Le modèle d'intérieur n'inclut pas pré-courent des câbles.
- Stellen Sie die passenden männlichen und weiblichen Beziehungen her. Innenmodell schließt nicht vor-laufen lassen Kabel ein.
- Faça as conexões masculinas e fêmeas apropriadas. O modelo indoor não inclui pre-funciona cabos.
- Faccia i collegamenti maschii e femminili adatti. Il modello dell'interno non include pre-fa funzionare i cavi.

27



Add 2 jumpers if using a common power supply for the camera, heater & blower.

- Añadir 2 jumpers si utiliza una fuente de alimentación para la cámara, calefacción y ventilador.
- Ajoutez 2 cavaliers si vous utilisez une alimentation pour l'appareil photo, appareil de chauffage et de soufflerie.
- Add 2 Jumper, wenn Sie eine gemeinsame Stromversorgung für die Kamera, Heizung & Gebläse.
- Adicionar 2 jumpers comum se utilizar uma fonte de alimentação para a câmara, aquecedor e ventilador.
- Aggiungere 2 ponticelli se si utilizza un alimentatore per la fotocamera, riscaldamento e ventilatore.

28

Mounting Preparation Continued



Undo the lanyard, pull housing up and twist secure with the locking bolt and washers.

- Deshaga el acollador, tire de contener para arriba y tuerza seguro con el perno y las arandelas de fijación.
- Défaites la lanière, tirez loger vers le haut et tordez bloqué avec le boulon et les rondelles de fermeture.
- Annulieren Sie die Abzuglinie, ziehen Sie oben unterbringen und verdrehen Sie sicheres mit dem verriegelschraubbolzen und den Unterlegscheiben.
- Undo o colhedor, puxe abrigar acima e torça seguro com o parafuso e as arruelas travando.
- Undo la cordicella, tiri l'alloggio in su e torca sicuro con il bullone e le rondelle di bloccaggio.

29


Slide the grommet down over the coupling to prevent water from entering and complete the assembly.

- Resbale el ojal abajo sobre el acoplador para evitar que el agua entre y para terminar a la asamblea.
- Glissez le canon isolant vers le bas au-dessus de l'accouplement pour empêcher l'eau d'entrer et pour accomplir l'assemblée.
- Schieben Sie die Gummimuffe unten über der Koppelung, um zu verhindern, daß Wasser und die Versammlung durchzuführen hereinkommt.
- Deslize o ilhó para baixo sobre o acoplamento para impedir que a água entre e para terminar o conjunto.
- Faccia scorrere il gommino di protezione giù sopra l'accoppiamento per impedire l'acqua entrare e per completare il complessivo.

30**Wireless Systems Only**

The 2' cable provided is to be connected at the top of the housing. Push down onto the connector and thread until it is hand tight.

- El cable 2' proporcionado debe ser conectado en la tapa de la cubierta. Empuje hacia abajo sobre el conector y el hilo de rosca hasta que es mano firmemente.
- Le câble 2' fourni doit être relié au dessus du logement. Abaissez sur le connecteur et le fil jusqu'à ce que ce soit main fermement.
- Das bereitgestellte Kabel 2' soll an der Oberseite des Gehäuses angeschlossen werden. Drücken Sie auf den Stecker und das Gewinde runter, bis es Hand fest ist.
- O cabo 2' fornecido deve ser conectado no alto da carcaça. Abaixar no conector e na linha até que esteja mão firmemente.
- Il cavo 2' fornito deve essere collegato alla parte superiore dell'alloggiamento. Spinga sul connettore e sul filetto fino a che non sia fortemente mano.

31**Wireless Systems Only**

Antenna shown here is the SNCA-AN1


Connect the other end of the cable to the antenna. Follow the instructions on how to mount the antenna.

- Conecte el otro extremo del cable con la antena. Siga las instrucciones en cómo montar la antena.
- Reliez l'autre extrémité du câble à l'antenne. Suivez les instructions sur la façon dont monter l'antenne.
- Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die Antenne an. Befolgen Sie die Anweisungen in, wie man die Antenne anbringt.
- Conecte a outra extremidade do cabo à antena. Siga as instruções em como montar a antena.
- Collegli l'altra estremità del cavo all'antenna. Segua le istruzioni su come montare l'antenna.

32**Wireless Systems Only**



Attach wireless bracket to Pendant pipe or wall mount.

- Fije el soporte inalámbrico para Colgante tubería o montaje en pared.
- Joindre sans fil au support Pendentif pipe ou mural.
- Befestigen Sie die Halterung Wireless Anhänger Rohr-oder Wandmontage.
- Anexar sem fios para suporte Pendant tubo ou parede montar.
- Collegare wireless Staffa Ciondolo a tubo o il montaggio a parete.

33


Loop the lanyard around the tab inside the housing.

- Coloque el acollador alrededor de la lengüeta dentro de la cubierta.
- Faites une boucle la lanière autour de l'étiquette à l'intérieur du logement.
- Schlingen Sie die Abzuglinie um den Vorsprung innerhalb des Gehäuses.
- Dê laços no colhedor em torno da aba dentro da carcaça.
- Collegli la cordicella in circuito intorno alla linguetta all'interno dell'alloggiamento.

34


Align the arrows on the outside of the dome and lock.

- Alinee las flechas en el exterior de la bóveda y trábese.
- Alignez les flèches sur l'extérieur du dôme et fermez à clef.
- Richten Sie die Pfeile auf der Außenseite der Haube aus und verriegeln Sie sich.
- Alinhe as setas na parte externa da abóbada e trave-as.
- Allinei le frecce sulla parte esterna della cupola e blocchi.

35

Fasten down the dome with a Phillips screwdriver.

- Sujete abajo de la bóveda con un destornillador Phillips.
- Attachez en bas du dôme avec un tournevis Phillips.
- Befestigen Sie sich hinunter die Haube mit einem Kreuzkopfschraubenzieher.
- Prenda abaixo a abóbada com uma chave de fenda Phillips.
- Fissisi giù la cupola con un cacciavite "phillips".

36

Wipe the dome clean. Please follow the proper cleaning procedure as shown in 37.

- Limpie la cúpula limpio. Por favor, siga el procedimiento de limpieza adecuado, como se muestra en 37.
- Essuyez le dôme propre. S'il vous plaît suivre la procédure de nettoyage, comme indiqué dans le 37.
- Wischen Sie die Kuppel reinigen. Bitte beachten Sie die ordnungsgemäße Reinigung Verfahren wie in 37.
- Limpe a cúpula limpo. Por favor, siga o procedimento adequado de limpeza conforme indicado em 37.
- Pulire la cupola pulito. Si prega di seguire la corretta procedura di pulizia, come indicato in 37.

How - to Clean a Dome Bubble

To effectively clean your video surveillance dome bubble (acrylic or polycarbonate) from debris, follow these simple step-by-step instructions.

Materials Needed

- Clean, dry, pressurized air
- Water
- High quality soft paper towel
- Isopropyl alcohol (rubbing alcohol)
- Scratch-resistant cloth

Cleaning Dome Exterior

1. When cleaning exterior of dome, make sure bubble is connected securely to the camera housing.
2. While utilizing a nonabrasive cloth and cleaning agent, safe for use on acrylic or polycarbonate plastic, in a spiral motion, gently clean exterior of bubble.
3. Dry immediately with dry, pressurized air to prevent water spots.


Cleaning Dome Interior

1. Safely remove the dome bubble from the camera housing. To prevent scratches or additional imperfections, utilize a scratch-resistant cloth when handling the bubble.
2. Once removed, carefully place the bubble on a clean surface, safe from dust and any other foreign debris. Do not place the bubble face down on its curved surface.
3. While holding onto the bubble, use clean, dry, pressurized air to gently blow off all loose particles. For more thorough cleaning, try one of the following:
 - i. Rinse bubble with water and immediately dry with pressurized air to prevent water spots
 - ii. Roll a section of high-quality paper towel into a tube, and tear tube in half. Wet torn edge with rubbing alcohol solution (75% alcohol & 25% water). While holding the bubble facing downward, wipe the interior with the paper towel tube in a circular motion from the outside – in. Use spiraling motions when cleaning. Repeat above steps to clean entire bubble.

Replacement Parts List

UNI-ONL7C2

Part Number	Description
1	RPPD060 CAMERA BRACKET
2	RPPD080 12 VDC BLOWER
3	RPRH707 CONNECTION PCB
4	RPPD702 24 VAC HEATER
5	RPPD709 HOUSING TOP
6A	RPPD7C CLEAR REPLACEMENT DOME
6B	RPPD7T TINTED REPLACEMENT DOME
7	RPPD7501 TRIM RING
8	SD0180W PENDANT COUPLING (WHITE)
9	RPVL2636 ADAPTER RING
10	RPPKH3063 SPACER PACKET
11	RPVL2825 MOUNTING PLATE (WIRELESS) RPVL3250 MOUNTING PLATE (NON-WIRELESS)
12	RPPD2612 HOUSING TOP - GASKET
N/S	RPPKH2220 HARDWARE PACKET
N/S	RPPKE1100 ELECTRICAL PACKET
N/S	RPPKH2240 WIRELESS BRACKET PACKET





Available Mounting Accessories



UNI-WMB1
Gooseneck
Wall Mount



UNI-RMB1
Aluminum
Parapet Mount



UNI-PMA1
Aluminum Existing
Pole Mount Adaptor



UNI-CMA1
Aluminum Corner
Mount Adaptor



UNI-PBU1
Power Block Unit

UNI-WMB1 Wall Mount

Mounting Accessories Needed:

- UNI-WMB1 - Gooseneck Wall Mount
- Outdoor Pendant Housing



UNI-PMA1 Pole Mount

Mounting Accessories Needed:

- UNI-WMB1 - Gooseneck Wall Mount
- UNI-PMA1 - Aluminum Existing Pole Mount Adaptor
- Outdoor Pendant Housing



UNI-RMB1 RoofMount (Parapet)

Mounting Accessories Needed:

- UNI-RMB1 - Aluminum Parapet Mount
- Outdoor Pendant Housing



UNI-CMA1 Corner Mount

Mounting Accessories Needed:

- UNI-CMA1 - Aluminum Corner Mount Adaptor
- UNI-WMB1 - Gooseneck Wall Mount
- Outdoor Pendant Housing



UNI-PBU1 Power Block Unit (Wall Mount)

Mounting Accessories Needed:

- UNI-WMB1 - Gooseneck Wall Mount



UNI-PBU1 Power Block Unit (Pole Mount)

Mounting Accessories Needed:

- UNI-WMB1 - Gooseneck Wall Mount





SONY[®]

Warranty

For warranty information on this and other Sony Security Systems Products, please visit:

<http://pro.sony.com/bbsccms/services/files/servicesprograms/SecurityWarranty.pdf>