ADDENDUM / ADDENDA / ADENDA / ADENDA

This table replaces the table in the Instructions
Ce tableau remplace le tableau qui se trouve dans les instructions
Esta tabla reemplaza a la incluida en las instrucciones
Esta tabela substitui a tabela nas Instruções

LEDS and SOUNDERS / DELs et AVERTISSEURS SONORES / LED y SIRENA / LEDS E SIRENES

= On / Allumée / Encendido / Ligado

= Slow Flash / Clignote lentement / Destellos lentos / Intermitência lenta

= Rapid Flash / Clignote rapidement / Destellos rápidos / Intermitência rápida

= Strobe Flash / La lampe stroboscopique clignote / Destello estroboscópico / Luz estroboscópica

= Chirp / Pépiement / Chirrido / Apita

= Burglary Warble / Gazouillis antivol / Trino de robo / Apito contra roubo

= Temporal Pulse 3 / Impulsion temporelle 3 / Pulso temporal 3 / Pulso temporário 3

= Temporal Pulse 4 / Impulsion temporelle 4 / Pulso temporal 4 / Pulso temporário 4

R = Red / Rouge / Rojo / Vermelho
G = Green / Verte / Verde / Verde
W = White / Blanc / Blanco / Branco

R / W	G / W	Sounder	Status
	G 12 sec / 12 seg G 3 sec / 3 seg		Power Up – Enrollment / Mise sous tension – Enrôlement / Energizado: Enrolamiento / Ligado – Registro
	G 3 sec / 3 seg		Power Up – Device enrolled / Mise sous tension - Dispositif enrôlé / Energizado: Dispositivo enrolado / Ligado – Dispositivo registrado
	G 20 sec / 20 seg		System is Disarmed / Le système est désarmé / El sistema está desarmado / Sistema desarmado
R 20 sec / 20 seg			System is Armed / Le système est armé / El sistema está Armado / Sistema armado
R / W			Smoke Alarm / Alarme de fumée / Alarma de humo / Alarme de fumaça / Alarme de fumaça
			CO Alarm / Alarme de CO / Alarma CO / Alarme de CO
W	W	3 sec / seg	Burglary Alarm / Alarme de vol / Alarma de robo / Alarme contra roubo
R 1 x every 45 sec / 1 x toutes les 45 sec / 1 x cada 45 seg. / 1 x a cada 45 s		[1]	Low Battery / Pile faible / Batería baja / Bateria fraca
	G 10 min		Tamper Activated – Device enrolled / Antisabotage activé – Dispositif enrôlé / Manipulación activada: Dispositivo enrolado / Tamper ativado – Dispositivo registrado

[1] Starts chirping after 7 days, continues until the batteries are replaced or die. / Le détecteur commence à émettre des pépiements 7 jours après sur une base continue jusqu'à ce que la pile soit remplacée ou morte / Comienza el chirrido después de 7 días y continúa hasta que las baterías son cambiadas o se agotan / Começa a apitar após 7 dias e continua até que as baterias sejam substituídas ou acabem.

2 Corporate Center Drive, Suite 100
P.O. Box 9040, Melville, NY 11747
Copyright © 2016 Honeywell International Inc.
www.honeywell.com/security

Honeywell

800-21923 3/16 Rev A