weber

RU ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕРАМИЧЕСКОЙ СКОВОРОДЫ

CS POKYNY KE KERAMICKÉ PLOTÉNCE

SK POKYNY PRE KERAMICKÚ PLATNIČKU

HU ÚTMUTATÁSOK A KERÁMIA SERPENYŐRE VONATKOZÓAN

RO INSTRUCŢIUNI PENTRU TAVA CERAMICĂ

SL NAVODILA ZA KERAMIČNO PLOŠČO ZA PEKO

RU ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕРАМИЧЕСКОЙ СКОВОРОДЫ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С БАРБЕКЮ. НЕ РОНЯЙТЕ СКОВОРОДУ — ОНА МОЖЕТ РАЗБИТЬСЯ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
Перед первым использованием керамической сковороды, промойте ее горячей водой, затем протрите насухо тканью.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Грили на древесном угле:
1. Зажгите древесный уголь и подождите, пока он не покроется светло-серой золой.
2. Поместите сковороду на решетку для пищи, накройте крышкой и прогрейте.
3. После прогрева в течение 15 минут, снимите крышку, положите продукт питания на сковороду, закройте крышку и приготовьте продукт.

Газовые грили:
1. Прогрейте гриль всеми горелками в положении Выс при закрытой крышке; сковорода должна находиться на решетке для пищи.
2. После прогрева в течение 15 минут, откройте крышку и положите продукт питания на сковороду. Установите режим горелки в соответствии с требованиями для приготовления пищи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
⚠ Сковорода остается горячей после приготовления пищи. Никогда не обращайтесь со сковородой без теплостойких рукавиц. Обращение со сковородой без теплостойких рукавиц может привести к серьезному телесному повреждению.
⚠ Снятие сковороды с горячего гриля может привести к разбрызгиванию масла или жира со сковороды на горячие детали гриля, что может вызвать вспышку пламени и серьезное телесное повреждение либо смерть.
⚠ Никогда не наливайте холодную жидкость на сковороду, когда она еще горячая, поскольку это может ее разрушить.

ОЧИСТКА:
- Перед очисткой сковорода должна полностью остыть.
- Во время мытья пользуйтесь пластиковым скребком или ракелем для удаления сильно прилипших частиц.
- Для мытья сковороды может использоваться посудомоечная машина.

ГАРАНТИЯ:
Компания Weber-Stephen Products Co., (Weber®) настоящим дает гарантию ПЕРВИЧНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ в том, что продукт не имеет дефектов материалов и изготовления в течение следующего периода, начиная от даты покупки: 2 года при условии сборки и использования в соответствии с сопроводительными печатными инструкциями.
Компания Weber может потребовать обоснованное подтверждение от Вас даты покупки прибора. ПОЭТОМУ СОХРАНЯЙТЕ КВИТАНЦИЮ О ПРОДАЖЕ ИЛИ СЧЕТ-ФАКТУРУ.
Настоящая ограниченная гарантия ограничивается правом на ремонт или замену деталей, которые оказались дефектными при нормальном использовании и обслуживании, и при обследовании которых компания Weber убедилась в их дефектном состоянии. Если компания Weber подтверждает дефект и признает иск, то компания Weber заменит такие детали бесплатно. Если Вам необходимо возвратить дефектные детали, то необходимо выполнить предоплату за транспортировку. Компания Weber возвратит детали покупателю при предоплате за перевозку или пересылку по почте.
Настоящая ограниченная гарантия не покрывает неисправности или проблемы с использованием, возникшие из-за несчастного случая, неправильного обращения, неправильного использования, переделки, неправильного применения, умышленной порчи, неправильной установки или обслуживания, либо из-за невыполнения нормального и текущего технического обслуживания. Ухудшение состояния или повреждение, вызванное плохими погодными условиями, такими как град, ураган, землетрясение или торнадо, обесцвечивание из-за прямого или атмосферного воздействия химических веществ, не покрывается настоящей ограниченной гарантией. Компания Weber не отвечает за какие-либо особые или косвенные убытки. Эта гарантия предоставляет Вам конкретные юридические права; Вы также можете иметь другие права, в зависимости от конкретной страны.

CS POKYNY KE KERAMICKÉ PLOTÉNCE

⚠ VAROVÁNÍ: DODRŽUJTE VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PLATNÉ PRO VÁŠ GRIL. DBEJTE NA TO, ABY PLOTÉNKA NEUPADLA - MOHLA BY PRASKNOUT.

PRVNÍ POUŽITÍ:
Před prvním použitím omyjte keramickou ploténku horkou vodou a poté ji dosucha vytřete tkaninou.

POKYNY PRO POUŽITÍ:

Grily na dřevěné uhlí:
1. Zapalte dřevěné uhlí a vyčkejte, dokud nebude pokryto šedavým popelem.
2. Položte keramický tál na grilovací rošt a pod uzavřeným poklopem jej předehřejte.
3. Po uplynutí 15 minut sejměte poklop, položte na keramický tál pokrm, zavřete poklop a grilujte.

Plynové grily:
1. Předehřejte gril: všechny hořáky nastavte na maximum, položte keramický tál na grilovací rošt a zavřete poklop.
2. Po uplynutí 15 minut otevřete poklop a položte na keramický tál pokrm. Nastavte hořáky podle potřeby.

VAROVÁNÍ:
⚠ Po ukončení grilování zůstává ploténka horká. Nikdy s ní proto nemanipulujte bez ochranných rukavic s tepelnou izolací. V opačném případě byste si mohli způsobit vážné poranění.
⚠ Při odebírání z horkého grilu může z ploténky na horké části grilu vytéci olej nebo omastek, což může mít za následek vzplanutí ohně a následné poranění či dokonce smrt.
⚠ Nikdy nelijte na horkou ploténku studenou tekutinu, mohla by popraskat.

ČIŠTĚNÍ:
- Než začnete ploténku čistit, nechte ji zcela vychladnout.
- K odstranění ulpělých zbytků potravy používejte při mytí plastovou špachtli nebo pryžovou stěrku.
- Keramický tál lze mýt v myčce nádobí.

ZÁRUKA
Společnost Weber-Stephen Products Co. (Weber®) tímto zaručuje PRVNÍMU KUPCI výrobku, že tento výrobek nebude vykazovat žádné vady materiálu a provedení a to po dobu dvou let od data zakoupení. Tato dvouletá záruka platí v případě, že bude výrobek sestaven a provozován v souladu s tištěnými pokyny, které se k němu dodávají.
Společnost Weber může požadovat přiměřený důkaz o datu zakoupení. Z TOHOTO DŮVODU BYSTE SI MĚLI DOKLAD O NÁKUPU ČI FAKTURU USCHOVAT.
Tato omezená záruka se vztahuje pouze na opravu či výměnu součástí, u kterých se objeví vady při běžném použití a údržbě, a které se na základě testů společnosti Weber prokáží jako vadné. Pokud společnost Weber závadu potvrdí a reklamační nárok schválí, pak dle svého rozhodnutí takové součásti bez poplatku opraví nebo vymění. Pokud musíte vadné součásti vrátit, je třeba předem zaplatit nutné přepravní náklady. Společnost Weber vrátí součásti kupci a rovněž předem zaplatí nutné přepravné či poštovné.
Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné vady či provozní nedostatky vzniklé na základě nehody, zneužití, nesprávného použití, úprav, nesprávného zacházení, vandalismu, nesprávné instalace či údržby a péče, jakož i na základě nedodržení standardní a pravidelné údržby. Tato omezená záruka se nevztahuje na opotřebení či poškození způsobené výjimečnými klimatickými podmínkami, jako jsou krupobití, hurikány, zemětřesení či tornáda, a dále se nevztahuje na ztrátu zabarvení v důsledku přímého či nepřímého (v atmosféře) působení chemických látek. Společnost Weber není v rámci této záruky nebo jakékoliv implikované záruky odpovědná za náhodné či následné škody. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Zároveň se na vás mohou vztahovat i další práva, která se liší dle jednotlivých států.

SK POKYNY PRE KERAMICKÚ PLATNIČKU

⚠ VAROVANIE: DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY UVEDENÉ PRE VÁŠ GRIL. NENECHAJTE PLATNIČKU SPADNÚŤ, PRETOŽE SA ROZBIJE.

PRVÉ POUŽITIE:
Pred prvým použitím umyte keramickú platničku v horúcej vode a usušte utierkou.

POKYNY NA POUŽITIE:

Grily na drevené uhlie:
1. Zapáľte drevené uhlie a počkajte, pokým nebude pokryté malou vrstvou popola.
2. Položte platničku na varný rošt, zakryte ho vekom a predhrejte.
3. Po predhriatí na 15 minút, zložte veko, položte na platničku jedlo, znova založte veko a grilujte, pokým jedlo nebude hotové.

Plynové grily:
1. Predhrejte gril so všetkými horákmi na vysokom stupni so zatvoreným vekom a platničkou na varnom rošte.
2. Po predhriatí na 15 minút, otvorte veko a položte na platničku jedlo. Upravte nastavenia horáka podľa potreby.

VAROVANIE:
⚠ Platnička zostane po varení horúca. Nikdy nemanipulujte s platničkou bez rukavíc odolných voči teplu. Manipulácia platničky bez takýchto rukavíc môže spôsobiť vážne zranenia.
⚠ Vybratím platničky z horúceho grilu sa môže z nej rozliať olej alebo masť na horúce časti grilu, čo môže zapríčiniť vzplanutie plameňov, ktoré spôsobia vážne poranenia alebo smrť.
⚠ Nikdy nenalievajte studenú tekutinu na horúcu platničku, pretože sa môže silne narušiť.

ČISTENIE:
- Pred čistením nechajte platničku úplne vychladnúť.
- Pomocou plastovej stierky odstráňte pri umývaní pripečené časti jedla.
- Platničku môžete umývať aj v umývačke riadov.

ZÁRUKA:
Spoločnosť Weber-Stephen Products Co. (Weber®) týmto poskytuje záruku PRVÉMU KUPCOVI, že výrobok nebude obsahovať žiadne vady materiálu a spracovania odo dňa zakúpenia. 2-ročná záruka platí v prípade montáže a prevádzky v súlade s pokynmi v tlačenej podobe, dodanými s výrobkom.
Spoločnosť Weber môže vyžadovať primeraný dôkaz o dátume nákupu. PRETO ODPORÚČAME, ABY STE SI DOBRE ODLOŽILI POKLADNIČNÝ LÍSTOK ALEBO FAKTÚRU.
Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na opravu alebo výmenu častí, na ktorých sa objavia vady pri normálnom použití a prevádzke a ktoré sa prejavia na základe testov spoločnosti Weber ako vadné. Ak spoločnosť Weber potvrdí vadu a schváli reklamačný nárok, opraví alebo nahradí vadnú súčiastku bez poplatku. Ak musíte vrátiť vadné časti, je potrebné zaplatiť prepravné náklady. Spoločnosť Weber vráti diely kupcovi a zaplatí prepravné alebo poštovné.
Obmedzená záruka nepokrýva žiadne poruchy alebo prevádzkové problémy vzniknuté z dôvodu nehody, nesprávneho zaobchádzania, nesprávneho použitia, úprav, zneužitia, vandalizmu, nesprávnej inštalácie alebo nesprávnej údržby alebo servisu, alebo z dôvodu nedodržania bežnej a pravidelnej údržby. Na opotrebovanie alebo poškodenie spôsobené výnimočnými klimatickými podmienkami ako krupobitie, hurikány, zemetrasenia alebo tornáda, strata intenzity farby z dôvodu vystavenia chemickým látkam buď priamo alebo v atmosfére, sa táto obmedzená záruka nevzťahuje. Spoločnosť Weber nie je v rámci tejto alebo akejkoľvek inej implikovanej záruky zodpovedná za náhodné či následné poškodenia. Táto záruka vám poskytuje určité zákonné práva. Taktiež môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia podľa jednotlivých štátov.

HU ÚTMUTATÁSOK A KERÁMIA SERPENYŐRE VONATKOZÓAN

⚠ FIGYELMEZTETÉS: KÖVESSE A BARBECUE ESZKÖZEIHEZ MELLÉKELT BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOKAT. NE EJTSE LE AZ SERPENYŐT, MERT TÖRÉKENY.

ELSŐ HASZNÁLATKOR:
A kerámia serpenyő első használata előtt, meleg vízzel öblítse ki és száraz kendővel törölgesse el.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Faszén grillezők:
1. Gyűjtsa meg a faszenet és várja meg, mig azt vékony réteg szürke hamu nem fedi.
2. Helyezze a serpenyőt a főzőrostélyra, fedje le a fedővel és melegítse elő.
3. 15 perc elömelegítést követően vegye le a fedőt és helyezze bele az ételt a serpenyőbe, helyezze vissza a fedőt és főzze meg az ételt.

Gázgrillezők:
1. Az összes égőfej magas fokozatra állításával melegítse elő a grillezőt, lezárt fedővel, miután a serpenyőt a főzőrostélyra helyezte.
2. 15 perc elömelegítést követően emelje fel a fedőt és helyezze bele az ételt a serpenyőbe. A főzési célnak megfelelően szabályozza az égőfejet.

FIGYELMEZTETÉS:
⚠ A serpenyő a főzés után is forró marad. Hőálló kesztyű nélkül ne nyúljon a serpenyőhöz. Ha hőálló kesztyű nélkül ér a serpenyőhöz az súlyos sérüléseket okozhat.
⚠ A serpenyő forró grillezőről való levételekor az olaj, vagy zsír a grillező forró részeire fröccsenhet és innen lángok csaphatnak fel, ami súlyos, vagy halálos sérülést is okozhat.
⚠ Forró állapotban tilos hideg folyadékot önteni a serpenyőre, mivel a serpenyő szétrepedhet.

TISZTÍTÁS:
- Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a serpenyőt.
- Mosogatáskor a ráragadt ételmaradékot műanyag lappal, vagy gumibetétes kaparóval távolítsa el.
- A serpenyő mosogatógépben is mosható.

JÓTÁLLÁS:
A Weber-Stephen Products Co. (Weber®) ezúton jótállást vállal az EREDETI VÁSÁRLÓ számára arra, hogy a grillsütő a vásárlás napjától számítva az alábbi időtartamig mentes marad az anyag- és megmunkálási hibáktól: 2 évig a mellékelt nyomtatott utasítások szerinti összeszerelés és működtetés esetén.
A Weber kérheti a vásárlási időpontot igazoló dokumentumot. EZÉRT ŐRIZZE MEG A NYUGTÁT, VAGY A SZÁMLÁT.
A jelen korlátozott jótállás a rendeltetésszerű használat közben hibásnak bizonyult alkatrész javítására vagy cseréljére korlátozódik, amennyiben az azon elvégzett vizsgálat a Weber számára bebizonyítja, hogy hibás. Ha a Weber igazolja a hibát, és jóváhagyja a kérelmet, választása szerint dijmentesen megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészt. Ha vissza kell küldenie a hibás alkatrészeket, a szállítási költségeket előre ki kell fizetnie. A Weber visszaküldi az alkatrészeket a vásárlónak előre fizetett szállítási vagy postaköltséggel.
A jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra vagy működtetési nehézségekre, amelyek oka baleset, helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat és alkalmazás, módosítás, szándékos rongálás, nem megfelelő elhelyezés, helytelen karbantartás, valamint a normál és rutinjellegű karbantartás elmulasztása.
A jelen korlátozott jótállás nem vonatkozik a szélsőséges időjárás, például jégeső, hurrikán, földrengés vagy tornádó által okozott állagromlásra vagy sérülésre, valamint vegyi anyagok által közvetlenül vagy a légkör utján okozott elszíneződésekre. A Weber a jelen vagy bármely hallgatólagos jótállás keretében nem vállal felelősséget a vélettenül bekövetkező vagy következményi károkért. Ez a jótállás különleges jogokat biztosít Önnek, de ezenkívül további, országonként más és más jogok is megillethetik Önt.

RO INSTRUCŢIUNI PENTRU TAVA CERAMICĂ

⚠ AVERTIZARE: URMAŢI TOATE INSTRUCŢIUNILE DE SIGURANŢĂ FURNIZATE ÎMPREUNĂ CU GRĂTARUL DUMNEAVOASTRĂ. NU SCĂPAŢI TAVA, SE VA SPARGE.

PRIMA UTILIZARE:
Înainte de a utiliza tava ceramică pentru prima dată, spălaţi-o în apă caldă, apoi ştergeţi-o cu o cârpă.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE:

Grătare cu cărbuni:
1. Aprindeţi cărbunii şi aşteptaţi până când aceştia se acoperă cu cenuşă gri deschis.
2. Puneţi tava pe grătarul de gătit, acoperiţi-o cu capacul şi preîncălziţi-o.
3. După 15 minute de preîncălzire, scoateţi capacul, puneţi mâncarea în tavă, reaşezaţi capacul şi gătiţi până la terminare.

Grătare cu gaz:
1. Preîncălziţi grătarul cu toate arzătoarele pe maxim, cu capacul închis şi tava pe grătarul de gătit.
2. După 15 minute de preîncălzire, scoateţi capacul şi puneţi mâncarea în tavă. Reglaţi arzătorul conform necesităţilor de gătit.

AVERTIZARE:
⚠ Tava va rămâne încinsă după prepararea alimentelor. Nu manipulaţi niciodată tava fără a folosi mănuşi termorezistente. Manipularea tăvii fără mănuşi termorezistente poate cauza vătămări corporale grave.
⚠ Îndepărtarea tăvii de pe un grătar încins poate cauza scurgerea de ulei sau de grăsime pe părţile încinse ale grătarului ceea ce poate genera o izbucnire de flăcări, determinând vătămări corporale grave sau moartea.
⚠ Nu turnaţi niciodată lichid rece în tavă, dacă aceasta este încă încinsă, tava se poate sparge.

CURĂŢAREA:
- Înainte de a curăţa tava, lăsaţi-o să se răcească complet.
- La spălare, folosiţi o spatulă din plastic sau o racletă pentru a îndepărta particulele de alimente prinse.
- Tava poate fi spălată în maşina de spălat vase.

GARANŢIE:
Weber-Stephen Products Co., (Weber®) garantează prin prezenta CUMPĂRĂTORULUI INIŢIAL că produsul nu va prezenta defecte de material şi manoperă la data cumpărării, astfel: 2 ani dacă este asamblat şi utilizat în conformitate cu instrucţiunile scrise care îl însoţesc.
Weber poate solicita prezentarea unei dovezi rezonabile a datei de cumpărare. ÎN CONSECINŢĂ, TREBUIE SĂ PĂSTRAŢI CHITANŢA DE VÂNZARE SAU FACTURA.
Această garanţie limitată va acoperi reparaţia sau înlocuirea pieselor care se defectează în condiţii normale de utilizare şi care la examinare vor arăta, conform cerinţelor Weber, că sunt defecte. Dacă Weber confirmă defectul şi aprobă cererea, va alege să repare sau să înlocuiască aceste piese fără taxă. Dacă vi se cere să returnaţi piesele defecte, taxele de transport trebuie plătite în avans. Weber va returna cumpărătorului taxa de transport sau timbrul plătite în avans.
Această garanţie limitată nu acoperă defecţiunile sau dificultăţile de utilizare datorate accidentului, abuzului, utilizării necorespunzătoare, modificării, utilizării greşite, instalării necorespunzătoare sau întreţinerii sau depanării necorespunzătoare sau efectuării necorespunzătoare a întreţinerii normale sau periodice. Deteriorarea sau daunele cauzate de condiţii de vreme severă precum grindină, uragane, cutremure de pământ sau tornade, decolorare cauzată de expunerea la produse chimice fie direct, fie din atmosferă nu sunt acoperite de această garanţie limitată. Weber nu va fi responsabilă în baza acestei garanţii sau a oricărei garanţii implicite pentru niciun fel de daune indirecte sau pe cale de consecinţă. Această garanţie vă conferă drepturi legale specifice şi puteţi beneficia şi de alte drepturi care variază în funcţie de ţară.

SL NAVODILA ZA KERAMIČNO PLOŠČO ZA PEKO

⚠ OPOZORILO: UPOŠTEVAJTE VSA VARNOSTNA NAVODILA, KI SO PRILOŽENA VAŠEMU ŽARU. NE PUSTITE, DA PLOŠČA ZA PEKO PADE, KER SE BO ZLOMILA.

PRVA UPORABA:
Preden prvič uporabite keramično ploščo za peko, jo operite z vročo vodo in nato posušite s krpo.

NAVODILA ZA UPORABO:

Žari na oglje:
1. Prižgite oglje in počakajte, da je pokrito s svetlo sivim pepelom.
2. Postavite ploščo na rešetko za peko, pokrijte s pokrovom in segrejte.
3. Po 15 minutah segrevanja odstranite pokrov, postavite hrano na ploščo, ponovno namestite pokrov in pecite, dokler ni končano.

Plinski žari:
1. Segrejte žar z vsemi gorilniki v položaju High (visoko) z zaprtim pokrovom in ploščo na rešetki.
2. Po 15 minutah segrevanja odprite pokrov in postavite hrano na ploščo. Prilagodite nastavitve gorilnika tako, da ustrezajo zahtevam za peko.

OPOZORILO:
⚠ Plošča za peko bo po kuhanju ostala vroča. Nikdar ne prijemajte grill plošče brez rokavic, odpornih na vročino. Če se dotikate plošče za peko brez rokavic, odpornih na vročino, lahko to privede do resnih poškodb.
⚠ Če odstranite ploščo za peko z vročega žara, se lahko olje ali mast razlijeta na vroče dele žara, kar lahko povzroči ogenj, ki lahko povzroči resne poškodbe ali smrt.
⚠ Nikdar ne zlijte hladne tekočine na ploščo za peko, ko je vroča, saj se lahko zdrobi.

ČIŠČENJE:
- Pred čiščenjem počakajte, da se plošča za peko popolnoma ohladi.
- Uporabite plastično spatulo ali krpo, da odstranite pritrjene delce hrane.
- Plošča se lahko pere v pomivalnem stroju.

GARANCIJA:
Weber-Stephen Products Co., (Weber®) s tem jamči IZVIRNEMU KUPCU izdelek brez napak na materialu in pri izdelavi od dneva nakupa kot sledi: 2 leti po montaži in pri uporabi, skladni z natisnjenimi priloženimi navodili.
Podjetje Weber lahko zahteva dokaz o dnevu nakupa. ZATO SHRANITE RAČUN NA VARNEM MESTU.
Omejena garancija je omejena samo na popravilo ali zamenjavo delov, ki so pri pregledu očiten dokaz okvare pri normalni uporabi in vzdrževanju. Če Weber potrdi okvaro in odobri reklamacijo, Weber omogoči brezplačno popravilo ali zamenjavo delov. Če želite vrniti okvarjene dele, je potrebno v naprej plačati stroške prevoza. Weber bo vrnil dele kupcu, v primeru predhodno plačanih potnih stroškov in poštnine.
Omejena garancija ne vključuje napak ali okvar, nastalih pri uporabi izdelka, nezgodah, zlorabi, nepravilni uporabi, predelavi izdelka, napačni aplikaciji izdelka, vandalizmu, nepravilni namestitvi ali nepravilnemu vzdrževanju ali servisiranju izdelka, ali pri nezmožnosti izvedbe običajnega in rutinskega vzdrževanja. Preostale nepravilnosti, kot so razpadanje izdelka ali škoda, povzročena pri skrajnih vremenskih razmerah (npr. toča, orkani, potresi ali tornadi), razbarvanje zaradi izpostavljenosti kemikalijam (tako neposredno ali na zraku), niso vključene v to Omejeno garancijo. Weber ni odgovoren za uveljavljanje garancije poškodovanega izdelka, nastalega pri nezgodah ali posledicah nečesa tretjega. Ta garancija vam omogoča specifične zakonske pravice, prav tako pa so vam lahko omogočene druge pravice, ki so v vsaki državi različne.