

Installatie instructie

Virtuo Zelfklevend

BELANGRIJK

DEZE VLOERBEDEKKING IS UITSLUITEND GESCHIKT VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. ZE MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN DE VOLGENDE GEVALLEN: serres, ruimten waar het kouder dan 15°C kan worden, vloerverwarming die warmer dan 28°C wordt, gekoelde vloeren, gebarsten vloeren, bij opstijgend vocht, op OSB-panelen. Voor meer technische informatie neem contact op met een van de specialisten van Gerflor.

INSTALLATIE

1. Controleer het productie-badgenummer.
2. Laat de producten acclimatiseren: pak de producten uit en leg ze 24 uur vóór de installatie vlak neer, met het motief naar boven, bij een omgevingstemperatuur van 20°C.
3. Zorg dat u over een metalen liniaal, een stanleymes en een rolmaat beschikt.
4. Begin in het midden van de kamer.
5. Respecteer de installatierichting die op het pak staat aangegeven.
- 5b. Leg de donkerder gekleurde randen (indien van toepassing) steeds aan dezelfde kant.
6. Neem de beschermfolie van het kleefmiddel weg.
7. Positioneer de tegel/strook en druk verscheidene keren stevig aan, altijd vanuit het midden naar de randen (om luchtbelletjes te vermijden).

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

DEZE VLOERBEDEKKING MAG UITSLUITEND WORDEN AANGEBRACHT op een blijvend vlakke, harde, droge (zonder opstijgend vocht), gladde en stofvrije ondergrond. Voor het gebruik van een ondervloer neem contact op met uw dealer

Type ondergrond

Vorbereiding van de ondergrond

Soepele vloer
(PVC, kamerbreed tapijt)
en laminaatparket

Verwijder de oude vloerbedekking en de eventuele onderlaag en schraap alle resten weg tot de vloer glad, zuiver en droog is. Breng indien nodig een egalisatielaag aan om de laatste oneffenheden weg te nemen. Zorgvuldig schuren en stofzuigen. Breng Gerflor-primer aan.

Betonvloer

Breng indien nodig een egalisatielaag aan om de laatste oneffenheden weg te nemen. Zorgvuldig schuren en stofzuigen. Breng Gerflor-primer aan.

Installatie instructie

Virtuo Zelfklevend

Tegels	Eventuele losliggende tegels, opnieuw bevestigen. Reinigen en stofvrij maken. Alle sporen van verf, gips, vet, enz. verwijderen. Een egalisatielaag aanbrengen om de naden en andere oneffenheden weg te werken. Schuren en glad maken. Gerflor-primer aanbrengen.
Massief parket en houten panelen	Losliggende planken vastmaken. Voor een volledig gladde vloer brengt u een met vezels versterkte uitvullaag aan of installeert u eerst houten panelen over de volledige oppervlakte. De panelen met groef en tand rondom verlijmen en om de 15 tot 30 cm bevestigen met inox schroeven (of gelijkwaardige schroeven) die 2,5 keer langer zijn dan de dikte van de panelen. De naden dichten met een specifieke stopverf. Schuren, stofzuigen en Gerflor-primer aanbrengen. Door de schommelingen in de afmetingen van dit soort ondergrond (door wijzigingen in de temperatuur en/of vochtigheidsgraad) kan de ondergrond beginnen te bewegen, waardoor de natuurlijke openingen tussen tegels

ENKELE TIPS

In visgraatverband leggen

Begin de installatie in het midden van de kamer. Leg de eerste twee tegels/stroken overhoeks met behulp van een winkelhaak om een hoek van 90° te vormen. De hoeken van de stroken moeten alle op de langste aslijn worden uitgelijnd. Leg de eerste rij volledig vóór u met de andere begint.

In baksteenverband leggen

Begin de installatie in het midden van de kamer. Verschuif de tweede rij met een derde of de helft van een tegel/strook en volg goed de eerste rij wanneer u de tweede installeert.

Correct op maat snijden langs de randen

Om de vloerbekleding mooi langs de wanden te laten aansluiten neemt u 2 tegels/stroken. Leg tegel 1/strook A (met de beschermfolie er nog op) volledig op de laatste volledige tegel/strook die u hebt geïnstalleerd. Plaats de tegel 2/strook B er bovenop en schuif deze helemaal tot tegen de muur. Gebruik tegel 2/strook B als een liniaal en trek op tegel 1/strook A een merkstreep. Snij de tegel/strook nu door langs de merkstreep, verwijder de beschermfolie en kleef de tegel/strook vast. Ga op dezelfde manier tewerk voor alle andere tegels/stroken langs de muren

Afwerkingcorrecties

Als een gedeelte van een tegel/strook opnieuw is losgekomen, warmt u de tegel/strook op met een haardroger en wrijft u de zone stevig aan met een doek (of rolt u ze vast met een bijvoorbeeld een deegrol).

Disclaimer: Technische wijzigingen voorbehouden. Uitsluitend de jongste editie is geldig. Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Gerflor Benelux geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen

Installatie instructie

Virtuo Zelfklevend

Afwerking rond buizen (badkamer, sanitair)

Dicht de voeg tussen de buis of het sanitair toestel met een polyurethaankit voor een perfecte afwerking.

Bescherming tegen zonnestralen

Als u tegels/stroken onder een dakraam of bij een glazen (schuif)deur installeert, moet u ze zoveel mogelijk tegen rechtstreeks zonlicht beschermen.

ONDERHOUD

Voorzorgen voor het gebruik

Plaats schijfjes in kunststof of vilt onder de poten van meubels of zware voorwerpen.

Scherp de tegels/stroken af van warmtebronnen en eventuele spatten.

Aan glazen (schuif)deuren of onder dakramen met invallend zonlicht: bescherm uw vloer tegen rechtstreekse zonnestralen.

Reinigen van de vloer

Stofzuiger of vochtige dweil. Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel.

- Hardnekkige vlekken: verdund bleekwater, terpentijn, alcohol of citroensap.
- Moeilijk te verwijderen vlekken: inkt, tomaat, mosterd, bloed, rode biet, mercurochroom. Laat het verdunde bleekwater enkele minuten intrekken zonder te wrijven. Overvloedig spoelen.
- Roest: reinigen met een antiroestmiddel voor textiel, dan overvloedig spoelen.
- Vet, balpen, stift: lichtjes wrijven met een doek die in terpentijn werd gedrenkt. Overvloedig spoelen.

Voorzorgen voor het onderhoud

Gebruik nooit aceton of chloorhoudende oplosmiddelen (zoals trichloorethyleen).

Gebruik nooit boenwas of lak.

Om uitgelopen lijm te verwijderen gebruikt u een doek die in terpentijn is gedrenkt.

Tegels of stroken vervangen

Snij de tegel/strook met een stanleymes in verscheidene stukken. Verwarm de tegel/strook met een haardroger om hem soepeler te maken. Neem de stukken weg en begin in het midden te trekken om de omringende tegels/stroken niet te beschadigen. Vervolgens kunt u de tegel/strook vervangen.

Installatie instructie

Virtuo Zelfklevend

Extra informatie

De voegen tussen de tegels/stroken die na verloop van tijd eventueel wat open gaan staan, zijn een natuurlijk verouderingsverschijnsel van het product. Het herstellen hiervan is niet noodzakelijk

GARANTIE

Op de zelfklevende stroken/tegels van Gerflor geldt een garantie van 10 jaar voor productiefouten. Bij klachten dient u contact op te nemen met de winkel waar u het product heeft gekocht en de kassabon mee te nemen. De garantie vervalt als de stroken/tegels zijn geïnstalleerd op een verende ondervloer.

De garantie dekt elke abnormale beschadiging van dit product met dien verstande dat de zelfklevende tegels/stroken uitsluitend voor woonvertrekken voor particulier gebruik bestemd zijn en niet voor professioneel gebruik en dat ze in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing worden geïnstalleerd en onderhouden. De garantie dekt de vervanging, met uitsluiting van de installatie- en verwijderingskosten van de stroken/tegels, van de als defect erkende tegels/stroken door tegels en stroken van de reeks die op de dag van de klacht bestaat in dezelfde of een vergelijkbare kwaliteit. De garantie dekt niet de normale slijtage van de stroken/tegels noch de schade veroorzaakt door weersinvloeden of brand. Ze dekt evenmin fouten van, nalatigheid van, of abnormaal gebruik door de gebruiker waaronder bijvoorbeeld: defecten door de plaatsing (de ondergrond niet correct voorbereid, de stroken verkeerd geïnstalleerd), defecten door onderhoud, gevolgen van ongelukken (schokken, het vallen van voorwerpen, verplaatsingen van objecten die krassen veroorzaken,..., vlekken die per ongeluk ontstaan zijn (sigaretten, onuitwisbare producten). Deze garantie dient te worden toegepast met inachtneming van de nationale wetgeving met betrekking tot de garantie die de fabrikant van dit product moet geven

10. Contactgegevens Gerflor Benelux BV

Gerflor Benelux BV
Postbus 2107
5605 JC Eindhoven
Nederland
T: +31(0) 40 266 1700
I: www.gerflor.nl
E: gerflornl@gerflor.com