

PAPEL TRANSFER PARA ESTAMPAR EN PRENDAS OSCURAS

Produzca Estampados transfers con calidad fotográfica en su impresora Ink Jet

Imprima y transfiera fotografías y diseños en poleras, o en cualquier tejido de algodón o mezclas de algodón poliéster, usando fotos digitales, imágenes de internet, digitalizadas, de CD's, etc. El papel Ink Jet ha sido diseñado para ser utilizado en una amplia variedad de impresoras a inyección de tinta.

Imprima y Transfiera Usando Plancha o Máquina Estampadora



1. Imprima y Prepare la Imagen

- El lado a ser impreso es blanco y liso (sin líneas).
- Imprima el diseño en el papel, usando el modo normal de impresión (no imagen espejo).
- Verifique configuraciones de la impresora; recomendamos alimentación individual.

EPSON Media: Plain Paper
Print Mode: Photo

CANON Media: Photo Paper Plus Glossy
Print Mode: Standard

HP Media: HP Iron On Transfer
Print Mode: Normal



2. Corte la Imagen

- Corte la imagen dejando un margen de 3 mm. aproximadamente alrededor de la misma.
- Utilice imágenes con bordes redondeados. Estas quedarán mejor adheridos.

3. Retire la Protección del Revés

- Remueva cuidadosamente el papel de protección del revés.



4. Preparando el Transfer.

- Caliente la plancha (sin vapor) en temperatura máxima para tejidos de algodón.
- Utilice solamente la parte sin los orificios de vapor.
- El tejido debe ser 100% algodón; planche el tejido antes de estampar.
- Deje enfriar antes de transferir la imagen, ponga el tejido en una superficie dura y plana.
- Ponga el papel transfer con la imagen hacia arriba, en la posición deseada.
- Cubra el transfer con papel siliconado.



5. Transfiriendo la Imagen

- **Plancha:** certifique de aplicar presión sobre el tejido, constantemente.
- Tiempo: 30seg. para 1/8 y 1/4 de hoja, 60seg. para 1/2 de hoja, 1 1/2 min. por hoja completa.
- Primero presione levemente la plancha caliente y seca para fijar la imagen.
- Plancha en movimientos circulares toda la imagen por el mismo tiempo.

Máquinas Estampadoras:

- Temperatura: 175°C. – 345°F.
- Presión: Media (40 libras)
- Tiempo: 20 segundos.



6. Retire la Protección y use.

- Permita que el tejido enfríe completamente, luego con cuidado retire el papel protección.
- Solo en casos necesarios, retoque partes del transfer reposicionando el papel siliconado.

INFORMACION GENERAL

- Recomendamos la supervisión de adultos; uselos en área ventilada.
- Antes de imprimir la imagen final, imprimala en papel común para testear layout.
- Lavar la prenda solamente 24 horas tras ser hecha. Recomendamos lavar la prenda separadamente, por el revés, y en agua fría. Seque normalmente.
- Deje las hojas de transfer en el pack cerrado, en un lugar seco y fresco.
- Tras lavados repetidos, la imagen puede empezar a perder la vivacidad. Plancha sobre la imagen utilizando el papel de protección para recuperar colores.