

## PROCÉDURE DE RÉPARATION DE COUVERCLE DE SPA : INSTALLATION D'UNE APPLIQUE DE CUIRETTE AUTOCOLLANTE



1. Utiliser de l'alcool pour bien nettoyer la surface où vous désirez apposer l'applique de cuirette autocollante.

2. Laisser sécher la surface complètement.




3. Retirer la pellicule à l'endos de la cuirette autocollante.

4. Apposer l'applique en exerçant une pression pendant 30 secondes.



5. Utiliser un séchoir et chauffer l'applique de cuirette pendant quelques secondes pour une meilleure adhésion.

**Attention** : Ne pas trop chauffer pour éviter d'altérer la couleur ou d'assécher le vinyle.



**Vous avez des questions ? Veuillez contacter notre département de service**

1 866 995-8646, poste 6201