

Protocole du test d'efficacité énergétique du prototype de la maison éco-énergétique

1. Fixer un thermomètre à la fenêtre de manière à distinguer la température qu'il indique de l'extérieur de la maison.
2. Disposer une ampoule de 100 W au centre de la maison.
3. Déposer le toit sur le prototype de la maison.
4. Noter la température ambiante du prototype de la maison.
5. Activer l'ampoule.
6. Noter la température après 5, 15, 25 et 30 minutes.
7. Au terme de 30 minutes, éteindre l'ampoule.
8. Noter la température du prototype de la maison à toutes les 5 minutes pendant 30 minutes.

