



GB

INSTALLATION INSTRUCTION

EXHAUST TIP

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE **LA BOQUILLA DEL TUBO DE ESCAPE**

F

NOTICE DE MONTAGE

LA TÊTE D'ÉCHAPPEMENT

Subject to alteration without notice
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques

10-17-2002 K6858766

CHRYSLER

GB

EXHAUST TIP INSTALLATION

- The tailpipe on the vehicle does not need to be cut in order to install the tip.
- The tip may be positioned to the owner's liking. The tip should protrude 1.5" beyond the stock opening to "hide" the end of the stock pipe.
- If the tip is difficult to slide on, use a small amount of soap to ease installation. Rinse off any residue.
- Position the clamp so that the bolt is not seen from outside the vehicle.
-
- Tighten clamp by hand first, finish tightening clamp using hand tools only.
- **DO NOT** use air tools to tighten the clamp, seizing of the nut will result.

E

INSTALACIÓN DE LA BOQUILLA DEL TUBO DE ESCAPE

- No es necesario recortar el tubo de escape del vehículo para instalar la boquilla.
- La boquilla puede colocarse al gusto del propietario. La boquilla debe sobresalir 1.5" (3.8cm) del tubo, a fin de "esconder" el extremo del mismo.
- En caso de dificultar para deslizar la boquilla, utilice una pequeña cantidad de jabon para facilitar la instalacion. Enjuague cualquier residuo.
- Cloque la abrazadera de modo que el perno no pueda ser visto desde el exterior del vehículo.

F

INSTALLATION DE LA TÊTE D'ÉCHAPPEMENT

- Il n'est pas necessaire de couper la tubulure arriere d'échappement pour installer la tête.
- Le propriétaire peut positionner la tête à son goût. La tête doit dépasser de 1,5 pounces (3,81 cm) l'ouverture standard pour "cacher" l'extrémité de la tubulure standard.
- S'il s'avère difficile de faire coulisser la tête, utiliser un peu de savon pour faciliter l'installation. Eliminer par rinçage tout résidu.
- Mettre en place le collier de serrage de manie a ce que boulon ne soit pas visible l'exterieur du vehicule.