

ALLEGATO 2 – APPLICAZIONE NUMERI DI PRUA

PRIMA DI PROCEDERE AL POSIZIONAMENTO DEGLI ADESIVI DEGLI SPONSORS E DEI NUMERI DI PRUA, SI INVITANO GLI ARMATORI A SEGUIRE LE RACCOMANDAZIONE QUI DI SEGUITO:

- 1) Lavare accuratamente ed energicamente la parte prodiera interessata, assicurarsi che sia ben asciutta;
- 2) Applicare senza lasciare bolle alle distanze previste nel disegno qui di seguito;
- 3) Utilizzare una spatola per far applicare correttamente la pellicola adesiva alla prua dell'imbarcazione.

I NUMERI DI PRUA E L'ADESIVO DELLO SPONSOR DEVONO ESSERE APPLICATI COME DI SEGUITO ILLUSTRATI

