

**Installation Instructions:**

1. Determine the height you would like to install the door viewer. Consider the height of other people too.
2. Carefully drill a 1/4" pilot hole through the door.
3. Drill a 1" hole about 1" deep into the door.
4. From the other side of the door, finish drilling your 1/2" hole.
5. Hold the door viewer lens in one hand while unscrewing the inside half.
6. Insert the outside half into the hole from the outside of the door. Insert the inside half into the hole from the inside of the door. Screw the two half's tightly together.

NOTE: Drilling the hole from both sides prevents splintering the door or paint around the hole.

Instrucciones de instalación:

1. Determine la altura deseada en donde instalar la mirilla en la puerta. Tenga en consideración la altura de las demás personas.
2. Cuidadosamente taladre un agujero piloto de 6.3 mm a travez de la puerta.
3. Taladre un agujero de 25.4 mm aproximadamente 25.4 mm de profundidad en la puerta.
4. Por el otro lado de la puerta termine de taladrar el agujero de 13 mm.
5. Sujete la mirilla en una mano mientras desenrosca la otra mitad de adentro.
6. Introduzca la mitad de afuera de la mirilla por el agujero por la parte de afuera de la puerta. Introduzca la mitad de adentro por el agujero por la parte de adentro de la puerta. Enrosque las dos partes juntas firmemente.

Nota: Taladrar el agujero por los dos lados de la puerta previene astillar la puerta o la pintura alrededor del agujero.

Pro-Lok® And Entry Armor™ Are Trademarks Of Weinraub Enterprises, Inc. © 2009. www.ENTRYARMOR.com

Item # EDV-130-PB



6 38246 31150 7

Visit Our Website For Custom Requests
And New Product Additions.