

Vinyl or Polyurethane Perimeter Seals

Installation Instructions

1. Cut seal to fit.
2. With door closed, position seal. Mark screw holes.
3. Drill pilot holes for screws using a 7/64" drill bit.
4. Install with screws provided in all mounting holes, working from one end to the other.
5. Adjust position so that gasket is slightly compressed against door but does not impede proper closing and latching.

**APPLICATION WARNING:
DO NOT DRILL THROUGH GASKETING MATERIAL.
DRILL BIT WILL DAMAGE MATERIAL.**

Instrucciones de Instalación

1. Corte el burlete a la medida.
2. Con la puerta cerrada, coloque el burlete en su lugar. Marque los orificios para los tornillos.
3. Taladre los orificios guía para los tornillos usando una broca de 7/64".
4. Instale usando los tornillos suministrados en todos los orificios de montaje procediendo de un extremo hacia el otro.
5. Ajuste la posición de modo que el empaque se comprima levemente contra la puerta, pero que no impida cerrar y correr debidamente el pasador.

**PRECAUCIÓN AL INSTALAR:
NO TALADRE A TRAVÉS DEL EMPAQUE.
LA BROCA DAÑARÁ EL MATERIAL.**



POSITIVE PRESSURE TESTED GASKETING MATERIALS
FOR FIRE DOORS
FOR APPLICATION TO HOLLOW-METAL-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 3 HOURS AND WOOD-TYPE FIRE DOORS
RATED UP TO 1-1/2 HOURS.
CATEGORY J

MATERIAL DE EMPAQUE PARA PUERTAS CORTAFUEGO
SOMETIDOS A PRUEBAS DE PRESION POSITIVA
PARA USARSE EN PUERTAS METALICAS HUECAS
CORTAFUEGO
CERTIFICADAS HASTA 3 HORAS Y PUERTAS DE MADERA
CORTAFUEGO CERTIFICADAS HASTA 1-1/2 HORAS
CATEGORIA J