Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF11811

09-2015

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



5 minutes or less
5 minutes ou moins
5 minutos máx.

Application: Mazda 6, Mazda CX-5
Application:
Aplicación:

For more application specifics, please refer to our catalog.
Pour obtenir plus d'information sur les applications, veuillez consulter notre catalogue.
Para obtener información específica sobre la aplicación, consulte nuestro catálogo.



FRAM Group Operations LLC
28399 Cedar Park Blvd.
Perrysburg, OH 43551-4864 U.S.A.
©2014 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE, VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDE VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China

FRAM FRESHBreeze Absorbs Odors With Baking Soda
CABIN AIR FILTER • FILTRO DE AIRE DE CABINA • FILTRE D'AIR D'HABITACLE

TOOLS: None

LOCATION OF CABIN FILTER: Behind the glove box

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove box.

2. Unhook the dampener arm from the right side of the glove box.

3. Push in on the sides of the glove box to clear the stops and lower it towards the floor.

4. Push down on the housing clip that secures the filter and remove the filter by pulling it out by it's pull tab.

5. With the housing tab pushed down install your new filter into the housing with its airflow indicator arrow pointing down. The housing clip will rest on the open section of the filter.

OUTILS : Aucun

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE: Derrière la boîte à gants

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DANS L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Décrochez le bras amortisseur du côté droit de la boîte à gants.
3. Poussez sur les côtés de la boîte à gants pour libérer les butoirs et l'abaisser vers le sol.
4. Appuyez sur le clip de logement qui fixe le filtre et retirez le filtre en le tirant par sa tirette.
5. Avec la tirette du boîtier poussée vers le bas, installez votre nouveau filtre dans le boîtier avec son indicateur de direction du flux d'air dirigé vers le bas. Le clip du boîtier reposera sur la section ouverte du filtre.

HERRAMIENTAS: No hace falta

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: Detrás de la guantera

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra la guantera.
2. Desenganche el brazo amortiguador del lado derecho de la guantera.
3. Presione hacia dentro sobre los lados de la guantera para desenganchar los topes y bájela hacia el piso.
4. Presione hacia abajo sobre el retén de la caja que sujeta el filtro y quite el filtro, halándolo por la lengüeta.
5. Con la lengüeta de la caja presionada hacia abajo, instale su filtro nuevo dentro de la caja con su flecha indicadora de flujo de aire apuntando hacia abajo. El retén de la caja descansará sobre la sección abierta del filtro.