

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF10936

11-14

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx

Application: BMW X5, X6
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.



FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:

FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX. C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Unknown or not required.

LOCATION OF CABIN FILTER: Under the hood in front of the windshield under cabin filter cover on the passenger and driver side of the vehicle.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the hood and locate the two filter covers on either side of the vehicle (They are in front of the windshield in the cowl vent cover).
2. Go to the passenger side cover and, if cover has a plug connected to it, disconnect the plug.
3. Unlock the 3 rotary clips securing the passenger side cover.
4. Remove the cover.
5. Remove the dirty filter and frame from the cover.
6. Put the new filter in the frame and re-install the filter and frame in the cover.
7. Secure the 3 rotary clips and reconnect the plug if you disconnected it.
8. Go to the driver's side cover and, if cover has a plug connected to it, disconnect the plug.
9. Unlock the 3 rotary clips securing the passenger side cover.
10. Remove the cover.
11. Remove the dirty filter and frame from the cover.
12. Put the new filter in the frame and re-install the filter and frame in the cover.
13. Secure the 3 rotary clips and reconnect the plug if you disconnected it.

OUTILS : Inconnu ou aucun.

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE : Sous le capot devant le pare-brise sous la couverture du filtre de cabine sur les côtés passager et conducteur du véhicule.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez le capot et localisez les deux couvertures de filtre sur chaque côté du véhicule (Elles se trouvent devant le pare-brise dans la couverture d'aération du tablier).
2. Dirigez-vous à la couverture sur le côté passager et, si la couverture comporte une fiche, débranchez la fiche.
3. Déverrouillez les trois (3) attaches rotatives qui retiennent la couverture sur le côté passager.
4. Enlevez la couverture.
5. Enlevez le filtre sale ainsi que le cadre de la couverture.
6. Mettez le nouveau filtre dans le cadre et installez le filtre et le cadre de nouveau dans la couverture.
7. Serrez les trois attaches rotatives et rebranchez la fiche que vous avez débranchée.
8. Allez maintenant à la couverture sur le côté conducteur et, si la couverture comporte une fiche, débranchez-la.
9. Déverrouillez les trois (3) attaches rotatives qui retiennent la couverture du côté passager.
10. Enlevez la couverture.
11. Enlevez le filtre sale et le cadre de la couverture.
12. Mettez le nouveau filtre dans le cadre et installez le filtre et le cadre de nouveau dans la couverture.
13. Serrez les 3 attaches rotatives et rebranchez la fiche si vous l'avez débranché.

HERRAMIENTAS: No se sabe o no se requieren.

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: Debajo del capó delante del parabrisas, debajo de la tapa del filtro de cabina, en los lados del pasajero y del chofer del vehículo.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra el capó y localice las dos tapas de filtro en cada lado del vehículo (están delante del parabrisas en la tapa del ventilador del cubretablero).
2. Vaya a la tapa del lado del pasajero y, si la tapa tiene un enchufe conectado, desconecte el enchufe.
3. Abra los 3 retenes giratorios que sujetan la tapa del lado del pasajero.
4. Quite la tapa.
5. Quite el filtro sucio y el marco de la tapa.
6. Inserte el filtro nuevo dentro del marco y reinstale el filtro y marco dentro de la tapa.
7. Sujete los 3 retenes giratorios y reconecte el enchufe si lo desconectó.
8. Vaya a la tapa del lado del chofer y, si la tapa tiene un enchufe conectado, desconecte el enchufe.
9. Abra los 3 retenes giratorios que sujetan la tapa del lado del pasajero.
10. Quite la tapa.
11. Quite el filtro sucio y el marco de la tapa.
12. Inserte el filtro nuevo dentro del marco y reinstale el filtro y marco dentro de la tapa.
13. Sujete los 3 retenes giratorios y reconecte el enchufe si lo desconectó.