**Installation Bulletin:**
**Bulletin d'installation :**
**Boletín de Instalación:**

# CF11182

12-2011

**Estimated time of installation:**
**Temps estimé pour l'installation :**
**Tiempo estimado de instalación:**



10 minutes or less
10 minutes ou moins
10 minutos máx.

**Application:** Honda CR-Z, Fit and Insight
**Application:**
**Aplicación:**

**For more application specifics, please refer to our catalog.**
Pour obtenir plus d'information sur les applications, veuillez consulter notre catalogue.
Para obtener información específica sobre la aplicación, consulte nuestro catálogo.



FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

**www.framfreshbreeze.com**
**FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.**

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE, VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDE VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China

***TOOLS:*** None required.

***LOCATION OF CABIN FILTER:*** On the passenger side of the vehicle behind the glove box.

***REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.***

1. Open the passenger side and open the glove box.
2. Remove the glove box stop on each side and let the glove box swing down toward to floor board.
3. Locate and pull out the cabin filter assembly.
4. Remove the dirty cabin filter from the assembly and install a new cabin filter in the assembly
5. Re-install the assembly with the new cabin filer installed back into the vehicle and secure it closed.
6. Put the glove box back into position and re-engage the stops on each side and close the glove box.

***OUTILS*** Aucun n'est requis.

***EMPLACEMENT DU FILTRE***: Sur le côté passager du véhicule derrière la boîte à gants.

***ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DANS L'EMPLACEMENT DU FILTRE ET AUTOUR.***

1. Ouvrez le côté passager et ouvrez la boîte à gants.
2. Enlevez l'arrêt de la boîte à gants sur chaque côté et laissez basculer la boîte en bas vers le plancher.
3. Localisez et retirez l'ensemble du filtre de cabine.
4. Enlevez le filtre sale de l'ensemble et installez un nouveau.
5. Installez l'ensemble avec le nouveau filtre de cabine installé de nouveau dans le véhicule et fermez-le solidement.
6. Remettez la boîte à gants de nouveau en position et engagez de nouveau les arrêts et fermez la boîte à gants.

***HERRAMIENTAS:*** No se requieren

***LUGAR DEL FILTRO:*** En el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera

***QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.***

1. Abra la puerta del lado del pasajero y abra la guantera.
2. Quite el tope de la guantera en cada lado y deje que la guantera caiga hacia abajo hacia el piso.
3. Localice y saque el conjunto de filtro de cabina.
4. Quite el filtro de cabina sucio del conjunto e instale un filtro de cabina nuevo dentro del conjunto.
5. Reinstale el conjunto con el filtro de cabina nuevo instalado de nuevo en el vehículo y sujételo en posición cerrada.
6. Reponga la guantera de nuevo en posición, reenganche los topes en cada lado y cierre la guantera.