

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF11666

05-13

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



5 minutes or less
5 minutes ou moins
5 minutos máx.

Application: Hyundai Elantra
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:
Aide pour les produits aux É.-U. :
Línea de asesoría en EE.UU.
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:
Aide pour les produits au Canada :
Línea de asesoría en Canadá.
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:
Aide pour les produits au Mexique :
Línea de asesoría en México:
01.800.715.4135



**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Endo. de México
MEX. C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: None.

LOCATION OF CABIN FILTER: On the passenger side of the vehicle behind the glove box.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove box.
2. Unclip the damper rod from the right side of the glove box.
3. Remove the two stops on either side of the glove box by pushing in on them from the outside.
4. Unclip the right side of the housing cover to remove it.
5. Pull the old filter straight out of the housing to remove it and install the new filter.

OUTILS : Aucun.

EMPLACEMENT DU FILTRE : Sur le côté passager du véhicule derrière la boîte à gants.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Détachez la tige d'amortisseur du côté droit de la boîte à gants.
3. Enlevez les deux arrêts sur chaque côté de la boîte à gants en pressant vers l'intérieur de l'extérieur.
4. Détachez le côté droit du couvercle du logement pour l'enlever.
5. Retirez l'ancien filtre tout droit du logement pour l'enlever et installez le nouveau filtre.

HERRAMIENTAS: Ninguna.

UBICACIÓN DEL FILTRO: En el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra la guantera.
2. Desenganche la varilla amortiguadora del lado derecho de la guantera.
3. Quite los dos topes en cada lado de la guantera, presionándolos hacia dentro desde el exterior.
4. Desenganche el lado derecho de la tapa de la caja para quitarla.
5. Hale el filtro viejo directamente fuera de la caja para quitarlo e instale el filtro nuevo.