

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



30 minutes or less
30 minutes ou moins
30 minutos máx.

Application: Chevrolet Caprice, Pontiac G8
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:
Aide pour les produits aux É.-U. :
Línea de asesoría en EE.UU.
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:
Aide pour les produits au Canada :
Línea de asesoría en Canadá.
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:
Aide pour les produits au Mexique :
Línea de asesoría en México:
01.800.715.4135



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Endo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



Tools: Unknown or not required

Location of cabin filter: Under the hood on the passenger side vehicle under the air inlet grill panel.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the hood.
2. Remove the wiper arms.
3. Remove the rear hood seal.
4. Remove the six retainers on the leading edge of the passenger side air inlet grill.
5. Pull upwards and inward on the passenger side air inlet grill to disengage the retainers on the back edge and remove the panel.
6. Remove the dirty cabin filter by pushing downward and pulling out.
7. Install the new cabin filter.
8. Position the passenger side air inlet panel into position and secure it with the retainers.
9. Re-install the rear hood seal.
10. Install the wiper arms.
11. Close the hood.

Outils: Indéterminés ou non requis

Emplacement du filtre de cabine : Sous le capot, du côté passager du véhicule, sous le panneau de la grille d'admission d'air.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez le capot.
2. Enlevez les bras d'essuie-glaces.
3. Retirez le joint arrière du capot.
4. Retirez les six fixations du rebord avant de la grille d'admission d'air située du côté passager.
5. Retirez le panneau de la grille d'admission d'air situé du côté passager en tirant celle-ci vers le haut et vers l'intérieur de façon à en dégager les fixations du rebord arrière.
6. Retirez le filtre d'habitacle encrassé en appuyant vers le bas et en tirant ensuite vers vous.
7. Installez le nouveau filtre d'habitacle.
8. Réinstallez le panneau d'admission d'air du côté passager et verrouillez-le à l'aide des fixations.
9. Réinstallez le joint arrière du capot.
10. Remplacez les bras d'essuie-glaces.
11. Fermez le capot.

Herramientas: No se sabe o no se requieren

Lugar del filtro de cabina: Debajo del capó en el lado del pasajero del vehículo debajo del panel de la rejilla de admisión de aire.

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra el capó.
2. Quite los brazos de los limpiaparabrisas.
3. Quite el sello de capó trasero.
4. Quite los seis retenes en el borde delantero de la rejilla de admisión de aire en el lado del pasajero.
5. Hale hacia arriba y hacia dentro en la rejilla de admisión de aire en el lado del pasajero para desenganchar los retenes en el borde trasero y quite el panel.
6. Quite el filtro de cabina sucio, presionándolo hacia abajo y halándolo hacia fuera.
7. Instale el filtro de cabina nuevo.
8. Coloque el panel de admisión de aire del lado del pasajero en posición y sujételo con los retenes.
9. Reinstale el sello de capó trasero.
10. Instale los brazos de los limpiaparabrisas.
11. Cierre el capó.