

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF10935

02-15

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Mercedes Benz CL550, CL600, CL63, CL65,
Application: S400, S550, S600 and S65
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:
Aide pour les produits aux É.-U. :
Línea de asesoría en EE.UU.
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:
Aide pour les produits au Canada :
Línea de asesoría en Canadá.
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:
Aide pour les produits au Mexique :
Línea de asesoría en México:
01.800.715.4135



**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Endo. de México
MEX. C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



Tools: Phillips-head screwdriver

Location of filter: On the passenger side of the vehicle under the glove box.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the passenger side door.
2. Remove the panel under the glove box by removing the three screws securing it and remove the panel. (Disconnect any lighting wires that are attached to this panel.)
3. Remove the cabin filter cover by sliding the two locking tabs toward each other and pull the cover down and out.
4. Remove the two dirty filters.
5. Install the new filters.
6. Reinstall the cabin filter cover and secure the locking tabs.
7. Reinstall the panel under the glove box (make sure you hook up any lighting wires you may have disconnected from the panel).

Secure it with the screws.

Outils : Tournevis à tête Phillips

Emplacement du filtre : Du côté passager du véhicule, sous le coffre à gants.

RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.

1. Ouvrez la portière du côté passager.
2. Retirez le panneau sous le coffre à gants en retirant les trois vis qui le fixent, puis le panneau. (Débranchez les câbles de l'éclairage fixés au panneau.)
3. Retirez le couvercle du filtre d'habitacle en rapprochant les deux taquets de verrouillage, puis abaissez et dégagez le couvercle.
4. Retirez les deux filtres d'habitacle encrassés.
5. Installez les nouveaux filtres.
6. Réinstallez le couvercle du filtre d'habitacle et fixez les taquets de verrouillage.
7. Réinstallez le panneau sous le coffre à gants (le cas échéant, assurez-vous de réinstaller les câbles de l'éclairage détachés du panneau). Fixez le panneau à l'aide des vis.

Herramientas: Destornillador de punta de cruz (Phillips)

Lugar del filtro: En el lado del pasajero del vehículo, debajo de la guantera

RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.

1. Abra la puerta del lado del pasajero.
2. Quite el panel debajo de la guantera, quitando los tres tornillos que lo sujetan y quite el panel. (Desconecte cualesquier alambres de iluminación conectados a este panel).
3. Quite la tapa del filtro de cabina, deslizando las dos lengüetas de cierre una hacia la otra y hale la tapa hacia abajo y hacia fuera.
4. Saque los dos filtros sucios.
5. Instale los filtros nuevos.
6. Reinstale la tapa del filtro de cabina y sujete las lengüetas de cierre.
7. Reinstale el panel debajo de la guantera (cerciórese de reconectar cualesquier alambres de iluminación que haya desconectado de panel). Sujételo con los tornillos.