

Installation Bulletin:  
Bulletin d'installation :  
Boletín de Instalación:

# CF10435

05-13

Estimated time of installation:  
Temps estimé pour l'installation :  
Tiempo estimado de instalación:



20 minutes or less  
20 minutes ou moins  
20 minutos máx.

Application: Land Rover LR2, Volvo S60, S80, V70, XC60 and  
Application: XC70  
Aplicación:

For more application specifics,  
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information  
sur les applications, veuillez  
consulter notre catalogue.  
Para obtener información  
específica sobre la aplicación,  
consulte nuestro catálogo.

U.S. Product Assistance:  
Aide pour les produits aux É.-U. :  
Línea de asesoría en EE.UU.  
1.800.890.2075, option 2

Canada Product Assistance:  
Aide pour les produits au Canada :  
Línea de asesoría en Canadá.  
1.800.890.2075, option 2

Mexico Product Assistance:  
Aide pour les produits au Mexique :  
Línea de asesoría en México:  
01.800.715.4135



**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS  
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS  
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

**[www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com)**

**FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.**

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS  
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU  
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,  
VEUILLEZ VISITER LE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com) POUR OBTENIR  
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS  
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE  
PARA SU VEHÍCULO. VISITE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com), DONDE  
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:  
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.  
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N  
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.  
Col. Loma Bonita  
Cuautitlán, Endo. de México  
MEX. C.P. 54800  
Tel. 01 800 7154 135  
Hecho en China



**TOOLS:** T-25 Torx wrench

**LOCATION OF CABIN FILTER:** Under the dash on the passenger side of the vehicle toward the center console.

**REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.**

1. Open the passenger side door.
2. Using the T-25 Torx wrench, remove the two screws securing the panel below the glove box (it will still be held in place by a clip).
3. Remove the panel below the glove box from the vehicle by gently pulling the panel down until the clip is detached. Remove the wire harness attached to this panel.
4. Once the panel is removed, remove the side kick panel on the passenger side of the center console by grabbing it at the bottom and gently pulling it loose from the console.
5. Now gently pull back the carpet that was behind the center console panel. Once the carpet is pulled out of the way you will see the cabin filter door.
6. Unlatch the cabin filter door and remove.
7. Remove the dirty filter by sliding it out of the housing.
8. Install the new filter.
9. Re-install the cabin filter door and secure it shut.
10. Put the carpet back in place.
11. Re-install the center console panel.
12. Re-install the panel under the glove box; make sure you reconnect the wire harness you removed.
13. Re-install the Torx screws securing the panel.

**OUTILS :** Clé Torx T-25

**EMPLACEMENT DU FILTRE :** Sous le tableau de bord du côté passager, près de la console centrale.

**RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.**

1. Ouvrez la portière du côté passager.
2. À l'aide de la clé Torx T-25, retirez les deux vis du panneau situé sous le coffre à gants (il restera maintenu en place grâce à une attache).
3. Enlevez le panneau situé sous le coffre à gants en le tirant doucement vers le bas jusqu'à ce que l'attache se détache. Retirez le faisceau de câbles qui est attaché à ce panneau.
4. Une fois le panneau enlevé, retirez le panneau latéral de la console centrale du côté passager en le saisissant par la partie inférieure et en le tirant doucement pour l'éloigner de la console.
5. Puis, écartez doucement le tapis qui se trouve derrière le panneau de la console centrale. Vous devriez maintenant apercevoir le panneau du filtre d'habitacle.
6. Dégagez le panneau du filtre d'habitacle et retirez-le.
7. Retirez le filtre encrassé en le faisant glisser hors du boîtier.
8. Installez le nouveau filtre.
9. Réinstallez le panneau du filtre d'habitacle et fixez-le bien en place.
10. Remplacez le tapis.
11. Réinstallez le panneau de la console centrale.
12. Réinstallez le panneau allant sous le coffre à gants; assurez-vous de rattacher le faisceau de câbles que vous avez précédemment retiré.
13. Réinstallez les vis Torx fixant le panneau.

**HERRAMIENTAS:** Llave Torx T-25

**UBICACIÓN DEL FILTRO:** Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo hacia la consola central.

**RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.**

1. Abra la puerta del lado del pasajero.
2. Usando la llave Torx T-25, quite los dos tornillos que sujetan el panel debajo de la guantera (todavía se mantendrá en posición con un retén).
3. Quite el panel debajo de la guantera del vehículo, halando el panel suavemente hacia abajo hasta que el retén se desprenda. Quite el arnés de alambre conectado a este panel.
4. Una vez quitado el panel, quite la chapa de defensa lateral en el lado del pasajero de la consola central, sujetándola por la parte inferior y halándola suavemente de la consola.
5. Ahora, hale suavemente hacia atrás la alfombra que estaba debajo de la chapa de la consola central. Una vez separada la alfombra, verá la puerta del filtro de cabina.
6. Desenganche la puerta del filtro de cabina y quítela.
7. Saque el filtro sucio deslizándolo fuera de la caja.
8. Instale el filtro nuevo.
9. Reinstale la puerta del filtro de cabina y sujétela en posición cerrada.
10. Reponga la alfombra en posición.
11. Reinstale la chapa de la consola central.
12. Reinstale el panel debajo de la guantera; cerciórese de reconectar el arnés de alambre que quitó.
13. Reinstale los tornillos Torx que sujetan el panel.