

Installation Bulletin:
Bulletin d'installation :
Boletín de Instalación:

CF8045A

07-10

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Lincoln Continental
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.
Para obtener información
especifica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

**www.framfreshbreeze.com
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.**

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO, VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Standard and Phillips-head Screwdrivers.

LOCATION OF CABIN FILTER: In front of the windshield under the vent grille (cowling) on the passenger side of the vehicle.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Standing on the passenger side of the vehicle remove the two screws holding the right half of the cowl vent screen in place.
2. From inside the vehicle, unlatch and open hood
3. Pull hood pad away from cowl vent screen. (The hood pad is the long bar that runs across the engine compartment from the driver side to passenger side of vehicle. It should have hard rubber pads at each end.)
4. With the filter now exposed, remove the old cabin filter.
5. Install the new cabin filter into the housing.
6. Place the cowl vent screen over the filter.
7. Re-position the hood pad to its original placement.
8. Close hood.
9. Re-insert the two screws in the cowl vent screen and tighten to secure (30-32 in. lb).

Outils : Tournevis courant et à pointe cruciforme

Emplacement du filtre de cabine : Devant le pare-brise sous la grille d'aération (tablier) sur le côté passager du véhicule

Enlevez tous les débris de l'emplacement du filtre et autour.

1. En se trouvant sur le côté passager du véhicule, enlevez les deux vis qui retiennent la moitié droite de l'écran d'aération du tablier en place.
2. De l'intérieur du véhicule, déclenchez et ouvrez le capot.
3. Séparez la barre à tampons du capot de l'écran d'aération du tablier. (Il s'agit de la longue barre qui traverse le compartiment moteur du côté conducteur jusqu'au côté passager du véhicule. Sur chaque extrémité, il devrait y avoir des tampons de caoutchouc).
4. Maintenant, le filtre étant exposé, enlevez l'ancien filtre de cabine.
5. Installez le nouveau filtre de cabine dans le bâti.
6. Situez l'écran d'aération du tablier par-dessus le filtre.
7. Remettez la barre à tampons du capot à sa position originale.
8. Fermez le capot.
9. Remettez les deux vis dans l'écran d'aération du tablier et serrez-les bien (30-32 po.livr.)

Herramientas: Destornillador estándar y destornillador Phillips.

Lugar del filtro de cabina: Delante del parabrisas, debajo de la rejilla del ventilador (cubretablero) en el lado del pasajero del vehículo.

Quite todos los escombros en y alrededor del lugar del filtro.

1. Estando parado en el lado del pasajero del vehículo, quite los dos tornillos que sujetan la mitad derecha de la pantalla del ventilador del cubretablero en posición.
2. Desde el interior del vehículo, desenganche y abra el capó.
3. Separe el larguero del capó del ventilador del cubretablero. (El larguero del capó es la barra larga que atraviesa el compartimiento del motor desde el lado del chofer hasta el lado del pasajero. Debe tener almohadillas de goma duras en cada extremo).
4. Con el filtro expuesto, quite el filtro de cabina viejo.
5. Instale el filtro de cabina nuevo dentro de la caja.
6. Coloque la pantalla del ventilador del cubretablero sobre el filtro.
7. Reposicione el larguero del capó en su posición original.
8. Cierre el capó.
9. Reinserte los dos tornillos en la pantalla del ventilador del cubretablero y apriete para sujetar (30 – 32 plg. lb).