

**Installation Bulletin:**  
**Bulletin d'installation :**  
**Boletín de Instalación:**

# CF10557

07-11

**Estimated time of installation:**  
**Temps estimé pour l'installation :**  
**Tiempo estimado de instalación:**



10 minutes or less  
10 minutes ou moins  
10 minutos máx.

**Application:** Suzuki Forenza and Reno  
**Application:**  
**Aplicación:**

**For more application specifics,  
please refer to our catalog.**

Pour obtenir plus d'information  
sur les applications, veuillez  
consulter notre catalogue.  
Para obtener información  
especifica sobre la aplicación,  
consulte nuestro catálogo.



FRAM Group Operations LLC  
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.  
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.  
2430 Meadowpine Blvd.  
Unit 105 & 107  
Mississauga, ON  
L5N 6S2 Canada

**SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS  
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS  
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT**

**[www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com)  
FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.**

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS  
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU  
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,  
VEUILLEZ VISITER LE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com) POUR OBTENIR  
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS  
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE  
PARA SU VEHÍCULO, VISITE [www.framfreshbreeze.com](http://www.framfreshbreeze.com), DONDE  
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:  
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.  
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N  
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.  
Col. Loma Bonita  
Cuautitlán, Edo. de México  
MEX. C.P. 54800  
Tel. 01 800 7154 135  
Hecho en China



**TOOLS:** None required.

**LOCATION OF CABIN FILTER:** On passenger side of the vehicle below glove compartment behind cabin filter access door under dash.

**REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.**

1. Locate and remove the four screws securing the cabin filter access door.
2. Using the tab on the filter, pull out the dirty filter bending (breaking at the perforations) the filter to the right as necessary to remove from the housing.
3. Complete installation by reversing steps 1 and 2.

**OUTILS :** Aucun outil requis.

**EMPLACEMENT DU FILTRE :** Du côté passager du véhicule, sous la boîte à gants, derrière la porte d'accès au filtre de l'habitacle, sous le tableau de bord

**RETIREZ TOUS LES DÉBRIS DU BOÎTIER DU FILTRE ET AUTOUR DU BOÎTIER.**

1. Repérez et retirez les quatre vis de retenue de la porte d'accès au filtre de l'habitacle.
2. Utilisez la languette du filtre pour retirez le filtre sale, en le pliant (et en déchirant les perforations) vers la droite selon le nécessaire pour le retirer de son boîtier.
3. Achevez l'installation en inversant les étapes 1 et 2.

**HERRAMIENTAS:** Ninguna.

**UBICACIÓN DEL FILTRO:** Del lado del pasajero, bajo la guantera, detrás de la tapa de acceso al filtro de cabina bajo el tablero.

**RETIRE TODOS LOS RESIDUOS DEL ÁREA DE INSTALACIÓN DEL FILTRO.**

1. Extraiga los cuatro tornillos de fijación de la tapa de acceso al filtro de cabina.
2. Tire de la pestaña del filtro doblándolo hacia la derecha tanto como sea necesario para extraerlo del alojamiento (se doblará en las perforaciones).
3. Instale el filtro nuevo repitiendo los pasos 1 y 2 en orden inverso.