

Estimated time of installation:
Temps estimé pour l'installation :
Tiempo estimado de instalación:



15 minutes or less
15 minutes ou moins
15 minutos máx.

Application: Nissan Quest
Application:
Aplicación:

For more application specifics,
please refer to our catalog.

Pour obtenir plus d'information
sur les applications, veuillez
consulter notre catalogue.

Para obtener información
específica sobre la aplicación,
consulte nuestro catálogo.

FRAM Group Operations LLC
Danbury, CT 06810-5109 U.S.A.
©2012 FRAM Group IP LLC

FRAM Group (Canada) Inc.
2430 Meadowpine Blvd.
Unit 105 & 107
Mississauga, ON
L5N 6S2 Canada



SOME VEHICLES MAY DIFFER SLIGHTLY. IF YOU HAVE QUESTIONS
REGARDING THIS FILTER, ITS INSTALLATION OR MORE DETAILS
SPECIFIC TO YOUR VEHICLE, PLEASE VISIT

www.framfreshbreeze.com

FOR HOW-TO VIDEOS AND ADDITIONAL INFORMATION.

CERTAINS VÉHICULES PEUVENT PRÉSENTER DES DIFFÉRENCES. SI VOUS
AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CE FILTRE, SON INSTALLATION OU
DÉSIREZ OBTENIR PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT VOTRE VÉHICULE,
VEUILLEZ VISITER LE www.framfreshbreeze.com POUR OBTENIR
DES DÉMONSTRATIONS VIDÉOS ET PLUS D'INFORMATION.

PUEDA VARIAR UN POCO EN ALGUNOS VEHÍCULOS SI TIENE PREGUNTAS
SOBRE EL FILTRO Y LA INSTALACIÓN O DESEA INFORMACIÓN EN DETALLE
PARA SU VEHÍCULO. VISITE www.framfreshbreeze.com, DONDE
ENCONTRARÁ VIDEOS INSTRUCTIVOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.

Importado por:
FRAM Group Operations Mexico City S.A. de C.V.
Carretera México-Cuautitlán km 31.5 S/N
Nave 5, Conjunto Industrial Cuautitlán.
Col. Loma Bonita
Cuautitlán, Edo. de México
MEX, C.P. 54800
Tel. 01 800 7154 135
Hecho en China



TOOLS: Phillips-head and Standard Screwdrivers.

LOCATION OF CABIN FILTER: Behind glove compartment, behind cabin filter access door on the passenger side of the vehicle.

REMOVE ALL DEBRIS IN AND AROUND FILTER LOCATION.

1. Open the glove compartment and remove the bottom three screws and top four screws securing the glove compartment.
2. Remove the glove compartment and set aside.
3. There is an electrical connector that may need to be unplugged to access the screws securing the cabin filter access door.
Unplug if needed and remove the screws securing the cabin filter access door and the door itself.
4. Pull first filter out. To remove the second filter, lift up and slide out.
5. Install the first new filter by sliding in and pushing down.
6. Install the second new filter by sliding it on top of the first filter.
7. Complete installation by reversing steps 1 through 3. Remember to reconnect the electrical connection if you unplugged it.

OUTILS : Tournevis à pointe cruciforme et tournevis courant

EMPLACEMENT DU FILTRE DE CABINE : derrière la boîte à gants, derrière la porte d'accès au filtre de cabine sur le côté passager du véhicule.

ENLEVEZ TOUS LES DÉBRIS DE L'EMPLACEMENT DU FILTRE AUTOUR

1. Ouvrez la boîte à gants et enlevez les trois vis au fond et les quatre vis au sommet qui retiennent la boîte.
2. Enlevez la boîte à gants et mettez-la de côté.
3. Il se peut qu'il y ait un connecteur électrique à débrancher pour accéder aux vis qui retiennent la porte d'accès au filtre de cabine. Débranchez-le s'il le faut et enlevez les vis qui retiennent la porte d'accès au filtre de cabine et la porte-même.
4. Retirez le filtre en premier. Pour enlever le second filtre, soulevez et glissez-le vers l'extérieur.
5. Installez le premier nouveau filtre en le glissant à l'intérieur et en poussant en bas.
6. Installez le second nouveau filtre en le glissant par-dessus le premier filtre.
7. Complétez l'installation en inversant les étapes 1 à 3 compris. N'oubliez pas de reconnecter la connexion électrique si elle est débranchée.

HERRAMIENTAS: Destornillador Phillips y destornillador estándar

LUGAR DEL FILTRO DE CABINA: detrás de la guantera, detrás de la puerta de acceso del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.

QUITE TODOS LOS ESCOMBROS EN Y ALREDEDOR DEL LUGAR DEL FILTRO.

1. Abra la guantera y quite los tres tornillos inferiores y cuatro tornillos superiores que sujetan la guantera.
2. Quite la guantera y póngala de lado.
3. Es posible que sea necesario desenchufar el conector eléctrico para acceder los tornillos que sujetan la puerta de acceso al filtro de cabina. Desenchúfelo si es necesario y quite los tornillos que sujetan la puerta de acceso del filtro de cabina y la puerta misma.
4. Hale el primer filtro para sacarlo. Para sacar el segundo filtro, levántelo y deslícelo hacia fuera.
5. Instale el primer filtro nuevo, deslizándolo hacia dentro y presionándolo hacia abajo.
6. Instale el segundo filtro nuevo, deslizándolo arriba del primer filtro.
7. Complete la instalación, invirtiendo los pasos 1 al 3. Recuerde reconectar el conector eléctrico, si lo desenchufó.