

**ZAGG®**

**ORIGIN™**

THE NEW MOBILITY OF SOUND

**BEDIENUNGSANLEITUNG**


## EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind stolzer Besitzer der neuesten Innovation im Bereich tragbarer und Heim-Lautsprecher-Technologie. Das ZAGG® „Origin“™ leistet, was keine anderen können - es bietet Ihnen das erste zwei-in-eins Lautsprechersystem mit vollem Klang, egal, ob Sie auf dem Sprung sind oder ein privates Konzert zu Hause genießen. Die drahtlosen Bluetooth®-fähigen Lautsprecher geben Party-Klangqualität, wo immer Sie es wollen. Die Desktop-Lautsprecher machen jedes Zimmer zur Rock-Konzerthalle. Koppeln Sie den tragbaren Lautsprecher in den Desktop-Lautsprecher und genießen Sie ein Musik-Nirvana, wenn sich beide Lautsprecher zu einer transzendenten Audio-Erfahrung kombinieren. Lassen Sie die Kabelsalat-Verbindungen des 20. Jahrhunderts hinter sich und öffnen Sie sich der Zukunft. Von nun an ist alles, was Sie brauchen, das ZAGG „Origin“, um Ihre Musik jederzeit und überall zu genießen.

Um die volle Bandbreite der Leistungen zu genießen, die das „Origin“ liefert, folgen Sie bitte den Anweisungen in dieses Handbuch. Dann, wenn Sie bereit sind, legen Sie los und lassen Sie das „Origin“ Leben in Ihre Musik bringen wie nie zuvor.

## REGISTRIEREN SIE IHR „ORIGIN“

Bevor Sie beginnen, Ihr „Origin“ zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um es zu registrieren. Gehen Sie dazu einfach mit Ihrem Internet-Browser auf **[www.zagg.com/register](http://www.zagg.com/register)** und füllen Sie das Formular aus. Durch die Registrierung können Sie ganz einfach immer auf dem neuesten Stand unserer Angebote, Rabatte und Promotionen bleiben. Ebenso haben Sie dort alle Ihre Einkäufe bei ZAGG zusammengefasst an einem Platz. Ihr „Origin“ ist automatisch registriert, wenn Sie es von direkt über **[www.zagg.com](http://www.zagg.com)** gekauft haben.




## LERNEN SIE IHR „ORIGIN“ KENNEN

Sie sind kurz davor, eine Sound Revolution zu erleben. Doch bevor die Revolution starten kann, stellen Sie sicher, dass Sie alle nachfolgend aufgelisteten Teile dafür haben:

- Bedienungsanleitung
- Desktop-Lautsprecher
- Tragbarer Lautsprecher
- Fernbedienung
- 3,5 mm AUX-Kabel
- Micro USB-Kabel
- Netzteil

Während Sie jedes Stück zu überprüfen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich mit den Funktionen vertraut zu machen.

### „ORIGIN“ DESKTOP-LAUTSPRECHER



**A ON/OFF:** Schalter zum Ein- und Ausschalten des Desktop-Lautsprechers.

**B AUX:** Benutzen Sie diese Buchse, um Wiedergabegeräte mit 3,5 mm Klinkerstecker mit dem „Origin“ zu verbinden. Einmal verbunden, spielt das „Origin“ Ihre Musik in High Fidelity Stereophonic Klang.

**HINWEIS:** Bei der Wiedergabe von Musik über den AUX-Anschluss werden die Play / Pause und Prev / Next-Tasten auf dem „Origin“ inaktiv. Verwenden Sie die Play / Pause und Prev / Next Funktionen auf dem Gerät, das Sie verbunden haben.

**HINWEIS:** Wenn der tragbare „Origin“ Lautsprecher sowohl mit dem AUX- als auch per Bluetooth-Option angeschlossen ist, wird die Musik standardmäßig über das AUX-Kabel abgespielt. Um die Bluetooth-Verbindung zu verwenden, entfernen Sie einfach das AUX Kabel. Wenn der Desktop-Lautsprecher Musik über das AUX-Kabel und der tragbare Lautsprecher über Bluetooth abspielt, wird standardmäßig die Bluetooth-Verbindung benutzt, wenn der tragbare Lautsprecher im Desktop-Lautsprecher angekoppelt ist.

**C USB OUT:** Mit dieser Buchse können Sie Geräte wie Handy, Tablet, etc. an das „Origin“ anschließen und aufladen. Dadurch können Sie das Gerät benutzen und das Akku schonen.


**D DC 16V:** Buchse zum Anschluss des Netzteils.

**E CONTACT PLATE:** Mit diesen starken Magneten können Sie den tragbaren Lautsprecher an den Desktop-Lautsprecher ankopplern.

**F VOLUME UP/DOWN:** Regulieren Sie die Lautstärke mit der „+“ Taste nach oben und mit der „-“ Taste nach unten. Wenn Sie bei der Lautstärkeregelung das Minimum oder Maximum erreicht haben, blinkt das LED zweimal und zeigt damit das Ende der Regulierungsskala an.

**WARNUNG** - Wenn Sie sich zu lauter Musik oder anderen Geräuschen aussetzen, kann dies dauerhaften Schaden Ihres Gehörs verursachen. Bitte gehen Sie bei der Lautstärkeregelung achtsam und verantwortungsbewusst vor.

## „ORIGIN“ TRAGBARER LAUTSPRECHER



**A ON/OFF:** Schalter zum Ein- und Ausschalten des tragbaren Lautsprechers. Beim Einschalten ertönt ein Willkommenssignal, beim Ausschalten ertönt ebenso ein akustisches Signal.

**HINWEIS:** Der tragbare Lautsprecher kann unabhängig vom Desktop-Lautsprecher benutzt werden, selbst, wenn der Desktop-Lautsprecher ausgeschaltet ist. In diesem Fall wird allerdings der tragbare Lautsprecher nicht aufgeladen, solange der Desktop-Lautsprecher nicht eingeschaltet und der tragbare Lautsprecher korrekt angekoppelt ist.

**B MICRO USB IN:** Mit dieser Buchse können Sie den tragbaren Lautsprecher aufladen, wenn er nicht an den Desktop-Lautsprecher angekoppelt ist.

**C AUX IN:** Verbinden Sie hier Ihr Handy, Tablet oder anderes Abspielgerät mit dem tragbaren Lautsprecher mittels dem beigefügten 3,5 mm AUX Kabel.

**D BLUETOOTH:** Drücken Sie die Taste, um eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Abspielgerät herzustellen. Nach erfolgreichem Verbinden ertönt ein akustisches Signal.



## QUICK START

Das „Origin“ ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie schnell mit Ihrem „Origin“ Ihre Musik genießen können. Im Abschnitt „Genießen Sie Ihr „Origin““ finden Sie detailliertere Angaben.

- 1 Entnehmen Sie den tragbaren Lautsprecher an den Desktop-Lautsprecher und den tragbaren Lautsprecher der Box.
- 2 Koppeln Sie den tragbaren Lautsprecher an den Desktop-Lautsprecher mit Hilfe der magnetischen Zinken auf der Rückseite des Desktop-Lautsprechers.
- 3 Verbinden Sie das Netzteil mit der DC 16V Buchse des Desktop-Lautsprechers. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- 4 Schalten Sie das „Origin“ mit dem ON / OFF-Schalter ein. Sie hören ein akustisches Signal, das anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Musik-Gerät aktiviert ist.
- 6 Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf der Rückseite des tragbaren Lautsprechers. Sobald sich das „Origin“ mit dem Gerät verbunden hat, hören Sie ein Bestätigungssignal (dies kann einige Sekunden dauern). Sie können auf Ihrem Gerät mit dem Bluetooth-Manager überprüfen, ob das „Origin“ bereits verbunden ist.

**HINWEIS:** Es wird empfohlen, dass Sie Ihr Gerät zuerst mit dem tragbaren Lautsprecher verbinden, bevor sie ihn an den Desktop-Lautsprecher ankoppeln.

- 7 Drücken Sie die Play-Taste auf dem tragbaren Lautsprecher und genießen Sie den satten, raumfüllenden Klang. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Tasten „+“ und „-“ auf der Oberseite des Desktop-Lautsprechers.

**WARNUNG** - Wenn Sie sich zu lauter Musik oder anderen Geräuschen aussetzen, kann dies dauerhaften Schaden Ihres Gehörs verursachen. Bitte gehen Sie bei der Lautstärkeregelung achtsam und verantwortungsbewusst vor.

## PLUSPUNKTE DES „ORIGIN“

Mit dem Kauf des „Origin“ haben Sie ein anspruchsvolles Ohr bewiesen, wenn es um Musikgenuss geht. Das „Origin“ bietet beste Flexibilität und die stärksten Funklautsprecher auf dem Markt. Aber wussten Sie, dass es auch ideal für den Einsatz als Freisprecheinrichtung für Telefonkonferenzen ist? Lesen Sie weiter, um mehr über diese und andere Möglichkeiten zu erfahren, wie Sie von Ihrem „Origin“ profitieren können.

### DAS „ORIGIN“

Das „Origin“ kommt als Pärchen daher, und beim Einsatz von beiden Lautsprechern bringt es Ihnen mehr als nur ein phantastisches Klangerlebnis, es bringt Ihnen die Zukunft der drahtlosen Audio-Welt. Genießen Sie die nachfolgenden Vorteile durch das Ankoppeln des tragbaren Lautsprechers an den Desktop-Lautsprecher:

▼ **Ultimative Flexibilität** – Das „Origin“ bietet einen abnehmbaren Bluetooth Lautsprecher, der überall einen klaren Sound bietet. Der tragbare Lautsprecher koppelt sich an den Desktop-Lautsprecher und bringt Ihnen damit einen ultra-satten Klang, der Leben in jeden Raum bringt. Weiterhin kann die Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Handy als Freisprecheinrichtung für Konferenzschaltungen genutzt werden.

**HINWEIS:** Um eingehende Anrufe per Bluetooth entgegenzunehmen, können Sie entweder Ihr Handy benutzen, oder die Play/Pause Taste des tragbaren Lautsprechers oder der Fernbedienung. Das gleiche gilt, um ein Konferenzgespräch zu beenden.

▼ **Überragende und starke Klangqualität** – Das „Origin“ bietet einen bass-starken 10 cm Subwoofer, zwei schlanke Mitteltonlautsprecher sowie zwei klare Hochtönlautsprecher. Dadurch erhalten Sie einen satten, dynamischen Sound bei jeder Lautstärke. Erhalten Sie die Integrität Ihrer Musik, egal, wie laut sie gespielt wird.



- ▼ **Universelle Kompatibilität** - Das „Origin“ kommuniziert mit Ihrem Musik-Player via Bluetooth. Das heißt, Sie können Ihre Musik praktisch von jedem System abspielen, einschließlich: iOS®, Android®, OSX®, Windows® und anderen Bluetooth-fähigen Geräten.
- ▼ **Fernbedienung** - Zum „Origin“ gehört eine Fernbedienung, mit der Sie Lautstärke, Bass, Höhen und andere Aspekte Ihrer Musik abstimmen. Reichweite der Fernbedienung bis zu 8 Meter.
- ▼ **USB-Ladeanschluss** - Mit dem 2,1 A Ladeanschluss des „Origin“ sind die meisten USB-Geräte rasch aufgeladen.
- ▼ **3,5 mm AUX Buchse** - Haben Sie ein Gerät, das nicht Bluetooth-fähig ist? Kein Problem! Das „Origin“ hat eine bequeme 3,5 mm Buchse für die Plug-and-Play Variante.

## „ORIGIN“ TRAGBARER LAUTSPRECHER

Einen klaren frischen Sound für unterwegs ist nur einer der Pluspunkte des tragbaren Lautsprechers vom „Origin“. Weitere Vorteile für Sie:

- ▼ **Vielseitig** - Der tragbare Lautsprecher benutzt die Bluetooth-Verbindung und damit ist Schluss mit lästigen Kabeln. Greifen Sie einfach den Lautsprecher, verbinden Sie ihn mit Ihrem Abspielgerät und genießen Sie den vollen Sound immer und überall.
- ▼ **3,5 mm AUX Buchse** - Für den Fall der Fälle verbindet die 3,5 mm Buchse per Kabel ein Abspielgerät.

▼ **Leicht und kompakt** – Keine Sorge, der tragbare Lautsprecher ist nicht im Weg, wenn Sie unterwegs sind. Er ist so klein und leicht, dass Sie ihn kaum bemerken – bis er loslegt!

▼ **Lange Leistung** – Der integrierte Lithium-Ionen-Akku sorgt für 15 Stunden Musik-Genuss. Und im Notfall kann der Micro-USB-Stecker für Dauerbetrieb genutzt werden.

## „ORIGIN“ DESKTOP-LAUTSPRECHER

Der Desktop-Lautsprecher kann entweder einzeln oder mit angekoppeltem tragbarem Lautsprecher betrieben werden. So oder so genießen Sie jederzeit den satten und raumfüllenden Klang. Hier sind einige Vorteile des Desktop-Lautspeichers:

▼ **Überragender Klang** – Ein starker 10 cm Subwoofer, zwei schlanke Mitteltonlautsprecher sowie zwei klare Hochtönlautsprecher sorgen für einen satten Klang, der jedes Zimmer zum Leben erweckt.




▼ **3,5 mm AUX Buchse** – Verbindet jedes Abspielgerät für den Genuss von klarer und voller Musik ohne störende Lautsprecherstatik.

**HINWEIS:** Der Desktop-Lautsprecher ist nicht Bluetooth-fähig. Um ihn einzeln zu benutzen, müssen Sie das Abspielgerät mittels der 3,5 mm Buchse verbinden.

▼ **USB-Ladeanschluss** – Auch während des Musikgenusses können andere Geräte mit dem 2,1 A USB-Ladeanschluss schnell und effizient aufgeladen werden, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt.

▼ **Fernbedienung** – Musikauswahl, Höhen oder Tiefen einstellen, Lautstärke regeln, und vieles mehr einfach per Fernbedienung. Wenn wir „kabellos“ sagen, dann meinen wir das auch so!





**SO WIRD  
ANGEKOPPELT**

# GENIESSEN SIE IHR „ORIGIN“

Das „Origin“ Lautsprechersystem bietet Ihnen herausragenden Musik-Genuss unterwegs oder zuhause. Seine Vielseitigkeit liegt in der Bluetooth-Fähigkeit des tragbaren Lautsprechers, der Ihnen immer und überall klare Musik liefert, und dem starken Desktop-Lautsprecher, der satten Klang in jedes Zimmer bringt. Die Lautsprecher können kombiniert oder einzeln benutzt werden, je nach Bedarf. Im folgenden Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Musik überall genießen.

So verwandeln Sie Ihr Musikerlebnis mit dem Desktop-Lautsprecher:

- 1 Nehmen Sie alle Teile aus der Schachtel und prüfen Sie sie auf Vollständigkeit. Eine Liste aller Teile finden Sie im Abschnitt „Lernen Sie Ihr „Origin“ kennen“ dieser Anleitung.
  - 2 Koppeln Sie den tragbaren Lautsprecher mittels der magnetischen Zinken an der Rückseite des Desktop-Lautsprechers an.
  - 3 Schließen Sie das Netzteil an die DC 16 V Buchse an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Einzelheiten zur optimalen Platzierung des „Origin“ finden Sie im Abschnitt „Maximieren Sie Ihr „Origin““.
  - 4 Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Grün bedeutet eingeschaltet, rot ausgeschaltet. Nach dem Einschalten ertönt ein akustisches Signal.
- ▼ Um den tragbaren Lautsprecher aufzuladen, muss der Desktop-Lautsprecher eingeschaltet sein. Für kabellosen Musik-Genuss müssen beide Lautsprecher eingeschaltet sein.
  - ▼ Für Musik-Genuss per Bluetooth muss der tragbare Lautsprecher zu mindestens 10% aufgeladen sein.

*\*\* Sollte es mit einem der Lautsprecher Probleme geben, versuchen Sie ein Reset, indem Sie die die beiden äußeren Knöpfe des tragbaren Lautsprechers für ca. 1 Minute gedrückt halten (Volume Down und Fast Forward).*

Der tragbare Lautsprecher ist werksseitig zu ca. 60% aufgeladen. Damit haben Sie mehr als genug Saft, um sofort loszulegen. Falls der Akku völlig leer ist, müssen Sie ihn für ca. 30 Minuten ankoppeln und aufladen, um die nötigen 10% zu erreichen.

▶ Während des Ladevorgangs können Sie Ihr Abspielgerät durch die 3,5 mm Buchse verbinden, um Ihre Musik sofort zu genießen. Achten Sie darauf, die Lautstärke auf ein komfortables und vernünftiges Niveau einzustellen.

**HINWEIS:** Der Desktop-Lautsprecher ist nicht Bluetooth-fähig. Sie können daher die Bluetooth-Verbindung nicht nutzen, wenn der tragbare Lautsprecher nicht angekoppelt oder aufgeladen ist.

▶ Sobald der tragbare Lautsprecher aufgeladen ist, erlischt die blaue Kontrollleuchte.

5 Kontrollieren Sie die Lautstärke und genießen Sie Ihre Musik.

## BENUTZUNG DES TRAGBAREN LAUTSPRECHERS

1 Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 von oben.

2 Drücken Sie den Bluetooth Knopf auf der Rückseite des Lautsprechers.

▶ Sobald sich der Lautsprecher mit Ihrem Abspielgerät verbunden hat, ertönt ein akustisches Signal.

3 Drücken Sie den „Play“ Knopf am tragbaren Lautsprecher und genießen Sie die tragbare Klang-Revolution.

4 Um Bluetooth auch mit dem Desktop-Lautsprecher zu nutzen, koppeln Sie einfach den tragbaren Lautsprecher an, nachdem Sie ihn mit dem Abspielgerät verbunden haben. Kabelloser Musik-Genuss über den Desktop-Lautsprecher.

**HINWEIS:** Da der Desktop-Lautsprecher nicht Bluetooth-fähig ist, müssen Sie den tragbaren Lautsprecher angekoppelt haben, um kabellos Ihre Musik zu genießen.

# AUFLADEN DES TRAGBAREN LAUTSPRECHERS

Genießen Sie Ihre Musik immer und überall mit dem tragbaren Lautsprecher des „Origin“. Nachfolgende Schritte zeigen Ihnen den Ladevorgang.

- 1 Koppeln Sie den tragbaren Lautsprecher an den Desktop-Lautsprecher.
- 2 Schließen Sie das Netzteil am Desktop-Lautsprecher an und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 3 Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Es ertönt ein akustisch Signal.
- 4 Lassen Sie für ca. 5 Stunden den tragbaren Lautsprecher angekoppelt. Dies gewährleistet eine ausreichende Aufladung.

**HINWEIS:** Sie können den tragbaren Lautsprecher auch per Micro-USB-Stecker aufladen.

- 5 Nehmen Sie den tragbaren Lautsprecher ab und starten Sie den besten kabellosen Musik-Genuss.

**HINWEIS:** Sie können den Ladestand des Akkus prüfen, indem Sie den Play/Pause Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn die LEDs vier mal aufleuchten, ist der Ladezustand 76-100%, bei drei mal Aufleuchten 51-75% , bei zwei mal Aufleuchten 26-50% und bei einmal Aufleuchten 25% oder weniger.





# FERNBEDIENUNG

**MUTE:** Sofortiges Stummschalten. Erneutes drücken des Mute-Knopfes hebt die Stummschaltung auf.

**VOLUME UP (+):** Lautstärkeregelung nach oben.

**VOLUME DOWN (-):** Lautstärkeregelung nach unten.

**SKIP (|◀◀ ▶▶|):** Vorwärts zum nächsten Musikstück, oder zurück zum Anfang des momentan spielenden Stücks. Zweimal zurück springt zum vorherigen Musikstück.

**PLAY/PAUSE (|▶):** Einmal drücken zum Abspielen. Drücken während des Abspielens pausiert, erneutes Drücken setzt das Abspielen fort.

**BASS:** Einstellen der Bässe. Beim Drücken in der Mitte des Knopfs wird die werksseitige Einstellung wiederhergestellt.

**TREB:** Einstellen der Höhen. Beim Drücken in der Mitte des Knopfs wird die werksseitige Einstellung wiederhergestellt.

**SOURCE:** Zwischen Bluetooth und AUX-Anschluss wechseln.

**MUTE**

**VOLUME**


**SKIP**

**PLAY/PAUSE**

**BASS**

**TREB**

**SOURCE**



**Mute**

**+**

**⏮ | ▶ | ⏭**

**-**

**- Bass +**

**- Treb +**

**Source**

**ZAGG**

# MAXIMIEREN SIE IHR „ORIGIN“

Das „Origin“ erzeugt überall unglaublichen Klang. Trotzdem, jeder Raum ist anders, daher können Sie mit den nachfolgenden Tipps die Leistung Ihres „Origin“ perfekt anpassen.

- 1 Der Grundriss eines Raumes beeinflusst den Klang, und Möbelstücke, Gardinen und Bodenbeläge können ihn dämpfen oder verstärken. Probieren Sie unterschiedliche Standorte für das „Origin“ und testen Sie, an welchem Platz es den für Sie optimalen Klang erzeugt.
- 2 Beachten Sie auch Wände und Ecken. Der Abstand zwischen dem „Origin“ und der nächsten Wand beeinflusst den Klang erheblich. Je näher es an einer Wand steht, um so stärker werden die Bässe. In der Zimmermitte sind die Bässe am schwächsten. Ebenso bassverstärkend wirken sich Zimmerecken aus, dabei werden hohe und mittlere Töne abgeschwächt. Platzieren Sie das „Origin“ dem Raum entsprechend für besten Klang.
- 3 Achten Sie auf die Fläche, auf der das „Origin“ steht. Einige Materialien können durch die extrem tiefen Bässe des „Origin“ zum Vibrieren gebracht werden. Vermeiden Sie Oberflächen, die klappern und entfernen Sie zerbrechliche Gegenstände von der Oberfläche.
- 4 Hoch oder tief? Am besten ist eine Platzierung in ungefährer „Ohr-Höhe“. Steht das „Origin“ sehr weit oben oder unten, wird die Klangqualität beeinflusst. Vermeiden Sie eine Platzierung auf einem hohen Regal, denn dadurch verlieren Sie erhebliche Klangqualität, wenn Sie darunter oder dicht daran sitzen. Ein Optimum an Sound erhalten Sie, wenn das „Origin“ in ungefährer „Ohr-Höhe“ knapp 1,5 m entfernt steht.

## WARNHINWEISE

Als stolzer Besitzer eines „Origin“ sind Sie ein Mitglied der ZAGG Familie geworden. Wir lieben unsere Familie und wollen Sie vor Schaden schützen. Bitte helfen Sie uns dabei, indem Sie die nachfolgenden Sicherheitsregeln beachten.

- 1 Schützen Sie alle Teile Ihres „Origin“ vor jeglichem Kontakt mit Wasser. Auch wenn Musik in der Badewanne entspannend ist, bitte nicht mit dem „Origin“! Und obwohl „Singing in the Rain“ Spaß macht, bitte nur a cappella und ohne das „Origin“ im Regen.
- 2 Stellen Sie das „Origin“ nicht dicht an Wärmequellen (Heizkörper, Öfen, etc.). Auch wenn das „Origin“ echt stark und cool ist, so ist es doch nicht stark und cool genug, um auf Dauer schadlos Wärmeeinfluss von außen zu überstehen.
- 3 Benutzen Sie das „Origin“ nicht als Ablagefläche. Stellen Sie nichts auf das „Origin“, das es beschädigen könnte. Getränke, Kerzen, Speisen, Farbe, und ähnliches können leicht durch den extrem starken Bass umkippen und die Flüssigkeit/Masse in das „Origin“ eindringen. Das wäre gar nicht gut.
- 4 Versuchen Sie nicht, das „Origin“ in irgend einer Weise zu verändern. Wir von ZAGG lieben unsere Produkte fast so sehr wie unsere Kunden. Wir haben viel Zeit und Anstrengung investiert, um ein Produkt herzustellen, das extrem effizient und langlebig ist. Sicher, wir verstehen Ihren Wunsch, zu sehen, wie Ihr „Origin“ diesen unglaublichen Klang fabriziert. Trotzdem öffnen Sie bitte das Gehäuse des „Origin“ nicht, besonders nicht bei eingestecktem Netzteil. Auch wenn viele der Design Features nur dem Modebewusstsein dienen, sind einige doch wichtig für Ihre Sicherheit. Bleiben Sie auf der sicheren Seite, bitte basteln Sie nicht am „Origin“.

## FCC NOTE

This device will not cause harmful interference. This device may accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# TECHNISCHE DATEN

**Modell:** ORIGIN

**Treiber:**

*Desktop-Lautsprecher:* Höhen: 1" 8Ω, 2PCS    *Volle Frequenz:* 2.5" 3.5Ω, 2PCS    *Bass:* 4" 3.6Ω, 1PCS  
*Tragbarer Lautsprecher:* Kompletter Bereich: 1.5" 3Ω, 2PCS

**S/N Ratio:** 65dB

**Schwellenpegel:**

*Desktop-Lautsprecher:* Höhen: 780MV±50MV    *Bass:* 300MV±50MV  
*Tragbarer Lautsprecher:* 900MV±50MV

**Verzerrung:** ≤0.3 1W 1KHz

**RFrequenz:**

*Desktop-Lautsprecher:* 20Hz-20KHz  
*Tragbarer Lautsprecher:* 80Hz-15KHz

**Eingangsleistung:**

*Desktop-Lautsprecher:* DC 16V  
*Tragbarer Lautsprecher:* DC 5V

**Maße:**

*Desktop-Lautsprecher:* Breite 355.6 × Höhe 198.5 × Tiefe 160.4 mm  
*Tragbarer Lautsprecher:* Breite 156.7 × Höhe 67.4 × Tiefe 46 mm

©2005–2013 ZAGG Inc | All Rights Reserved

NASDAQ: ZAGG | Designed by ZAGG® in Utah | MADE IN CHINA | Patent Pending  
Apple® and Mac® are trademarks of Apple, Inc. Android™ is trademark of Google, Inc.  
ZAGG® and Origin™ are trademarks of ZAGG IP Holding Co., Inc.  
Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

[www.ZAGG.com](http://www.ZAGG.com)

