




DESCRIÇÃO CATÁLOGO:


Barra De Apoio

Referência	Material	A	B
290517	Aço Inoxidável AISI 304	300 mm	355 mm
290518	Aço Inoxidável AISI 304	400 mm	455 mm
290519	Aço Inoxidável AISI 304	600 mm	655 mm
290520	Aço Inoxidável AISI 304	900 mm	955 mm






1 Faça os furos na parede e insira as buchas do parafuso.
Haga las perforaciones en la pared e inserte los tarugos del tornillo.



2 Posicione a furação da barra de apoio rente aos furos da parede e fixe-a com os parafusos.
Posicione la perforación de la barra de apoyo al ras de los orificios de la pared y fjela con los tornillos.



3 Por fim, encaixe a canopla em cima da base de fixação para dar o acabamento.
Por último, encaje la perilla sobre la base de fijación para dar el acabado.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





Imagem meramente ilustrativa.

VISTA DO PRODUTO APLICADO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit