



DESCRIÇÃO CATÁLOGO:

Botão Acionador Superior Para Caixa Acoplada

Instalação: furo de Ø32 a 64 mm

*acompanha corrente plástica

Referência	Material	Acabamento	Observação
340213-41	ABS	Cromado	-
340256-41	ABS	Branco	-





Prenda a corrente à alavanca do botão acionador superior.
Se a corrente do mecanismo de saída ficar muito comprida,
corte um pedaço para obter o tamanho ideal.

INSTALAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit