

Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST

ENGLISH Quick Start Guide
FRANÇAIS Le présent guide d'utilisation
DEUTSCHE Die Benutzeranleitung
ITALIANO Manuale di istruzioni
ESPAÑOL Este Manual de Usuario
日本語 ユーザーマニュアル



1

Unpack
Déballer
Auspacken
Disimballare il contenuto

Desembalaje
パッケージを開く



Note: Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST Mobile Recording interface in Pack

2

Mac
Turn on your Mac
Allumer votre Mac
Mac einschalten
Accendere il Mac
Encender la Mac
コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST / Uports2 VST / MobileU mini VST audio interface at this stage.
FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST / Uports2 VST / MobileU mini VST maintenant.
DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST Ba ureihe noch nicht an.
ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST durante questa fase.
ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST en este paso.
日本語 **注意:** この段階では Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

PC

Turn on your computer
Allumer votre PC
PC einschalten
Accendere il PC
Encender la PC
コンピューターの電源を入れます



ENGLISH **Note:** Please do not connect your Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST audio interface at this stage.
FRANÇAIS **Remarque :** Veuillez ne pas raccorder votre interface audio Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST maintenant.
DEUTSCHE **Hinweis:** Schließen Sie die Audio-Schnittstelle der Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST Ba ureihe noch nicht an.
ITALIANO **Attenzione:** Non collegare ancora l'interfaccia audio della serie Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST durante questa fase.
ESPAÑOL **Nota:** Por favor, no conecte su interfaz de audio de la serie Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST en este paso.
日本語 **注意:** この段階では Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST シリーズオーディオインターフェースを接続しないでください。

3

Mac
Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST is plug and play for its audio driver on Mac and no audio driver installation is needed.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST est plug and play pour son pilote audio sur Mac et aucune installation de pilote audio est nécessaire.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-Installation erforderlich.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileU mini VST is plug and play per il suo driver audio su Mac e non è necessaria alcuna installazione di driver audio.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileU mini VST ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-Installation erforderlich.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileU mini VST est plug and play per il suo driver audio su Mac e non è necessaria alcuna installazione di driver audio.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileU mini VST ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-Installation erforderlich.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileU mini VST est plug and play per il suo driver audio su Mac e non è necessaria alcuna installazione di driver audio.
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports2 VST / MobileU mini VST ist Plug and Play für die Audio-Treiber für Mac und keine Audio-Treiber-Installation erforderlich.


PC

Install Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST driver
Installation du pilote de l'interface audio Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST
Installation der Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST Treiber
Installazione driver Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST
Instale el controlador Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST
Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST ドライバのインストール

ENGLISH Insert the CD into your CD-Rom drive. An auto flash screen will appear. click "Windows" for installation. Follow the step by step instructions to complete the installation.
FRANÇAIS Insérez le CD dans votre lecteur de CD-ROM. Une interface Flash s'affiche, cliquez sur «Windows» pour démarrer l'installation. Suivez les instructions pas à pas pour terminer l'installation.
DEUTSCHE Legen Sie die CD in das CD-Rom-Laufwerk. Klicken Sie im erscheinenden Auto-Flash-Bildschirm auf „Windows“, um die Installation zu starten. Folgen Sie den Schritt für Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
ITALIANO Inserire il CD nel driver CD-Rom. Viene quindi visualizzata una schermata lampeggiante automatica, fare clic su "Windows" per installare. Attenersi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione.
ESPAÑOL Coloque el CD en el lector CD-ROM. Aparecerá automáticamente una pantalla emergente, haga "clic" en "Windows" para la instalación. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.
日本語 CD-RomドライブにCDを挿入します。自動のFlash画面が表示されたら、「Windows」をクリックしてインストールを開始します。段階ごとの指示に従って、インストールを完了します。


5

Launch the software control panel and set up your audio settings
Lancez le panneau de commandes du logiciel puis configurez les paramètres audio
Starten Sie das Software-Bedienfeld und nehmen Sie Ihre Audioeinstellungen vor




ENGLISH Open the "Mac" folder and copy the "ProDriverVST" software control panel shortcut logo to your desktop. Double click it to launch the software control panel.
FRANÇAIS Ouvrez le répertoire « Mac » puis copiez l'icône de raccourci du panneau de commandes du logiciel «ProDriverVST» sur votre bureau. Effectuez un double clic dessus pour lancer le panneau de commandes du logiciel.
DEUTSCHE Öffnen Sie den „Mac“ Ordner und kopieren Sie das Verknüpfungslogo des „ProDriverVST“ Software-Bedienfelds auf Ihr Desktop. Doppelklicken Sie darauf, um das Software-Bedienfeld zu starten.
ITALIANO Aprire la cartella "Mac" e copiare il logo del collegamento del pannello di controllo del software "ProDriverVST" sul desktop. Fare doppio clic per lanciare il pannello di controllo del software.
ESPAÑOL Abra la carpeta "Mac" y copie el logo de acceso directo del panel de control de software "ProDriverVST" en el escritorio. Haga "double-clic" sobre este para ejecutar el panel de control de software.
日本語 「Mac」フォルダを開いて「ProDriverVST」ソフトウェアコントロールパネルのショートカットアイコンをデスクトップにコピーします。ショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアコントロールパネルを起動します。

Collegare Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST al Mac con il cavo USB fornito
Conecte el Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST a su Mac usando el cable USB suministrado
付属の USB ケーブルを使用して Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST を Mac に接続する



ENGLISH Connect Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST to your PC with the USB cable provided when "Connect your Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" instruction appears during the driver installation.
FRANÇAIS Connectez l'interface audio Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST à votre ordinateur à l'aide du cordon USB fourni lorsque « Connectez votre interface audio Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST » s'affiche en cours d'installation du pilote.
DEUTSCHE Schließen Sie den Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an den PC, wenn während der Treiberinstallation der Hinweis „Ihren Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST anschließen“ erscheint.
ITALIANO Collegare Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST al PC con il cavo USB fornito quando viene visualizzata l'istruzione "Collegare Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" durante l'installazione del driver.
ESPAÑOL Conecte el Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST a su PC con el cable USB suministrado cuando aparezca la instrucción "Connect your Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" (Conecte el Cube) durante la instalación del controlador.
日本語 ドライバーのインストール中に「Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST を接続する」の指示が表示されたら、付属の USB ケーブルでお使いの PC に Cube 4Nano VST / CubePro VST / Uports4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST を接続します。

Lanciare il pannello di controllo del software e regolare le impostazioni audio
Ejecute el panel de control de software y configure los justes de audio
ソフトウェアのコントロールパネルの起動およびオーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Double click the "ProDriverVST" logo located on the task bar to launch the software control panel. Set up your audio settings accordingly.
FRANÇAIS Effectuez un double clic sur l'icône «ProDriverVST» située dans la barre des tâches pour lancer le panneau de commandes du logiciel. Configurez les paramètres audio en conséquence.
DEUTSCHE Doppelklicken Sie auf das „ProDriverVST“ Logo in der Taskleiste, um das Software-Bedienfeld zu starten. Nehmen Sie entsprechend Ihre Audioeinstellungen vor.
ITALIANO Fare doppio clic sul logo "ProDriverVST" posizionato sulla barra degli strumenti per lanciare il pannello di controllo del software. Regolare le impostazioni audio.
ESPAÑOL Haga "double-clic" sobre el logo "ProDriverVST" situado en la barra de tareas para ejecutar el panel de control de software. Configure las opciones de audio consecuentemente.
日本語 タスクバーの「ProDriverVST」ロゴをダブルクリックし、ソフトウェアコントロールパネルを起動します。オーディオ設定を適宜にセットアップします。

Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST

ENGLISH Quick Start Guide
FRANÇAIS Le présent guide d'utilisation
DEUTSCHE Die Benutzeranleitung
ITALIANO Manuale di istruzioni
ESPAÑOL Este Manual de Usuario
日本語 ユーザマニュアル




6 Set up your "Hardware Inputs" and "Software Outputs"
Configuration du « Entrées matérielles » et du « Sorties logicielles »
Einstellungen für den „Hardware Eingänge“ und „Softwareausgänge“

Impostazione di "Ingressi hardware" e "uscite software"
Configure su "Entradas de hardware" y "Salidas del software"
「ハードウェア入力」および「ソフトウェア出力」のセットアップ



8 Connect external hardware
Raccordement d'un périphérique externe
Anschluss externer Hardware

Collegamento hardware esterno
Conecte el hardware externo
外部ハードウェアの接続



7 Set up your DAW audio settings
Configuration des paramètres audio DAW
DAW Audioeinstellungen vornehmen

Regolazione delle impostazioni audio DAW
Configure las opciones de audio DAW
DAW オーディオ設定のセットアップ



ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" as your audio input and output device.
FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.
DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgerät.
ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" come dispositivo di ingresso e uscita audio.
ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.
日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして「Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST」を選択します。

ENGLISH Open your DAW, set up the audio settings and select "ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" as your audio input and output device.
FRANÇAIS Ouvrez votre DAW, configurez les paramètres audio puis définissez « ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST » comme périphérique d'entrée et de sortie audio.
DEUTSCHE Öffnen Sie Ihre DAW, nehmen Sie die Audioeinstellungen vor und wählen Sie „ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST“ als Ihr Audioeingangs- und Audioausgangsgerät.
ITALIANO Aprire DAW, regolare le impostazioni audio quindi selezionare "ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" come dispositivo di ingresso e uscita audio.
ESPAÑOL Abra su DAW (Estación de trabajo de Audio Digital), configure las opciones de audio y seleccione "ICON_Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST" como su entrada de audio y como dispositivo de salida.
日本語 DAWを開き、オーディオ設定をセットアップしてから、オーディオ入力および出力用デバイスとして「Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST」を選択します。

ENGLISH Connect your input devices such as microphones and guitars to the input connectors of Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST; monitors, speakers and headphones to the output connectors accordingly.

Models	Inputs	Outputs	Headphones
Cube 4Nano VST	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone
CubePro VST	4 x Line ins	4 x Line outs	1 x stereo headphone
UPorts4 VST	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line outs	1 x stereo headphone
MobileR VST	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MicU VST	1 Mic in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
Uports2 VST	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone
MobileU mini VST	1 Mic in and 1 Guitar in	2 x Line outs or 1 x Stereo out	1 x stereo headphone

ITALIANO Collegare i dispositivi di ingresso, quali microfoni e chitarre, agli spinotti di ingresso di Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST, mentre i monitor, diffusori e cuffie vanno collegati agli spinotti di uscita in modo corretto.

Modelli	Ingressi	Uscite	Cuffie
Cube 4Nano VST	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line out	1 x cuffie stereo
CubePro VST	4 x Line in	4 x Line out	1 x cuffie stereo
UPorts4 VST	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x cuffie stereo
MobileR VST	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MicU VST	1 Mic in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
Uports2 VST	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo
MobileU mini VST	1 Mic in e 1 Chitarra in	2 x Line out o 1 x Stereo Out	1 x cuffie stereo

FRANÇAIS Connectez vos périphériques d'entrée tels qu'un microphone ou une guitare aux connecteurs d'entrée de l'interface audio Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST ; raccordez les moniteurs, haut-parleurs et casques d'écoute aux connecteurs de sortie respectifs.

Modèles	Connecteurs d'entrée	Connecteurs de sortie	Casque d'écoute
Cube 4Nano VST	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
CubePro VST	4 connecteurs d'entrée Ligne	4 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
UPorts4 VST	2 connecteurs Microphone/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 connecteurs de sortie Ligne	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileR VST	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MicU VST	1 connecteur d'entrée pour microphone	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
Uports2 VST	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs
MobileU mini VST	1 connecteur d'entrée pour microphone et 1 connecteur d'entrée pour guitare	2 connecteurs de sortie Ligne ou 1 connecteur stéréo pour écouteurs	1 connecteur stéréo pour écouteurs

ESPAÑOL Conecte sus dispositivos de entrada como micrófonos y guitarras en los conectores de entrada del Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST; monitores, altavoces y auriculares a los correspondientes conectores de salida.

Modelos	Entradas	Salidas	Auriculares
Cube 4Nano VST	2 entradas Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 auriculares estéreo
CubePro VST	4 entradas 'Line'	4 salidas 'Line'	1 auriculares estéreo
UPorts4 VST	2 entradas Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 salidas 'Line'	1 x auriculares estéreo
MobileR VST	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MicU VST	1 entrada Mic	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
Uports2 VST	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo
MobileU mini VST	1 entrada Mic y 1 entrada Guitarra	2 salidas 'Line' o 1 salida estéreo	1 auriculares estéreo

日本語 マイクやギターなどの入力デバイスを Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST の入力コネクタに接続し、モニター、スピーカー、およびヘッドフォンを出力接続に適宜に接続します。

モデル	入力	出力	ヘッドフォン
Cube 4Nano VST	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x2	ステレオヘッドフォン x1
CubePro VST	ライン入力 x4	ライン出力 x4	ステレオヘッドフォン x1
UPorts4 VST	2 Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	ライン出力 x2	ステレオヘッドフォン x1
MobileR VST	Mic 入力 x1 とギター入力 x1	ライン出力 x2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x1
MicU VST	Mic 入力 x1	ライン出力 x2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x1
Uports2 VST	Mic 入力 x1 とギター入力 x1	ライン出力 x2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x1
MobileU mini VST	Mic 入力 x1 とギター入力 x1	ライン出力 x2 または 1 x ステレオ出力	ステレオヘッドフォン x1

DEUTSCHE Schließen Sie Ihre Eingangsgeräte, z.B. Mikrofone und Gitarren an die Eingangs- Konnektoren des Cube 4Nano VST / CubePro VST / UPorts4 VST / MobileR VST / MicU VST / Uports2 VST / MobileU mini VST; Monitore, Lautsprecher und Kopfhörer entsprechend an die Ausgangs- Konnektoren.

Modelle	Eingänge	Ausgänge	Kopfhörer
Cube 4Nano VST	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
CubePro VST	4 x Line In	4 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
UPorts4 VST	2 x Mic/Inst S/PDIF I/O & MIDI I/O	2 x Line Out	1 x Stereo Kopfhörer
MobileR VST	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MicU VST	1 Mic In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
Uports2 VST	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer
MobileU mini VST	1 Mic In und 1 Gitarre In	2 x Line Out oder 1 x Stereo Out	1 x Stereo Kopfhörer