

## IC INTRACOM

Founded in 1987, IC Intracom is a leader in manufacturing and distributing high-quality, innovative networking and consumer-electronics components.

Through OEM relationships and strategic partnerships in the IT channels, products we produce are available from more than 70,000 companies in over 100 countries around the world. Through enhanced features, simplicity, quality and performance at reasonable prices, our products provide the right tools so your customers can focus on what's important to them — and so can you.

Our dedicated quality assurance team is responsible for thorough inspections to ensure products meet customer expectations, specifications and quality standards. Our aim is to be your primary source for product-sourcing needs.

[icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw)

[support.manhattanproducts.com/barcode/190084](http://support.manhattanproducts.com/barcode/190084)

<b>Asia &amp; Africa</b> IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	<b>North &amp; South America</b> IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	<b>Europe</b> IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver, Germany
---	--	--

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

# MW1 Wireless Optical USB Mouse Instructions

Model 190084



- 1 On the underside of the mouse, pull out the micro receiver and plug it into a USB port on the computer.
  - 2 Remove the clipped cover of the battery compartment and insert the battery or batteries; then, replace the cover.
- Operate the mouse within 10 m (33 ft.) of the receiver.
  - During extended periods of

non-use, remove the battery to avoid corrosion and store the receiver in its storage slot.

**Note:** If the computer doesn't detect the mouse, check the USB connection and the USB compatibility of your operating system (Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS and Linux).

For specifications, go to [icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw).



[icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw)

**Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.**

## DEUTSCH

- 1 Entnehmen Sie den Mikroempfänger aus dem Fach an der Mausunterseite und schließen Sie ihn an den USB-Port Ihres PCs an.
- 2 Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Maus, legen Sie die Batterie/n ein und setzen Sie dann die Abdeckung wieder auf.

- Sie können die Maus bis zu 10 m vom Empfänger entfernt verwenden.
- Wenn Sie die Maus längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Akku, um Korrosion zu vermeiden und verstauen Sie den Empfänger in dem vorgesehenen Fach.

**Hinweis:** Falls Ihr Computer die Maus nicht erkennt, prüfen Sie die USB-Verbindung und die USB-Kompatibilität Ihres Betriebssystems (Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS und Linux).

Die Spezifikationen finden Sie auf [icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw).

## ESPAÑOL

- 1 Extraiga el micro receptor de la parte inferior del ratón, y conéctelo en un puerto USB de la computadora.
  - 2 Retire la cubierta del compartimiento de las baterías e inserte la(s) batería(s); luego, coloque la cubierta nuevamente.
- Utilice el ratón dentro de los 10 m (33 ft.) de alcance del receptor.
  - Durante largos periodos de inactividad,

retire la batería para prevenir corrosión y guarde el receptor en su ranura.

**Nota:** Si la computadora no detecta el ratón, compruebe la conexión USB y la compatibilidad USB de su sistema operativo (Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS y Linux).

Para más especificaciones, visite [icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw).

## FRANÇAIS

- 1 Au verso de la souris, sortez le microrécepteur et branchez-le à un port USB de votre ordinateur.
  - 2 Retirez le couvercle du compartiment des piles et insérez les piles, puis remplacez le couvercle.
- Vous pouvez utiliser la souris jusqu'à une distance de 10 m au récepteur.
  - Si vous n'utilisez pas la souris plus longtemps, sortez la batterie pour éviter la corrosion et insérez le récepteur dans son emplacement.

**Remarque :** Si l'ordinateur n'identifie pas la souris, vérifiez la connexion USB et la compatibilité USB de votre système d'exploitation (Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS et Linux).

Vous trouvez les spécifications sur [icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw).

## POLSKI

- 1 Ze spodniej części myszy wyjmij mikro odbiornik i umieść go w wolnym porcie USB komputera.

- 2 Zdejmij zatrzaskową pokrywę komory baterii i włóż baterię lub baterie do zestawu; następnie załóż pokrywę.

- Myszka działa prawidłowo z odległości maksymalnie do 10 m od odbiornika.
- Jeżeli myszka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator, aby uniknąć korozji oraz umieścić mikro odbiornik w schowku.

**Uwaga:** Jeśli komputer nie wykrywa automatycznie urządzenia, sprawdź podłączenie myszy, poprawność działania portu USB komputera oraz obsługę standardu USB w systemie operacyjnym (Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS i Linux).

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie [icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw).

## ITALIANO

- 1 Nella parte inferiore del mouse, estrarre il micro ricevitore ed inserirlo in una porta USB del computer.
  - 2 Rimuovere lo sportellino con clip del vano batteria e inserire la batteria o le batterie; quindi, richiuderlo.
- Utilizzare il mouse entro 10 m dal ricevitore.
  - Durante un lungo periodo di inutilizzo, rimuovere la batteria per evitare la corrosione e riporre il ricevitore all'interno del suo slot contenitivo.



**Nota:** Se il computer non rileva il mouse, verificare la connessione USB e la compatibilità USB del sistema operativo utilizzato (Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8.1/10, macOS e Linux).

Per ulteriori specifiche, visita il sito [icintracom.com.tw](http://icintracom.com.tw).