

Disposal of Electric and Electronic Equipment
ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electronic or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.
DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelplatz Ihrer Gemeinde.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/UE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.
FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie użycia nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrócenie do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiorczy przeczyszczonych do recyklingu.
ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT | GARANTIE AUF | GARANTÍA EN | GARANTIE À | GWARANCIJA NA | GARANZIA A:
manhattanproducts.com | manhattanproducts.de | garantie.germany-only

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A. de C.V., de CV. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Guaitilán Ixcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 - La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensamblajes que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and/or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und/oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y/o 2014/35/EU. La declaración de conformidad está disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et/ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i/lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e/o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/150248 | support.manhattanproducts.com/barcode/150958
support.manhattanproducts.com/barcode/151573 | support.manhattanproducts.com/barcode/152365



North & South America
 IC Intracom Americas
 50 Commerce Blvd.
 Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
 IC Intracom Asia
 4-F, No. 77, Sec. 1, Xinyi Rd.
 Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
 IC Intracom Europe
 Löhbachstr. 50
 D-58533 Halver, Germany



All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom.
 All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



MH_150248_958_1573_2365_OIG_0925_REV_6.01

Hi-Speed USB Active Extension Cable Instructions

Models 150248, 150958,
 151573, 152365



Model shown: 150958

ENGLISH

- 1 Plug the cable into an available USB port on the computer.
- 2 Plug your peripheral device into the female connector on the cable.
- 150248/151573: Avoid using more than 3 of these cables in any connection as this can prevent the peripheral device from working properly.
- 150958/152365: Avoid using more than 2 of these cables in any connection as this can prevent the peripheral device from working properly.

For specifications, go to manhattanproducts.com.

DEUTSCH

- 1 Schließen Sie das Kabel an einen verfügbaren USB-Port Ihres Computers an.
- 2 Schließen Sie Ihr Peripheriegerät an die Buchse des Kabels an.
- 150248/151573: Vermeiden Sie die Verwendung von mehr als 3 USB Verlängerungskabeln in einer Verbindung, da dies den Betrieb des Peripheriegeräts beeinträchtigen kann.
- 150958/152365: Vermeiden Sie die Verwendung von mehr als 2 USB Verlängerungs-kabeln in einer Verbindung, da dies den Betrieb des Peripheriegeräts beeinträchtigen kann.

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com.

ESPAÑOL

- 1 Conecte el cable a un puerto USB disponible en su computadora.
- 2 Conecte su dispositivo periférico en el conector hembra del cable.
- 150248/151573: Evite el uso de más de 3 Extensiones Activa en cualquier sentido, ya que esto puede impedir que el dispositivo periférico opere de forma adecuada.
- 150958/152365: Evite el uso de más de 2 Extensiones Activa en cualquier sentido, ya que esto puede impedir que el dispositivo periférico opere de forma adecuada.

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com.

FRANÇAIS

- 1 Branchez la rallonge à un port USB disponible de votre ordinateur.
- 2 Branchez votre périphérique au connecteur femelle de la rallonge.
- 150248 / 151573 : Évitez d'utiliser plus que 3 rallonges actives dans chaque connexion comme cela peut empêcher que le dispositif périphérique marche correctement.
- 150958 / 152365 : Évitez d'utiliser plus que 2 rallonges actives dans chaque connexion comme cela peut empêcher que le dispositif périphérique marche correctement.

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com.

POLSKI

- 1 Podłącz kabel do wolnego portu USB komputera.
- 2 Podłącz urządzenie peryferyjne do żeńskiego złącza USB kabla.
- 150248/151573: Nie należy łączyć ze sobą więcej niż 3 przedłużaczy Hi-Speed USB, gdyż może to spowodować niepoprawne działanie podłączanego urządzenia peryferyjnego.
- 150958/152365: Nie należy łączyć ze sobą więcej niż 2 przedłużaczy Hi-Speed USB, gdyż może to spowodować niepoprawne działanie podłączanego urządzenia peryferyjnego.

Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.com.

ITALIANO

- 1 Collegare il cavo ad una porta USB disponibile del vostro computer.
- 2 Collegare la vostra periferica al connettore femmina sul cavo.
- 150248/151573: Evitare di utilizzare più di 3 cavi prolunga attivi USB in tutto il collegamento, altrimenti questo impedirebbe alla periferica di funzionare correttamente.
- 150958/152365: Evitare di utilizzare più di 2 cavi prolunga attivi USB in tutto il collegamento, altrimenti questo impedirebbe alla periferica di funzionare correttamente.

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com.

For additional benefits:



Scan to register your product warranty

or go to: register.manhattanproducts.com/r/150248 | register.manhattanproducts.com/r/150958
register.manhattanproducts.com/r/151573 | register.manhattanproducts.com/r/152365

ENGLISH

Introduction

Thank you for purchasing. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from the Manhattan warranty. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

- Warning**
- **Safety and Health Information:** Manhattan products are designed for safe, effective use. Please review this guide for essential safety, health information, and details on the Limited Warranty for your product. Following these setup, usage, and care instructions enhances comfort, productivity, and safety. Failure to adhere to these guidelines may result in electric shock, fire, serious injury, or damage to the product or property. Additional support is available at manhattanproducts.com.
 - **Warning:** Keep out of reach of children. Manhattan products and accessories are not toys and should not be handled by young children, as they may cause injury or damage.
 - **Use only for its intended purpose.** Do not attempt to modify or use with incompatible devices. Do not force connectors into ports that do not match.
 - **Keep away from heat sources, open flames, and direct sunlight.**
 - **Do not place heavy objects on the cable or pinch it in doors or furniture.** Arrange it to prevent tripping hazards or accidental pulling.
 - **To avoid electric shock or fire, do not use the cable if the plug or socket feels loose or overheats.** Do not coil or cover the cable during use. Unplug during lightning storms or for long-term storage.
 - **For power cables:** Only use with properly grounded and certified power supplies that match the voltage and current ratings of the cable.
 - **Ensure connectors are dry and clean before use.** Moisture or debris may cause short circuits or corrosion. Clean with a dry, lint-free cloth. Do not use water, solvents, or sprays.
 - **Disconnect the cable by pulling the plug, not the cable itself.**
 - **Avoid excessive bending** near the connector ends to prevent internal damage.
 - **Inspect regularly for signs of damage,** such as fraying, deformation, or exposed wires. Stop using immediately if damage is observed.
- DEUTSCH**
- Einführung**
- Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein Manhattan-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Sie unterliegen der Manhattan Herstellergarantie. Bitte

GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

- lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auch zum späteren Nachschlagen auf, um einen korrekten Gebrauch zu gewährleisten.
- Warning**
- **Sicherheits- und Gesundheitsinformationen:** Manhattan Produkte sind für den sicheren und effektiven Gebrauch konzipiert. In dieser Anleitung finden Sie wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen sowie Einzelheiten zur beschränkten Garantie für Ihr Produkt. Die Befolgung dieser Aufbau-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen erhöht den Komfort, die Produktivität und die Sicherheit. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einem elektrischen Schlag, Brand, schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen. Zusätzliche Unterstützung finden Sie unter manhattanproducts.com.
- **Warning:** Auserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Manhattan Produkte und Zubehör sind kein Spielzeug und sollten nicht von kleinen Kindern angefasst werden, da sie Verletzungen oder Schäden verursachen können.
 - **Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.** Versuchen Sie nicht, es zu modifizieren oder mit inkompatiblen Geräten zu verwenden. Stecken Sie keine Anschlüsse in unpassende Buchsen.
 - Von Wärmequellen, offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und klemmen Sie es nicht in Türen oder Möbel ein. Verlegen Sie es so, dass keine Stolpergefahr oder unbeabsichtigtes Ziehen entsteht.
 - Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Brandgefahr verwenden Sie das Kabel nicht, wenn der Stecker oder die Buchse locker ist oder überhitzt. Wickeln oder bedecken Sie das Kabel während der Nutzung nicht. Ziehen Sie es bei Gewittern oder zur langfristigen Lagerung aus der Steckdose.
 - **Für Netz cables:** Verwenden Sie nur ordnungsgemäß geerdete und zertifizierte Netzteile, die den Spannungs- und Stromwerten des Kabels entsprechen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse trocken und sauber sind. Feuchtigkeit oder Schmutz kann zu Kurzschlüssen oder Korrosion führen. Reinigen Sie sie mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel oder Sprays.
 - Ziehen Sie das Kabel am Stecker, nicht am Kabel selbst ab.
 - Vermeiden Sie starkes Biegen in der Nähe der Steckverbinder, um innere Schäden zu verhindern.
 - Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden wie Ausfransungen, Verformungen oder freiliegende Drähte. Bei sichtbaren Schäden sofort nicht mehr verwenden.

- ESPAÑOL**
- Introducción**
- Gracias por su compra. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento fiable y sin problemas. Dispone de garantía Manhattan. Para garantizar un uso correcto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.
- Advertencia**
- **Información sobre seguridad y salud:** Los productos Manhattan están diseñados para un uso seguro y eficaz. Revise esta guía para obtener información esencial sobre seguridad, salud y detalles sobre la Garantía Limitada de su producto. Siguir estas instrucciones de instalación, uso y cuidado aumenta la comodidad, la productividad y la seguridad. El incumplimiento de estas directrices puede provocar desgarros eléctricos, incendios, lesiones graves o daños al producto o a la propiedad. Encontrará ayuda adicional en manhattanproducts.com.
 - **Advertencia:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Los productos y accesorios Manhattan no son juguetes y no deben ser manipulados por niños pequeños, ya que pueden causar lesiones o daños.
 - Utilice solo para el propósito previsto. No intente modificarlo ni usarlo con dispositivos incompatibles. No fuerce los conectores en puertos que no coincidan.
 - Manténgalo alejado de fuentes de calor, llamas abiertas y luz solar directa.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable ni lo apriete en puertas o muebles. Organícelo para evitar tropiezos o tirones accidentales.
 - Para evitar descargas eléctricas o incendios, no use el cable si el enchufe o la toma están flojos o se sobrecalientan. No lo enrolle ni cubra durante el uso. Desenchúfelo durante tormentas eléctricas o para almacenamiento prolongado.
 - **Para cables de alimentación:** Use solo con fuentes de energía con conexión a tierra y certificadas que coincidan con el voltaje y corriente del cable.
 - Asegúrese de que los conectores estén secos y limpios antes de usar. La humedad o los residuos pueden causar cortocircuitos o corrosión. Limpíelos con un paño seco y sin pelusa. No use agua, solventes ni aerosoles.
 - Desconecte el cable jalando del enchufe, no del propio cable.
 - Evite doblar en exceso cerca de los extremos de los conectores para prevenir daños internos.
 - Inspeccione regularmente en busca de daños como desgaste, deformaciones o cables expuestos. Deje de usarlo inmediatamente si detecta daños.

- FRANÇAIS**
- Introduction**
- Merci d'avoir acheté ce produit. Ce produit a été conçu pour assurer un fonctionnement fiable et sans problème. Il bénéficie de la garantie de Manhattan. Pour garantir une utilisation correcte, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute référence ultérieure.
- Avvertissement**
- **Informations sur la sécurité et la santé :** Les produits Manhattan sont conçus pour une utilisation sûre et efficace. Consultez ce guide pour obtenir des informations essentielles sur la sécurité et la santé, ainsi que des détails sur la garantie limitée de votre produit. Le respect de ces instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien améliore le confort, la productivité et la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves ou des dommages au produit ou à la propriété. Une assistance supplémentaire est disponible sur manhattanproducts.com.
 - **Avvertissement :** Tenir hors de portée des enfants. Les produits et accessoires Manhattan ne sont pas des jouets et ne doivent pas être manipulés par de jeunes enfants, car ils peuvent causer des blessures ou des dommages.
 - Utilisez uniquement pour sa fonction prévue. Ne tentez pas de le modifier ou de l'utiliser avec des appareils incompatibles. N'insérez pas de connecteurs dans des ports incompatibles.
 - Gardez-le à l'écart des sources de chaleur, des flammes nues et de la lumière directe du soleil.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le câble et ne le coincez pas dans des portes ou des meubles. Disposez-le de manière à éviter les risques de chute ou les traques accidentels.
 - Pour éviter les chocs électriques ou les incendies, n'utilisez pas le câble si la fiche ou la prise est lâche ou surchauffe. Ne l'enroulez pas et ne le couvrez pas pendant l'utilisation. Débranchez-le en le tirant ou pour un stockage de longue durée.
 - **Pour les câbles d'alimentation :** Utilisez uniquement des alimentations certifiées et correctement mises à la terre, correspondant à la tension et au courant du câble.
 - Assurez-vous que les connecteurs sont secs et propres avant utilisation. L'humidité ou les débris peuvent provoquer des courts-circuits ou de la corrosion. Nettoyez-les avec un chiffon sec et non pelucheux. N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de sprays.
 - Débranchez le câble en tirant sur la fiche, pas sur le câble lui-même.
 - Évitez de tordre plier près des extrémités des connecteurs pour prévenir les dommages internes.
 - Inspectez régulièrement à la recherche de signes de dommages tels que l'effilochage, les déformations ou les fils exposés. Cessez immédiatement l'utilisation si des dommages sont observés.

- POLSKI**
- Wprowadzenie**
- Dziękujemy za zakup. Niniejszy produkt został zaprojektowany z myślą o bezawaryjnej i niezawodnej pracy. Jest on objęty gwarancją Manhattan. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Ostrzeżenia**
- **Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia:** Produkty Manhattan zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem w celu uzyskania istotnych informacji na temat bezpieczeństwa i zdrowia oraz szczegółowych dotyczących ograniczonej gwarancji na produkt. Przestrzeganie tych instrukcji konfiguracji, użytkowania i konserwacji zwiększa komfort, wydajność i bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować porażenie prądem, pożar, poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu lub mienia. Dodatkowe wsparcie jest dostępne na stronie manhattanproducts.com.
 - **Ostrzeżenie:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty i akcesoria Manhattan nie są zabawkami i nie powinny być dotykane przez małe dzieci, ponieważ mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
 - Używaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie modyfikuj go ani nie używaj z niekompatybilnymi urządzeniami. Nie wiskaj złączy do niepasujących portów.
 - Trzymaj z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia i bezpośredniego światła słonecznego.
 - Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu i nie przyszakaj go drzwiami ani meblami. Ułóż go tak, by zapobiec potknięciom lub przypadkowemu szarpnięciu.
 - Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie używaj kabla, jeśli wtyczka lub gniazdo są luźne albo nie nagrzewają. Nie wyciągaj ani nie zakrywaj kabla podczas użycia. Odłącz go podczas burz lub na czas długiego przechowywania.
 - **W przypadku kabli zasilających:** używaj wyłącznie odpowiednio uziemionych i certyfikowanych źródeł zasilania, zgodnych z napięciem i prądem kabla.
 - Upewnij się, że złącza są suche i czyste przed użyciem. Włóg lub zanieczyszczenia mogą spowodować zwarcia lub korozję. Czyść suchą, niestrującą się szmatką. Nie używaj wody, rozpuszczalników ani sprayów.
 - Odłącz kabel, ciągnąc za wtyczkę, nie za sam kabel.
 - Unikaj nadmiernego zginania w pobliżu końcówek, aby zapobiec uszkodzeniom wewnętrzny.
 - Regularnie sprawdzaj, czy kabel nie jest uszkodzony – poszarpania, odkształcenia, odsłonięte przewody. W przypadku zauważenia uszkodzeń natychmiast przestań używać.

- ITALIANO**
- Introduzione**
- Grazie per l'acquisto. Questo prodotto è stato progettato per garantire un funzionamento affidabile e senza problemi. È coperto dalla garanzia Manhattan. Per garantire un uso corretto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Avvertenza**
- **Informazioni sulla sicurezza e sulla salute:** I prodotti Manhattan sono progettati per un uso sicuro ed efficace. Leggere questa guida per informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla salute e per i dettagli sulla garanzia limitata del prodotto. Il rispetto di queste istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione aumenta il comfort, la produttività e la sicurezza. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare scosse elettriche, incendi, lesioni gravi o danni al prodotto o alle cose. Ulteriore assistenza è disponibile su manhattanproducts.com.
 - **Attenzione:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. I prodotti e gli accessori Manhattan non sono giocattoli e non devono essere maneggiati da bambini piccoli, in quanto possono causare lesioni o danni.
 - Utilizzare solo per l'uso previsto. Non tentare di modificarlo o usarlo con dispositivi incompatibili. Non forzare i connettori in porte non corrispondenti.
 - Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere e luce solare diretta.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo né schiacciare tra porte o mobili. Disporlo in modo da evitare inciampii o strattoni accidentali.
 - Per evitare scosse elettriche o incendi, non utilizzare il cavo se la spina o la presa sono allentate o surriscaldate.
 - Non avvolgere né coprire il cavo durante l'uso. Scollegarlo durante i temporali o per la conservazione a lungo termine.
 - **Per i cavi di alimentazione:** utilizzare solo con alimentatori certificati e correttamente collegati a terra che corrispondano ai valori di tensione e corrente del cavo.
 - Assicurarsi che i connettori siano asciutti e puliti prima dell'uso. Umidità o detriti possono causare cortocircuiti o corrosione. Pulire con un panno asciutto e privo di lanugine.
 - Non utilizzare acqua, solventi o spray.
 - Scollegare il cavo tirando la spina, non il cavo stesso.
 - Evitare piegature eccessive vicino ai connettori per prevenire danni interni.
 - Controllare regolarmente la presenza di danni come sfilacciamenti, deformazioni o fili esposti. Smettere immediatamente di usarlo se si notano danni.