

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTIA EN: | GARANTIE À: | GWARANCJA NA: | GARANZIA A: | الضمان في
manhattanproducts.com | manhattanproducts.de/garantie (Germany only)

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del Importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500. • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensembles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o sub-distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH : This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU and / or 2014/35/EU. The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH : Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRAŅCAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et/ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

العربية : نطاق التردد المستخدم لهذا المنتج هو 2480 - 2490 ميجا هرتز. لقراءة الإرسال المنصوح هي 5.89 ميجاوات بحسب القيمة المكافئة

المنبع المتاحس E.I.R.P. ويتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الامتثال للأوروبي رقم CE REE 2014/53/EU الخاصة بتوجيهه بموجبه معدات الراديو وأيضاً

لوائح تقييم المطابقة في المملكة المتحدة URUKCA لسنة 2017. ولحاصص معدمات الراديو (الواقع 2017). إعلان المطابقة مناج على:

support.manhattanproducts.com/barcode/190190



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhnbacher Str. 7
D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.
Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.



Printed on recycled paper.

MH_190190_OIG_0526_REV_6.01

Comfort II Wired Optical USB Mouse Instructions

Model 190190

manhattan®
Life just got easier.™

Important: Read before use.
Importante: Leer antes de usar.
قبل الاستخدام، من الضروري الاطلاع على التالى



ENGLISH

Plug and Play

Simply plug the mouse into an available USB port. The computer operating system will automatically detect the device and install the proper driver(s).

NOTE: If the computer doesn't detect the mouse, check the USB connection and the USB compatibility of your operating system (Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux and Chrome OS).

For specifications, go to manhattanproducts.com.

DEUTSCH

Sofort betriebsbereit

Schließen Sie die Maus einfach an einen freien USB-Port an. Das Betriebssystem erkennt das neue Gerät und installiert den/die Treiber automatisch.

HINWEIS: Falls Ihr Computer die Maus nicht erkennt, prüfen Sie die USB-Verbindung und die USB-Kompatibilität Ihres Betriebssystems (Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux und Chrome OS).

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.manhattanproducts.com/r/190190 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

ESPAÑOL

Plug and Play

Solo conecte el ratón en un puerto USB disponible. El sistema operativo detectará automáticamente el nuevo dispositivo e instalará el driver necesario.

NOTA: Si la computadora no detecta el ratón, compruebe la conexión USB y la compatibilidad USB de su sistema operativo (Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux y Chrome OS).

Para especificaciones, visite manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/190190 o escanee el código QR en la cubierta.

For additional benefits:
Scan to register your product warranty

or go to: register.manhattanproducts.com/r/190190



FRANÇAIS

Plug & Play

Connectez la souris à un port USB disponible. Votre système d'exploitation identifie la souris et installe le(s) pilote(s) automatiquement.

REMARQUE: Si l'ordinateur n'identifie pas la souris, vérifiez la connexion USB et la compatibilité USB de votre système d'exploitation (Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux et Chrome OS).

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com. Enregistrez votre produit sur manhattanproducts.com/190190 ou saluez le code QR figurant sur la couverture.

POLSKI

Plug and Play

Podpinaj mysz do wolnego portu USB komputera. System automatycznie wykryje podłączone urządzenie i

ENGLISH

Keep Out of Reach of Children: Manhattan products and accessories are not toys. Improper handling by young children may lead to injury or damage.

Proper Usage: Keep the device away from moisture (rain, snow, wind), heat sources, food, excessive dirt, dust, oil, chemicals, and direct sunlight. Do not insert foreign objects into the device or allow dust to accumulate. Never use hair beauty devices to dry the device. If it becomes wet, wipe the exterior with a dry cloth.

High-Risk Applications: Not intended for use in scenarios where product failure could result in death, serious injury, or environmental harm. Use in such cases is at your own risk. **Explosive Atmospheres:** Do not use to transport flammable or explosive materials with this product. Always unplug and power off the device in areas with potentially explosive atmospheres. Avoid charging in such environments. **Connectors and Ports:** To avoid shock or fire, do not touch connectors while it is on. Keep them clean and dry. Stop use immediately if connectors appear damaged and contact support.

Cleaning: Always unplug and power off the device and accessories before cleaning. Use a dry cloth for exterior cleaning only. Do not insert objects into ports or immerse connectors in liquids—wipe and dry thoroughly if needed. **Repairs:** Opening or attempting to repair the product may lead to electric shock, fire, or injury. Repairs should only be done by qualified professionals. Unauthorized repairs may void your warranty.

Skin Irritation: Some materials may cause skin irritation. Clean the device regularly, avoid applying lotion near contact areas, and stop using the product if irritation occurs. Consult a healthcare provider if symptoms persist.

Heat Management: The device may warm during operation. Avoid prolonged skin contact, ensure good ventilation, and use in well-aired spaces. **Medical Device Interference:** Electronic emissions may interfere with personal medical devices, even if compliant with regulations. If interference is suspected, turn off the device immediately and consult the medical device manufacturer or a healthcare professional.

zainstaluje odpowiednio sterowniki. W przypadku podpinania urządzeń USB nie ma potrzeby wyłączenia komputera. **UWAGA:** Jeśli komputer nie wykrywa automatycznie urządzenia, sprawdź podłączenie myszy, poprawność działania portu USB komputera oraz obsługę standardu USB w systemie operacyjnym (Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux i Chrome OS).

Pełną specyfikację produktu znajdziesz Państwo na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt na manhattanproducts.com/190190 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

ITALIANO

Plug and Play

Semplicemente collegare il mouse in una porta USB disponibile. Il sistema operativo del computer rileverà automaticamente la nuova periferica e installerà i driver corretti.

GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

DEUTSCH

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren: Manhattan-Produkte und -Zubehör sind keine Spielzeuge. Unachtsames Handeln durch Kleinkinder kann zu Verletzungen oder Schäden führen. **Bestimmungsgebote/ Gebrauchs:** Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Wasser), Wärmequellen, Lebensmitteln, übermäßiger Verschmutzung, Staub, Öl, Chemikalien und direkter Sonneneinstrahlung. Keine Fremdkörper einführen oder Staubabgasungen zulassen. Verwenden Sie keine Haartrockner zur Trocknung. Wird das Gerät nass, wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab. **Einsatz in Hochrisikobereichen:** Nicht für Anwendungen geeignet, bei denen ein Geräteausfall zu Tod, schweren Verletzungen oder Umweltkatastrophen führen kann. Die Nutzung in solchen Fällen erfolgt auf eigenes Risiko. **Explosionsgefährdete Bereiche:** Nicht mit brennbaren oder explosiven Materialien lagern oder transportieren. Gerät immer ausschalten und vom Stromnetz trennen, wenn Sie sich in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen befinden. **Vermieden Sie das Aufladen in solchen Umgebungen.** **Anschlüsse und Ports:** Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Brandgefahr nicht berühren, während Sie in Betrieb sind. Trocken und sauber halten. Bei Beschädigung sofort die Nutzung einstellen und den Support kontaktieren. **Reinigung:** Gerät und Zubehör vor der Reinigung immer ausschalten und vom Stromnetz trennen. Nur mit trockenem Tuch reinigen. Keine Gegenstände in Anschlüsse einführen oder Stecker in Flüssigkeiten tauchen – gründlich abspülen und trocknen. **Reparaturen:** Das Öffnen oder eigenständige Reparieren kann zu Qualitäts- Brand oder Verletzungen führen. Nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen. **Uautorisierte Reparaturen führen zum Garantieverlust.** **Wärmemanagement:** Das Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Längeres Hautkontakt vermeiden, für gute Belüftung sorgen und in gut durchlüfteten Räumen, für den störungsfreien Betrieb. **Elektronische Emissionen:** können Personen mit medizinischen Geräten stören, auch wenn Vorschriften eingehalten werden. Bei Verdacht auf Störung Gerät ausschalten und Hersteller oder Arzt kontaktieren.

NOTA: Se il computer non rileva il mouse, verificare la connessione USB e la compatibilità USB del sistema operativo utilizzato (Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux e Chrome OS).

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com. Registra il tuo prodotto su manhattanproducts.com/190190 o scannerisci il codice QR presente sulla copertina.

العربية

التوصيل والتشغيل

لبدء استخدام هذا الأجهزة، قم بتوصيل مقاس USB المتوافق المتاحة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: إذا لم يتم اكتشاف الجهاز تلقائيًا، تحقق من اتصال USB وتوافق USB مع نظام التشغيل لديك و Linux و macOS و Windows XP/Vista/7/10/11 و Chrome OS.

للحصول على المواصفات الكاملة، يرجى زيارة manhattanproducts.com. سجل منتجك على manhattanproducts.com/190190 أو اسحان كود الاستجابة السريعة الموجود على الغطاء.

ESPAÑOL

Manténgase fuera del alcance de los niños: Los productos y accesorios Manhattan no son juguetes. El manejo inadecuado por parte de niños pequeños puede causar lesiones o daños. **Uso adecuado:** Mantenga el dispositivo alejado de la humedad (lluvia, nieva, agua), fuentes de calor, alimentos, suciedad excesiva, polvo, aceite, productos químicos y luz solar directa. **No introduzca objetos extraños en el dispositivo ni permita acumulación de polvo.** Nunca lo seque con fuentes de calor como secadores de cabello. Si se moja, limpie el exterior con un paño seco. **Aplicaciones de alto riesgo:** No está diseñado para entornos donde falla puede causar muerte, lesiones graves o daños ambientales. Su uso en tales situaciones es bajo su propio riesgo. **Atmósferas explosivas:** No almacene ni transporte materiales inflamables explosivos junto con este producto. Siempre desconecte y apague el dispositivo en zonas con atmósferas potencialmente explosivas. No cargue el dispositivo en esos entornos. **Conectores y puertos:** Para evitar descargas eléctricas o incendios, no toque los conectores mientras está en uso. Manténgalos secos y limpios. Si están dañados, suspenda el uso y contacte al soporte técnico. **Limpieza:** Siempre desconecte y apague el dispositivo y sus accesorios antes de limpiarlos. Use un paño seco solo para limpiar el exterior. No inserte objetos en los puertos ni sumerja los conectores en líquidos; límpielos y séquelos bien si es necesario. **Reparaciones:** Abrir o intentar reparar el producto puede causar descargas eléctricas, incendios o lesiones. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por profesionales calificados. **Las reparaciones no autorizadas anulan la garantía.**

Reparación cutánea: Algunos materiales pueden causar irritación. Limpie el dispositivo regularmente, evite aplicar loción cerca de las áreas de contacto, suspenda el uso si aparece irritación. Consulte a un médico o al sistema de salud.

Gestión del calor: El dispositivo puede calentarse durante su funcionamiento. Evite el contacto prolongado con la piel, asegure buena ventilación y úselo en espacios bien ventilados. **Interferencia con dispositivos médicos:** Las emisiones electrónicas pueden interferir con dispositivos médicos personales, incluso si cumple con las regulaciones. Si sospecha interferencia, apague el dispositivo y consulte con el fabricante o un profesional de la salud.

FRANÇAIS

Tenir hors de portée des enfants: Les produits et accessoires Manhattan ne sont pas des jouets. Une mauvaise utilisation par des enfants peut causer des blessures ou des dommages. **Utilisation correcte:** Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité (pluie, neige, eau), des sources de chaleur, de la nourriture, de la saleté excessive, de la poussière, de l'huile, des produits chimiques et de la lumière directe du soleil. **N'intérez pas d'objets étrangers et n'autorisez pas l'accumulation de poussière.** N'utilisez jamais de sèche-cheveux pour le sécher. **S'il est mouillé, essuyez l'extérieur avec un chiffon sec.** **Applications à haut risque:** « Ne pas utiliser dans des situations où un panne du produit pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages environnementaux. Toute utilisation dans ces cas est faite à vos risques. **Atmosphères explosives:** Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

Atmosphères explosives: Ne stockez ni transportez de matériaux inflammables ou explosifs avec ce produit. **N'entreposez ni ne transportez pas les produits dans les zones à atmosphère potentiellement explosive.** Ne pas recharger dans de telles conditions. **Connectez et ports:** Pour éviter tout risque de choc ou d'incendie, ne touchez pas les connecteurs pendant leur utilisation. Gardez-les propres et secs. En cas de dommage apparent, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support. **Nettoyage:** Débranchez toujours et éteignez l'appareil et ses accessoires avant de nettoyer. Ne nettoyez uniquement l'extérieur avec un chiffon sec. **N'intérez pas d'objets dans les ports, ne plongez pas les connecteurs dans un liquide – essuyez et séchez soigneusement si nécessaire. Réparations:** Ouvrir ou tenter de réparer l'appareil peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures. **Confiez les réparations uniquement à des professionnels qualifiés.** Les réparations non autorisées annulent la garantie. **Irritations cutanées:** Certains matériaux peuvent provoquer des irritations. Nettoyez régulièrement l'appareil, évitez l'application de lotions près des zones de contact, cessez l'utilisation si des irritations apparaissent. Consultez un professionnel de santé si vous suspectez une interférence. **Gestion de la chaleur:** L'appareil peut chauffer en fonctionnement. Évitez le contact prolongé avec la peau, assurez une bonne ventilation et utilisez-le dans des espaces bien aérés. **Interférences médicales:** Les émissions électroniques peuvent interférer avec des dispositifs médicaux personnels, même conformes. En cas de doute, éteignez l'appareil et consultez un médecin ou le fabricant.

POLSKI

Trzymać poza zasięgiem dzieci: Produkty i akcesoria Manhattan nie są zabawkami. Niewłaściwe użytkowanie przez małe dzieci może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. **Prawidłowe użytkowanie:** Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci (deszcz, śnieg, woda), źródeł ciepła, jedzenia, nadmiernej bieli, kurzu, oleju, chemikaliów i bezpośredniego światła słonecznego. **Nie wkładaj ciała obcych do urządzenia i nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu.** **Nigdy nie używaj suszarki do włosów do suszenia urządzenia.** **Jśli namoczone, osusz urządzenie wyłącznie suchym ręcznikiem.** **Zastosowania o wysokim ryzyku:** « Nie używaj w sytuacjach, w których awaria mogłaby prowadzić do śmierci, poważeń obrażeń lub szkód dla środowiska. Użycie w takich przypadkach odbywa się na własne ryzyko. **Atmosfera wybuchowa:** Nie przechowuj ani nie transportuj materiałów łatwopalnych lub wybuchowych z tym produktem. **Nie przechowuj i nie transportuj produktów w miejscach o potencjalnie wybuchowej atmosferze.** **Nieładuj urządzeń w takich środowiskach. **Złącza i porty:** Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie dotykaj złączy podczas pracy urządzenia. Trzymaj je suche i czyste. W przypadku uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z pomocą techniczną. **Czyszczenie:** Zawsze przed czyszczeniem odłącz wtyczkę urządzenia z sieci elektrycznej. **Czyść tylko powierzchnie zewnętrzne suchą ściereczką.** **Nie wkładaj przedmiotów do portów ani nie naruszaj złączy w cieczy – wyłóż dokładnie osy w razie potrzeby. **Naprawy:** Otwarcie lub uszkodzenie portów/naprawy może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń. **Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. **Uszkodzenia:** Uszkodzenie naprawy mogą uniemożliwić gwarancję. **Podążaj za instrukcjami:** Niektóre materiały mogą powodować podrażnienia skóry. **Regulamin czyszczenia:** nie stosuj balsamów w pobliżu obszaru kontaktu i zaprzestaj użytkowania w przypadku wystąpienia podrażnień. **Skonsultuj się z lekarzem,** jeśli objawy się utrzymują. **Zarządzanie ciepłem:** Urządzenie może się nagrzawać podczas pracy. **Unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą,** zapewnij odpowiednią wentylację i używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. **Zakłócenia w urządzeniach medycznych:** Emisje elektroniczne mogą zakłócać działanie osobistych urządzeń medycznych, nawet jeśli spełniają normy. **W przypadku podrażnienia** zakłócenia natychmiast wyłączenie i skontaktuj się z producentem urządzenia medycznego lub lekarzem.******

Trzymać poza zasięgiem dzieci: Produkty i akcesoria Manhattan nie są zabawkami. Niewłaściwe użytkowanie przez małe dzieci może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. **Prawidłowe użytkowanie:** Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci (deszcz, śnieg, woda), źródeł ciepła, jedzenia, nadmiernej bieli, kurzu, oleju, chemikaliów i bezpośredniego światła słonecznego. **Nie wkładaj ciała obcych do urządzenia i nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu.** **Nigdy nie używaj suszarki do włosów do suszenia urządzenia.** **Jśli namoczone, osusz urządzenie wyłącznie suchym ręcznikiem.** **Zastosowania o wysokim ryzyku:** « Nie używaj w sytuacjach, w których awaria mogłaby prowadzić do śmierci, poważeń obrażeń lub szkód dla środowiska. Użycie w takich przypadkach odbywa się na własne ryzyko. **Atmosfera wybuchowa:** Nie przechowuj ani nie transportuj materiałów łatwopalnych lub wybuchowych z tym produktem. **Nie przechowuj i nie transportuj produktów w miejscach o potencjalnie wybuchowej atmosferze.** **Nieładuj urządzeń w takich środowiskach. **Złącza i porty:** Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie dotykaj złączy podczas pracy urządzenia. Trzymaj je suche i czyste. W przypadku uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z pomocą techniczną. **Czyszczenie:** Zawsze przed czyszczeniem odłącz wtyczkę urządzenia z sieci elektrycznej. **Czyść tylko powierzchnie zewnętrzne suchą ściereczką.** **Nie wkładaj przedmiotów do portów ani nie naruszaj złączy w cieczy – wyłóż dokładnie osy w razie potrzeby. **Naprawy:** Otwarcie lub uszkodzenie portów/naprawy może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń. **Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. **Uszkodzenia:** Uszkodzenie naprawy mogą uniemożliwić gwarancję. **Podążaj za instrukcjami:** Niektóre materiały mogą powodować podrażnienia skóry. **Regulamin czyszczenia:** nie stosuj balsamów w pobliżu obszaru kontaktu i zaprzestaj użytkowania w przypadku wystąpienia podrażnień. **Skonsultuj się z lekarzem,** jeśli objawy się utrzymują. **Zarządzanie ciepłem:** Urządzenie może się nagrzawać podczas pracy. **Unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą,** zapewnij odpowiednią wentylację i używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. **Zakłócenia w urządzeniach medycznych:** Emisje elektroniczne mogą zakłócać działanie osobistych urządzeń medycznych, nawet jeśli spełniają normy. **W przypadku podrażnienia** zakłócenia natychmiast wyłączenie i skontaktuj się z producentem urządzenia medycznego lub lekarzem.******

Trzymać poza zasięgiem dzieci: Produkty i akcesoria Manhattan nie są zabawkami. Niewłaściwe użytkowanie przez małe dzieci może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. **Prawidłowe użytkowanie:** Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci (deszcz, śnieg, woda), źródeł ciepła, jedzenia, nadmiernej bieli, kurzu, oleju, chemikaliów i bezpośredniego światła słonecznego. **Nie wkładaj ciała obcych do urządzenia i nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu.** **Nigdy nie używaj suszarki do włosów do suszenia urządzenia.** **Jśli namoczone, osusz urządzenie wyłącznie suchym ręcznikiem.** **Zastosowania o wysokim ryzyku:** « Nie używaj w sytuacjach, w których awaria mogłaby prowadzić do śmierci, poważeń obrażeń lub szkód dla środowiska. Użycie w takich przypadkach odbywa się na własne ryzyko. **Atmosfera wybuchowa:** Nie przechowuj ani nie transportuj materiałów łatwopalnych lub wybuchowych z tym produktem. **Nie przechowuj i nie transportuj produktów w miejscach o potencjalnie wybuchowej atmosferze.** **Nieładuj urządzeń w takich środowiskach. **Złącza i porty:** Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie dotykaj złączy podczas pracy urządzenia. Trzymaj je suche i czyste. W przypadku uszkodzenia natychmiast przerwij użytkowanie i skontaktuj się z pomocą techniczną. **Czyszczenie:** Zawsze przed czyszczeniem odłącz wtyczkę urządzenia z sieci elektrycznej. **Czyść tylko powierzchnie zewnętrzne suchą ściereczką.** **Nie wkładaj przedmiotów do portów ani nie naruszaj złączy w cieczy – wyłóż dokładnie osy w razie potrzeby. **Naprawy:** Otwarcie lub uszkodzenie portów/naprawy może prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub obrażeń. **Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. **Uszkodzenia:** Uszkodzenie naprawy mogą uniemożliwić gwarancję. **Podążaj za instrukcjami:** Niektóre materiały mogą powodować podrażnienia skóry. **Regulamin czyszczenia:** nie stosuj balsamów w pobliżu obszaru kontaktu i zaprzestaj użytkowania w przypadku wystąpienia podrażnień. **Skonsultuj się z lekarzem,** jeśli objawy się utrzymują. **Zarządzanie ciepłem:** Urządzenie może się nagrzawać podczas pracy. **Unikaj długotrwałego kontaktu ze skórą,** zapewnij odpowiednią wentylację i używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. **Zakłócenia w urządzeniach medycznych:** Emisje elektroniczne mogą zakłócać działanie osobistych urządzeń medycznych, nawet jeśli spełniają normy. **W przypadku podrażnienia** zakłócenia natychmiast wyłączenie i skontaktuj się z producentem urządzenia medycznego lub lekarzem.******

Trzymać poza zasięgiem dzieci: Produkty i akcesoria Manhattan nie są zabawkami. Niewłaściwe użytkowanie przez małe dzieci może prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń. **Prawidłowe użytkowanie:** Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci (deszcz, śnieg, woda), źródeł ciepła, jedzenia, nadmiernej bieli, kurzu, oleju, chemikaliów i bezpośredniego światła słonecznego. **Nie wkładaj ciała obcych do urządzenia i nie dopuszczaj do gromadzenia się kurzu.** **Nigdy nie używaj suszarki do włosów do suszenia urządzenia.** **Jśli namoczone, osusz urządzenie wyłącznie suchym ręcznikiem.** **Zastosowania o wysokim ryzyku:** « Nie używaj w sytuacjach, w których awaria mogłaby prowadzić do śmierci, poważeń obrażeń lub szkód dla środowiska. Użycie w takich przypadkach odbywa się na własne ryzyko. **Atmosfera wybuchowa:** Nie przechowuj ani nie transportuj materiałów łatwopalnych lub wybuchowych z tym produktem. **Nie przechowuj i nie transportuj produktów w miejscach o potencjalnie wybuchowej atmosferze.** **Nieładuj urządzeń w takich środowiskach. **Złącza i porty:** Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, nie dotykaj złączy podczas pracy urządzenia. Trzymaj je suche i czyste. W przypadku uszkod**